Springbox

06/82 INSTR.

MONTAGE VAN DE LF 2,2 WATT EINDVERSTERKER.

o-Monteer de IC TAA611B

o-Monteer de electrolytische condensator C1. (1000mF) Let

goed op de polariteit van deze condensator.

o-Monteer de electrolytische condensator C2. (100mF). Let goed op de polariteit.

o-Monteer de electrolytische condensator C3. (47mF). Let goed op de polariteit.

o-Monteer C4 keramische condensator 150pF o-Monteer C5 keramische condensator 56pF

o-Monteer C6 MKM condensator 0,1uF of 0,12uF

o-Monteer R1 weerstand 33 ohm. (oranje-oranje-zwart) o-Controleer alle lassen en doe extra attentie op de opdruk van de print. Klopt dit met de componenten?

HET IN WERKING ZETTEN

o-Shit een 12 volt gelijkspanningsbron aan op de punten (+) (-). Let erop dat de polariteit van uw voeding klopt. Uw schakeling nog niet op stroom zetten, daarvoor wachten tot de LS verbonden is.

o Verbind een luidspreker met de punten (LS)

o-Verbind de punten (INPUT) met een signaalbron.

o Zet nu spanning op the schakeling, als alles ok is moet the

versterker nu werken.

o-Als U de ingangsgevoeligheid van Uw versterker wilt regelen, dan moet U voor de ingang een potentiometer van 22K schakelen zoals in het schema is aangeduid.

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE BASSE FREQUENCE DE 2.2 WATT

MONTAGE

o-Montez l'IC TAA611B

o-Montez le condensateur électrolytique C1 (1000mF).Res-

pectez la polarité.

o-Montez le condensateur électrolytique C2 (100mF). Respectez la polarité. o-Montez le condensateur électrolytique C3 (47mF). Respec-

tez la polarité.

o-Montez le condensateur céramique C4 (150pF). o-Montez le ciondensateur céramique C5 (56pF)

o-Montez le condensateur MKM C6 (0,1pF ou 0,12pF).

o-Montez la résistance R1 330 chm (orange-orange-noir). o-Contrôlez une dernière fois la position de vos composants


et la qualité de vos soudures.

LA MISE EN MARCHE

o-Branchez une alimentation stabilisée de 12 V aux points + et -. Ne mettez pas encore sous tension avant d'avoir branché les haut-parleurs.

o-Connectez les haut-parleurs au point LS. o-Reliez aux points (INPUT) un signal d'entrée. o-Vous pouvez maintenant mettre votre amplificateur sous tension.

o-Si vous voulez régler la puissance d'entrée, connectez un potentiomètre de 22K selon le schéma.



Mocht u de kit niet werkende krijgen dan zullen wij voor een minimum aan kosten dit in orde stellen. Het snelste kan het als u de kit in dat geval rechtstreeks aan ons adres opstuurt. Let echter op een paar punten

-zorg voor een deugdelijke verpakking, die we na de repara-tie terug kunnen gebruiken om de kit aan u terug te sturen; stuur enkel de elektronika, dus geen behuizing enz. Dat maakt uw verzendkosten lager en wij hoeven dan geen tijd te verliezen met mechanica;

specifieer kort en duidelijk de klachten en vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Si vous n'arrivez pas à faire travailler votre kit, nous l'arrangerons pour vous pour une somme modique.

Ce sera fait le plus vite si vous envoyez le kit directement à notre adresse. Mais notez bien ces quelques recommanda-

-prenez soin d'employer une bonne emballage que nous pourrons employer pour vous renvoyer votre kit après réparation;

envoyez seulement l'électronique, donc pas de boitier etc. Cela minimalisera vos frais d'expédition et nous ne perdrons pas de temps avec la mécanique;

spécifiez clairement et courtement vos réclamations et n'oubliez pas de bien noter votre nom et adresse.

VOOR BELGIE : ETN. VELLEMAN P.V.B.A. Legen Heirweg (Industrieterr.) B-9751 GAVERE (Asper) Tel. (091)84,36.11 - 84,36.12 BELGIUM


VOOR NEDERLAND ETN. VELLEMAN P.V.B.A. Post Restant SAS VAN GENT NEDERLAND

ETS. VELLEMAN PUBL

MUNDWILER ELECTRONIC Buttenaustrasse, 1 X CH-8134 ADLISWIL (Zürich) ZWITSERLAND

POUR LA SUISSE :





MONTAGE VAN DE LF 2,2 WATT EINDVERSTERKER.

o-Monteer de IC TAA611B

o-Monteer de electrolytische condensator C1. (1000mF) Let

goed op de polariteit van deze condensator.

o-Monteer de electrolytische condensator C2. (100mF). Let goed op de polariteit.

o-Monteer de electrolytische condensator C3. (47mF). Let

goed op de polariteit.

o-Monteer C4 keramische condensator 150pF o-Monteer C5 keramische condensator 56pF

o-Monteer C6 MKM condensator 0,1uF of 0,12uF

o-Monteer R1 weerstand 33 ohm. (oranje-oranje-zwart)

o-Controleer alle lassen en doe extra attentie op de opdruk van de print. Klopt dit met de componenten?

HET IN WERKING ZETTEN

o-Sluit een 12 volt gelijkspanningsbron aan op de punten (+) (-). Let erop dat de polariteit van uw voeding klopt. Uw schakeling nog niet op stroom zetten, daarvoor wachten tot de LS verbonden is.

o-Verbind een luidspreker met de punten (LS)

o-Verbind de punten (INPUT) met een signaalbron.

o-Zet nu spanning op Uw schakeling, als alles ok is moet Uw versterker nu werken.

o-Als U de ingangsgevoe"gheid van Uw versterker wilt regelen, dan moet U voor de ingang een potentiometer van 22K schakelen zoals in het schema is aangeduid.

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE BASSE FREQUENCE DE **2,2 WATT**

MONTAGE

o-Montez l'IC TAA611B

o-Montez le condensateur électrolytique C1 (1000mF).Respectez la polarité.

o-Montez le condensateur électrolytique C2 (100mF). Res-

pectez la polarité. o-Montez le condensateur électrolytique C3 (47mF). Respec-

tez la polarité.

o-Montez le condensateur céramique C4 (150pF).

o-Montez le ciondensateur céramique C5 (56pF)

o-Montez le condensateur MKM C6 (0,1pF ou 0,12pF).

o-Montez la résistance R1 330 ohm (orange-orange-noir).


o-Contrôlez une dernière fois la position de vos composants et la qualité de vos soudures.

LA MISE EN MARCHE

o-Branchez une alimentation stabilisée de 12 V aux points + et -. Ne mettez pas encore sous tension avant d'avoir branché les haut-parleurs.
o-Connectez les haut-parleurs au point LS.

o-Reliez aux points (INPUT) un signal d'entrée. o-Vous pouvez maintenant mettre votre amplificateur sous tension.

o-Si vous voulez régler la puissance d'entrée, connectez un potentiomètre de 22K selon le schéma.



Mocht u de kit niet werkende krijgen dan zullen wij voor een minimum aan kosten dit in orde stellen. Het snelste kan het als u de kit in dat geval rechtstreeks aan ons adres opstuurt. Let echter op een paar punten

-zorg voor een deugdelijke verpakking, die we na de repara-tie terug kunnen gebruiken om de kit aan u terug te sturen; stuur enkel de elektronika, dus geen behuizing enz. Dat maakt uw verzendkosten lager en wij hoeven dan geen tijd te verliezen met mechanica;

specifieer kort en duidelijk de klachten en vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

NOTE

Si vous n'arrivez pas à faire travailler votre kit, nous l'arrangerons pour vous pour une somme modique.

Ce sera fait le plus vite si vous envoyez le kit directement à notre adresse. Mais notez bien ces quelques recommandation.

- prenez soin d'employer une bonne emballage que nous pourrons employer pour vous renvoyer votre kit après réparation:

envoyez seulement l'électronique, donc pas de boitier etc. Cela minimalisera vos frais d'expédition et nous ne perdrons pas de temps avec la mécanique;

spécifiez clairement et courtement vos réclamations et n'oubliez pas de bien noter votre nom et adresse.

VOOR BELGIE: ETN. VELLEMAN P.V.B.A. Legen Heirweg (Industrieterr.) B-9751 GAVERE (Asper) Tel. (091)84.36.11 - 84.36.12 BELGIUM


VOOR NEDERLAND ETN. VELLEMAN P.V.B.A. Post Restant SAS VAN GENT NEDERLAND





POUR LA SUISSE : MUNDWILER ELECTRONIC Buttenaustrasse, 1 X CH-8134 ADLISWIL (Zürich) ZWITSERLAND





SPRINGBOX

atelier voor alternatieve instrumentenbouw


PROJEKT:

prototype
springbox

ontwerper: Godfried-Willem Raes


realisatie: Johan Grimonprez

datum: 06/1982



atelier voor alternatieve instrumentenbouw

PROJEKT: prototype springbox ontwerper: Godfried-Willem Raes realisatie: Johan Grimonprez



printed circuit board for balanced pre-amp.

```
components uded on print : IC: LM 387A
                             1 k ohm 2x
                                           5%
                             1 k ohm 2x
                                          0,1%
                             10k ohm 2x
                                           5%
                             50k ohm 2x
                                           0,1%
                             10k ohm 2x
                                           0,1%
                             470 mF
                                     /12V Ix
                                    /12V 2x (tantalium)
                             1 mF
                             1 balanced line trabsformer 1k2: X (depending on
                            next stage sensitivity )
                             1 trimpot 2k5 or 2k2
```

input impedance : 2k ohms , balanced.
amplification factor : 50 (without transformer)

NOISE: -67dB below 2mV input THD: less than 0.1%

atelier voor alternatieve instrumentenbouw

PROJEKT: prototype springbox

universal balanced preamp

ontwerper: Godfried-Willem Raes

realisatie: Johan Grimonprez

datum/:06.1982

printed circuit board for balanced pre-amp : part 2

(transformerless output)

components used on print:

100 k ohm 0,1%

10 k ohm 0,1% 23


93,1k ohm 0,1% or 1%


10 k ohm trimpot CMRR


22 mF tantalium condensor


IC: LF 356 or LF357 (FET input op-amps)

0,1 mF 2X










SOX - 6701B below 2m/ wiput



R2 : 100

2001

Z [2

R1: 12 - 400 R3: 14 - 400