山东大学<u>计算机科学与技术</u>学院 课程实验报告


实验题目: MATLAB Robtic Toolbox 机器人建模

实验目的: 通过 MATLAB 中的 Robic Toolbox 进行相关机器人的仿真建模

实验环境: matlab

(1) 练习所有例题,熟悉相关命令

例题 4.1 定义连杆,使用 link 语句来定义连杆,该连杆的关节类型为 R,绕 z 轴旋转角度为 0,绕 z 轴平移距离 d 为 0.138,绕 x 轴平移距离为 0,绕 x 轴旋转角度为-pi/2




例题 4.2 轴机械臂,定义三个关节,用定义好的关节建立机器人,显示机器人的 D-H 参数

```
clear;
clc;
L1=Link([pi/4,0,0,0,0],'modified');
L2=Link([pi/2,0.2,0.1,0,0],'modified');
L3=Link([0,0.1,0.2,0,0],'modified');
robot=SerialLink([L1,L2,L3]);%用定义好的关节建立机器人
robot.display();%显示建立的机器人DH参数
theta=[0 0 0];%6个关节的角度变量值都设为0,可以更改
robot.plot(theta);%显示机器人的图像
```

robot =

noname:: 3 axis, RRR, modDH, slowRNE

j	theta	d	a		offset
1 2 3	q1	0	0	0	0
	q2	0.2	0.1	0	0
	q3	0.1	0.2	0	0




例题 4.3 定义 6 轴机械臂, 创建 6 个关节, 然后用这六个关节来定义机器人, 然后显示机器人的 D-H 参数。

```
L1=Link('d',0,'a',0,'alpha',pi/2);
L2=Link('d',0,'a',0.5,'alpha',0,'offset',pi/2);
L3=Link('d',0,'a',0,'alpha',pi/2,'offset',pi/4);
L4=Link('d',1,'a',0,'alpha',-pi/2);
L5=Link('d',0,'a',0,'alpha',pi/2);
L6=Link('d',1,'a',0,'alpha',pi/2);
robot=SerialLink([L1, L2, L3, L4, L5, L6]);%用定义好的关节建立机器人robot. display();%显示建立的机器人DH参数
theta=[0 0 0 0 0 0];%6个关节的角度变量值都设为0,可以更改robot.plot(theta);%显示机器人的图像
```

noname:: 6 axis, RRRRRR, stdDH, slowRNE

++					
j	theta	d	a	alpha	offset
1	q1	0	0	1. 5708	0
2	q2	0	0.5	0	1.5708
3	q3	0	0	1.5708	0. 785398
4	q4	1	0	-1.5708	0
5	q5	0	0	1.5708	0
6	q6	1	0	0	0
					+



(2) 编写 MATLAB 程序,对教材中习题 2.33 (P81) 机器人建模,并用

图展示处建模结果

- 2.33 对于如图 P.2.33 所示的 6 轴机器人 Unimation Puma 562;
 - 基于 D-H 表示法建立坐标系。
 - 填写参数表。
 - 写出所有的 A 矩阵。
 - 根据下列数值求^RT_H矩阵:

已知具体数据: 基座高度 =27 in, d_2 =6 in, a_2 =15 in, a_3 =1 in, d_4 =18 in, θ_1 =0°, θ_2 =45°, θ_3 =0°, θ_4 =0°, θ_5 = -45°, θ_6 = 0°.




图 P. 2. 33 Puma 562 机器人

#	θ	D	a	α
0-1	O1+90	٥	0	-90
1-2	02	6"	15"	0
2-3	93	0	1"	-90
3-4	04	18"	0	90
4-5	05	0	0	-90
5-6	Ð6	0	0	0

```
L1=Link('d',0,'a',0,'alpha',pi/2);
L2=Link('d',0,'a',15,'alpha',0,'offset',pi/2);
L3=Link('d',0,'a',1,'alpha',pi/2,'offset',pi/4);
L4=Link('d',18,'a',0,'alpha',pi/2);
L5=Link('d',0,'a',0,'alpha',pi/2);
L6=Link('d',1,'a',0,'alpha',0);
robot=SerialLink([L1,L2,L3,L4,L5,L6]);%用定义好的关节建立机器人robot.display();%显示建立的机器人DH参数
theta=[90*pi/180 45*pi/180 0 0 ~45*pi/180 0];%6个关节的角度变量robot.plot(theta);%显示机器人的图像
```

noname:: 6 axis, RRRRRR, stdDH, slowRNE

					44
offset	alpha	a	d	theta	j
0	1. 5708	0	0	q1	1
1.5708	0	15	6	q2	2
0. 785398	1.5708	1	0	q3	3
0	-1.5708	0	18	q4	4
0	1.5708	0	0	q 5	5
0	0	0	1	q6	6

