实验3 传感器应用

一、实验目的:

- 1、掌握 I2C 通信原理。
- 2、熟悉 LCD 显示原理
- 3、熟悉温度、加速度、光照度传感器应用原理。

二、实验内容

我们选用了TMP75, 拓展版上的LED和距离传感器制作了一个自动测温仪。

实现了人在距离传感器范围内自动测温,节能高效,并根据阈值的设定自动报警。

三、实验原理

1) 数字温度传感器 TMP75

数字温度 传感器	TMP75	低静态电流: 50uA,0.1uA 待机 支持供电: 2.7v~5.5v	
		精度: -25°C~+85°C范围为±1.5°C	
		-40° C~+125° C范围为±2.0° C 分辨率: 9位~12位可以设置	



引脚图

DY-IOT-PB	DY-IOT-PID
I2C1_GND	GND
I2C1_V33	V33
I2C1_SDA	SDA
12C1_SCL	SCL
12C1_I/O	1/0




2) 距离传感器

接线方式

1X-3X/J A		
DY-IOT-PB	APDS9930	
I2C1_GND	GND	
I2C1_V33	V33	
I2C1_SDA	SDA	
12C1_SCL	SCL	
I2C1_I/O	1/0	

四、硬件方框图和电路图


1) TMP75 数字温度传感器原理图 2) 距离传感器



五、程序流程图和核心语句

```
void main()
{
  float TempOf75 = 0.0;
  char tempch[12];
  unsigned char ID = 0;
  BoardInit();
 PinMuxConfig();
 InitTerm();
 I2C IF_Open(I2C_MASTER_MODE_FST);
  I2C_writecom(0xe7);
  ID = I2C readdata(0x80 \mid 0x12);
  apds init();
  GPIODirModeSet(GPIOA3 BASE, GPIO PIN 2, GPIO DIR MODE OUT);
  HWREG(0x4402E108) = (((HWREG(0x4402E108) & \sim 0x0000000F) | 0x000
00000) & ~(3 << 10));
  HWREG(0x4402E108) = ((HWREG(0x4402E108) & \sim 0xC00) | 0x000000800);
  GPIOPinWrite(GPIOA3_BASE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_2);
  lcd init();
  LCD_ILI9341_TFT_background(White);
  LCD_ILI9341_TFT_foreground(Black);
 LCD_ILI9341_TFT_cls(White);
 InitTerm();
  I2C IF Open(I2C MASTER MODE STD);
  TMP75int();
```

```
GPIOPinWrite(GPIOA3_BASE, GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_2,
~(GPIO PIN 4 | GPIO PIN 3 | GPIO PIN 2));
while (1)
   unsigned char status;
   status = I2C readdata(0x80 | 0x13);
   unsigned int t1, t2, t3;
   t1 = I2C \text{ readdata}(0x80 \mid 0x18);
   t2 = I2C \text{ readdata}(0x80 \mid 0x19);
   t3 = t2 << 8 | t1;
   I2C writecom(0xe5);
   if (t3 > 256)
     TempOf75 = readtemp();
     UART PRINT(" Temp=%2f\r\n", TempOf75);
     memset(tempch, 0, sizeof(tempch));
     ftoa(TempOf75, tempch, sizeof(tempch) - 1);
     LCD StringDisplay(10, 150, "TEMP:");
     LCD_StringDisplay(50, 150, tempch);
     if (Temp0f75 >= 37.3)
       GPIOPinWrite(GPIOA3 BASE, GPIO PIN 3, GPIO PIN 3);
       GPIOPinWrite(GPIOA3 BASE, GPIO PIN 4 | GPIO PIN 2, ~(GPIO
PIN_4 | GPIO_PIN_2));
     else
       GPIOPinWrite(GPIOA3_BASE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_2);
       GPIOPinWrite(GPIOA3 BASE, GPIO PIN 4 | GPIO PIN 3, ~(GPIO
PIN 4 | GPIO PIN 3));
   MAP_UtilsDelay(800000);
```



六、设计过程中遇到的问题和解决方法

在送入测量温度对温度进行阈值判别时,一旦超过阈值就会在红灯报警状态中无法跳出,最后设计了跳转变量,解决问题。

通过本次利用传感器自主设计制作的实验, 我对 GPIO 口的调用、各种传感器的应用都有了进一步的认识,同时还提升了自己分析和解决实际生产问题的能力。