

Soldeerbasics



- Verhit het pootje en de koper
- Houd je soldeerijzer daar
- Breng wat soldeer aan
- Laat 2 sec vloeien
- · Haal het soldeerijzer weg
- Knip het pootje kort af

Een goede verbinding glanst en heeft de vorm van een tentje


Let op: 340 graden = HEET!



Bekijk de instructies goed voor je soldeert

Klaar? Kom testen met batterij


Stap 1



soldeer eerst de weerstanden


buig de pootjes iets uit elkaar, dan vallen ze niet uit het gaatje

Stap 2



houd de knop op z'n plek met een stukje tape, dat soldeert makkelijker

Stap 3




soldeer dan de chip

let op!!! de inkeping moet naar boven wijzen als op het plaatje

houd de chip op z'n plek met een stukje tape, dat soldeert makkelijker

Stap 4




soldeer dan het <u>lampje</u>

let op!!! het <u>lange</u> pootje zit in het <u>2e</u> gaatje


buig de pootjes wat uit elkaar om het lampje op z'n plek te houden

Stap 5



soldeer dan de terminal

let op: de opening wijst naar <u>buiten</u> (dan kun je er straks beter bij)



Stap 6

