## AC620 等精度频率计应用说明


1、GPIO0 这个接口上,左上方的脚(第 40 针, GPIO35)作为被测信号输入脚。如图 1 所示:




2、GPIO0接口上,GPIO0~GPIO27分别输出测试信号,每个信号频率如下所示:单位为Hz

I0 编号	输出频率	I0 编号	输出频率	I0 编号	输出频率
GPI00_0	25000000	GPI00_9	48828. 13	GPI00_18	95. 36743
GPI00_1	12500000	GPI00_10	24414.06	GPI00_19	47.68372
GPI00_2	6250000	GPI00_11	12207.03	GPI00_20	23.84186
GPI00_3	3125000	GPI00_12	6103.516	GPI00_21	11.92093
GPI00_4	1562500	GPI00_13	3051.758	GPI00_22	5. 960464
GPI00_5	781250	GPI00_14	1525.879	GPI00_23	2. 980232
GPI00_6	390625	GPI00_15	762. 9395	GPI00_24	1. 490116
GPI00_7	195312.5	GPI00_16	381. 4697	GPI00_25	0. 745058
GPI00_8	97656. 25	GPI00_17	190. 7349	GPI00_26	0. 372529

- 3、数码管实时显示测量结果。
- 4、测试时,使用杜邦线一端插接到 GPIO35 上,然后用杜邦线另一端分别接 GPIO0~GPIO27 上的任意脚,观察测量结果。如图 2、3、4、5 所示。





本设计实例包含知识点和内容较多,后期可能会推出视频讲解教程和文档 教程,如需这方面资料,可登陆 **www.corecourse.cn** 论坛,搜索"等精 度频率计"关键词查找,或者至 <u>https://xiaomeige.taobao.com</u> 联系客服索取。

小梅哥

2018年10月20日星期六