

Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01		
IČO:	47813121		
Projekt:	OP VK 1.5		
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		
Typ šablony klíčové aktivity:	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 vzdělávacích materiálů)		
Název sady vzdělávacích materiálů:	STT I		
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Strojírenská technologie, 1. ročník		
Sada číslo:	B-06		
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	17		
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_32_INOVACE_B-06-17		
Název vzdělávacího materiálu:	Kalení II		
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012		
Jméno zhotovitele:	Ing. Hynek Palát		




## Rozdělení kalení podle výsledné struktury

Martenzitické	martenzit – jehlicovitá, tvrdá, křehká stukturA
<b>Termální</b> T <sub>kalení</sub> = 220°C - 230°C volně chladit na vzduchu.	Nevzniká vnitřní pnutí, nemusíme popouštět.
<b>Zmrazováním</b> T <sub>kalení</sub> = 200°C, pak 0°C.	Zbytkový Austenit →M. nutno popouštět!
Bainitické T <sub>kalení</sub> = 400°C.	Výsledná struktura je bainit nemusíme popouštět.
Povrchové kalení T <sub>popouš.</sub> = 150°C -250°C.	Houževnaté jádro, tvrdý povrch odolný proti Hl. zakalení závisí na hl. cementování.



### Austenit se rozpadá na ferit a cementit

- Platí zákon zachování hmoty;
- Perlit =  $Fe\alpha + Fe_3C$ ;
- Martenzit =  $Fe_{\alpha} + Fe_{3}C$ ;
- Bainit =  $Fe_{\alpha} + Fe_{3}C$ .





# Struktury po kalení

Struktura	Teplota ochlazování	Vlastnosti	Mikroskopický vzorek
perlit	kolem 600°C	<ul><li>směs feritu a cementitu;</li><li>málo tvrdý;</li></ul>	
bainit	kolem 400°C	<ul> <li>tvrdší, jemnější struktura než perlit;</li> </ul>	_2 μm_
martenzit	kolem 200°C	<ul> <li>nejtvrdší složka oceli.</li> </ul>	




#### Kalení

Podle způsobu rozpadu austenitu - podle způsobu ochlazování, rozdělujeme kalení na izotermické a anizotermické;

• průběh kalení zaznamenáváme do diagramů IRA a ARA.




#### **IRA DIAGRAM**



- Materiál ohřejeme na teplotu A;
- vydržíme na této teplotě;
- ochlazujeme V kritickou na např.200°C (martenzit);
- T [°C] musíme pak udržet na vkonst.
   = 200oC, aby se veškerý A → M;
- průběh kalení zaznamenáváme do diagramu IRA.



#### **ARA DIAGRAM**



- Anizotermický rozpad austenitu; anizotermický = nekonstantní, plynulá T; k rozpadu A dochází za T ≠ kons., ochlazování probíhá plynule; struktura je tvořena směsí perlitu, bainitu, martenzitu;
- nejčastější způsob kalení.

## Popouštění

- Po martenzitickém kalení následuje většinou popouštění.
- ↓ tvrdost a ↑ houževnatost.
- Ohřevu na T popouštění nikdy nepřekročí 727°C.
- T popouštění = 200°C až 300°C.

#### Popouštění rozdělujeme na:

- a) popouštění za nízkých teplot: získáme bainit a martenzit s nižší tvrdostí, T<sub>popouštění</sub> = 350°C;
- a) popouštění za vysokých teplot zušlechťování: T<sub>popouštění</sub> = 350°C - 700°C.



# Úkoly:

- Co mají společného a v čem se liší struktury perlit, bainit a martenzit?
- Kdy provádíme popouštění?
- Jaký je rozdíl v průběhu rychlosti ochlazování u kalení IRA a ARA?
- Co znamená označení P<sub>s</sub> a P<sub>f</sub>?
- Umíme z diagramu IRA odečíst délku prodlevy při přeměně austenitu na perlit? Naznačte v diagramu, okótujte t prodlevy .
- Vysvětlete přeměnu austenitu na perlit z hlediska zákona zachování hmoty.



### Seznam použité literatury

- Hluchý, M., Kolouch, J. Strojírenská technologie 1 2.díl, 3.
   vyd. Praha: Scientia, 2002. ISBN 80-7183-265-0.
- Dillinger, J. a kol. Moderní strojírenství pro školu a praxi,
   Praha: Europa Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.