

Manual Carga — OBD0310 Programação de Chaves Audi Imob6 Painel VDO Tipo2 (A1 11-12)

Rev. 01





ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
TRANSPONDER UTILIZADO	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	6
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE	7
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES – COM CHAVE VÁLIDA .	9
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES – SEM CHAVE VÁLIDA	14
IDENTIFICANDO O PAINEL DO VEÍCULO	19
LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDA DO CABO MCU NO PAINEL	21
REALIZANDO PROCEDIMENTO DE MODO DE SERVIÇO	22
OUTRAS MENSAGENS	25



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

• Programação de chaves (máximo de 8 chaves) – com chave válida: Este procedimento é somente via diagnose. É possível adicionar chaves, onde as chaves antigas continuarão funcionando normalmente no veículo, ou apagar as chaves antigas, e caso queira manter alguma das chaves antigas, basta reprogramá-

• Programação de chaves (máximo de 8 chaves) – sem chave válida:

É necessário desmontar o painel e colocá-lo em Modo de Serviço em bancada utilizando o Cabo MCU (<u>Página 19</u>) antes de programar chaves. É possível adicionar chaves, onde as chaves anteriores continuarão funcionando normalmente no veículo, ou apagar as chaves antigas, caso queira manter alguma das chaves antigas, basta reprogramá-las.

OBSERVAÇÃO:

Enquanto o painel estiver em Modo de Serviço e o procedimento de leitura e/ou gravação não for finalizado no mesmo veículo, não será possível iniciar um novo procedimento de leitura e/ou gravação. Por isso, o recomendado é finalizar os procedimentos ou utilizar a função Gravar Backup no painel com acompanhamento do Suporte Técnico.

APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
Audi	A1 1.4	2011 a 2012

OBSERVAÇÃO: Além da aplicação, o painel do veículo dever ser do fabricante VDO/Continental e ter seu hardware igual aos mostrados em "Identificando o painel do veículo"



TRANSPONDER UTILIZADO




Utilize o transponder ID48 NOVO! Se não for utilizado um transponder novo, o procedimento pode não ter sucesso.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Fonte de alimentação: Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.

Cabo MCU: Necessário para conectar o painel ao OBDMAP em bancada.







Utilize o Cabo Universal + Adaptador A3.


Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.





LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


A tomada de diagnóstico dos veículos fica localizada na posição A5.






REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:











REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES – COM CHAVE VÁLIDA


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:
























REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES – SEM CHAVE VÁLIDA


Para realizar a programação de chaves quando o veículo não possui nenhuma chave, é necessário:

- 1. Desmonte o painel e solde o Cabo MCU;
- 2. Colocar o painel em Modo de Serviço;
- 3. Montar o painel novamente no veículo;
- 4. Remover o módulo de ABS;
- 5. Realizar a programação de chaves via diagnose.


Após ter montado o painel no veículo novamente e o OBDMAP estar conectado à tomada de diagnose, siga os seguintes passos no visor do OBDMAP:























IDENTIFICANDO E DESMONTANDO O PAINEL DO VEÍCULO



Visão frontal do painel do Audi A1.

Utilize chave torx T15
para retirar os
parafusos que
prendem o painel.






Levante a trava de cor rosa para retirar o conector do painel.



Utilize chave Torx T8 para desmontar o painel.






LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDA DO CABO MCU NO PAINEL




Área de solda do Cabo MCU no painel.



Identificando os pontos de solda do Cabo MCU na placa do painel:

1- Fio vermelho 2- Fio preto 3- Fio verde 4- Fio cinza




Todos os fios soldados na placa do painel.




REALIZANDO PROCEDIMENTO DE MODO DE SERVIÇO


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor OBDMAP:













OUTRAS MENSAGENS

Erro de comunicação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Transponder rejeitado!

Causas prováveis:

- O transponder já se encontra programado e travado;
- O transponder utilizado já foi programado em outro veículo;
- O transponder utilizado não é um ID48 NOVO.

Solução:

• Utilize um transponder ID48 virgem.

Veículo incompatível!

Causa Provável:

• Veículo fora da aplicação.

Solução:

- Recomenda-se não realizar o procedimento;
- Consulte o Suporte Técnico.



Atenção! Painel e a ECU não casados!

Causas Prováveis:

• Foi detectado que o painel e a ECU pertencem a veículos diferentes.

Soluções:

• O procedimento de programação de chaves pode ser completado, porém, se o kit não for casado o veículo não dará partida e indicará IMOBILIZADOR ATIVADO, IMOBILIZER ou SAFE no display do painel.

Memória cheia, realize o backup do OBDMAP.

Causas Prováveis:

• O OBDMAP armazena em sua memória o backup dos arquivos dos 8 últimos procedimentos realizados, por motivo de segurança.

Solução:

 Com auxílio do Suporte Técnico, descarregar o arquivo de backup do OBDMAP no computador.

Procedimento
Incompleto!

Causa Provável:

• Com Chave:

Foi realizado o procedimento de Modo de Serviço no painel, e para fazer um procedimento com chave válida não é necessário fazer o procedimento de Modo de Serviço.

• Sem Chave:

O painel não está em Modo de Serviço, e para realizar a programação de chaves sem chave válida, é necessário colocar o painel em Modo de Serviço.

Solução:

• Em caso de dúvida, contate o Suporte Técnico.



Transponder Bloqueado!

Causa Provável:

• O transponder já se encontra programado e travado.

Solução:

• Utilize um transponde rID48 virgem.

Transponder não encontrado!

Causas Prováveis:

- O veículo não conseguiu identificar o transponder;
- Transponder com problemas;
- Antena do veículo com problemas.

Soluções:

- Utilize um transponder ID48 virgem;
- Verifique a antena do veículo.

Chave inválida!

Causa Provável:

- A chave que iniciou o procedimento não é válida;
- A tentativa de programar a primeira chave sem ter uma chave válida falhou;
- O painel está esperando apresentação de mais chaves;
- O veículo encontra-se em modo de transporte

Solução:

• Utilizar uma chave válida.



```
Pain: Inválido
Data: ******
Serial: ******
Cod: *******
```

Causa Provável:

• O painel não é compatível com a aplicação.

Solução:

• Verifique se o painel realimente é compatível com a aplicação.

Os dados dos painéis são incompatíveis!

Causa Provável:

• O painel que está no veículo não é o mesmo que foi colocado em Modo de Serviço.

Soluções:

- Verifique o procedimento correto conforme indica o manual;
- Em caso de dúvidas, contate o Suporte Técnico.

Erro na identificação <OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato nos fios do Cabo MCU;
- Fio do Cabo MCU soldados em posições erradas.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do Cabo MCU;
- Conferir a boa fixação do Cabo MCU com o OBDMAP.



Curto! Verifique...

Causa Provável:

- Painel com problema;
- Curto entre os fios do Cabo MCU;
- Cabo MCU soldado em posição errada.

Soluções:

- Conferir se o Cabo MCU foi soldado corretamente;
- Conferir se o painel se encontra em bom estado.

O painel está em Modo de Serviço!

Causa Provável:

• O painel já se encontra em Modo de Serviço, realizado por outro equipamento.

Solução:

• Em caso de dúvida contate o Suporte Técnico.

Erro na verificação <OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato nos fios do Cabo MCU;
- Fio do Cabo MCU soldados em posições erradas.

Soluções

- Conferir a correta soldagem do Cabo MCU;
- Conferir a boa fixação do Cabo MCU com o OBDMAP.



Erro na gravação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Mau contato nos fios do Cabo MCU;
- Fios do Cabo MCU saldados em posições erradas;
- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do Cabo MCU;
- Conferir a boa fixação do Cabo MCU com o OBDMAP. Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.



Erro na leitura!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Mau contato nos fios do cabo MCU;
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas;
- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU;
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMAP;
- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico;

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.