

# Manual Carga – PS0016 Geração de Transponder Fiat Marelli 9S12 12856 Rev. 3



Novembro 2021



# ÍNDICE

| IntroduçãoIntrodução                           |    |
|------------------------------------------------|----|
| Acessórios utilizados                          | 3  |
| Play Service                                   | 5  |
| Procedimento modulo de transponder             | 6  |
| Localizando a tomada de diagnóstico no veículo | 7  |
| Conectando os acessórios:                      | 8  |
| Realizando a geração e a programação de chaves | 10 |
| Identificação do BC                            | 13 |
| Outras Mensagens                               | 15 |



# <u>Introdução</u>

# Esta carga realiza as seguintes funções:


• Geração e programação de até 8 transponders via OBD em veículos que utilizam microcontrolador MC9S12DG256B e MC912DG128A

# **Aplicação**

| Marca | Modelo          | Ano         |
|-------|-----------------|-------------|
|       | Doblo 1.4       | 2004 a 2016 |
|       | Doblo 1.8       | 2004 a 2019 |
|       | Idea 1.4        | 2004 a 2016 |
|       | Idea 1.6        |             |
|       | Idea 1.8        |             |
|       | Palio 1.4       | 2004 a 2007 |
|       | Palio 1.6       |             |
| Fiat  | Palio 1.8       | 2004 a 2011 |
|       | Siena 1.4       | 2004 a 2007 |
|       | Siena 1.6       |             |
|       | Siena 1.8       | 2004 a 2011 |
|       | Stilo 1.8 e 2.4 | 2003 a 2007 |
|       | Strada 1.4      | 2004 a 2007 |
|       | Strada 1.6      |             |
|       | Strada 1.8      | 2004 a 2019 |


#### Observações:

- O veículo deve utilizar o BCM 9S12, utilize a função de identificação das BCs FIAT para identificar seu BCM conforme descrito na <u>Página 13.</u>





# Acessórios utilizados





#### **Play Service**

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

**Saldo:**\*\*\*.\*\*\*c : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico: Informa o valor do serviço atual selecionado.

**Valor parcial** \*\*/\*\* \*\*.\*\*\*c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Valor Total** \*\*.\*\*\*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Serao debitados** \*\*\*c do saldo : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

**Servico Liberado!** : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

**Saldo Insuficiente!** : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

**Aguardando dispositivo smartphone**: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

**Obtendo informação de serviço:** O OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.



# Procedimento modulo de transponder



O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.

O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.




**Voltar** indice



# Localizando a tomada de diagnóstico no veículo

A tomada de diagnose do veículo fica localizada na área A5.





# **Conectando os acessórios:**



Retire o porta objetos do veículo.

Conecte o cabo universal + adaptador A3 ou cabo CAN na tomada de diagnose do veículo.



Conecte o cabo universal + adaptador A3 ou cabo CAN no OBDMap.

Conecte o módulo de transponder no OBDMap.




**Voltar índice** 





Conecte o cabo Fiat ou a fonte de alimentação no módulo de transponder.

Caso utilize o cabo Fiat, conecte o jacaré vermelho no polo positivo da bateria.






Todos os acessórios conectados.




# Realizando a geração e a programação de chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:















# Identificação do BC

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap.







**Voltar índice** 



#### **Outras Mensagens**

Erro grav. ID48 <OK> p/ repetir

#### Causas Prováveis:

- Mau contato no cabo que liga o Modulo de transponder ao OBDMap;
- Transponder com problema;
- O transponder utilizado não é um ID48 virgem;
- Transponder não está bem posicionado no Módulo de transponder.

#### Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no módulo de transponder;
- Utilizar um transponder ID48 virgem;
- Conferir a fixação do cabo que liga o módulo de transponder ao OBDMap.

Erro de Comunicacao!

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador <u>A3</u>,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.



# ERRO! Aguarde 5 minutos e tente novamente

#### Causa provável:

- O BCM está com defeito,
- Não houve tempo suficiente para a inicialização do BCM.

# Solução:

- Aguarde mais 5 minutos,
- Desligue e ligue da bateria, tente novamente depois de 5 minutos.

```
BC DESCONHECIDO!
COD: ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
ÇÇ ÇÇ ÇÇ
```

#### Causa provável:

• Este BC não inclui em nossa tabela de aplicação.

# Soluções:

- Verificar aplicação,
- Consulte o suporte técnico.

Saldo Insuficiente!

#### Causas Prováveis:

• O crédito total disponível se esgotou.

#### Soluções:

• Entrar em contato com o comercial, ou com o suporte.



#### BCM LOTADO!

#### Causa provável:

• O BCM já está com 8 chaves programadas.

#### Solução:

 Apagar todas as chaves antigas, e programar novamente todas as que forem ser utilizadas.

Body Computer nao suportado!

#### Causa provável:

• BC não corresponde a aplicação.

#### Solução:

• Verifique aplicação.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens, consulte o suporte técnico.

**Voltar** indice