

Manual Carga – PS0130 Programação de Chaves VW Imob6 Painel VDO (Jetta 15-17)





ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação:	3
Transponder utilizado:	4
Acessórios utilizados:	4
Play Service	6
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:	7
Realizando teste de compatibilidade	8
Realizando a programação de chaves com chave válida	10
Realizando a programação de chaves sem chave válida	15
Identificando e desmontando o painel:	20
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU	22
Realizando procedimento de Modo de Serviço	24
Outras Mensagens	26



Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

Programação de até 8 chaves para o veículo com chave válida.

Este procedimento é somente via diagnose. É possível adicionar chaves, onde as chaves anteriores continuarão funcionando normalmente no veículo, ou apagar as chaves antigas; caso queira manter alguma das chaves antigas, basta reprogramá-las.

• Programação de até 8 chaves para o veículo sem chave válida.

É necessário desmontar o painel e colocá-lo em modo de serviço em bancada utilizando o cabo MCU (<u>Página 17</u>) antes de programar as chaves. É possível adicionar chaves, onde as chaves anteriores continuarão funcionando normalmente no veículo, ou apagar as chaves antigas, caso queira manter alguma das chaves antigas, basta reprogramá-las.

Observações:


- Quando colocar o painel em Modo de Serviço, mas ainda não estiver finalizada a programação por diagnose no mesmo veículo, não é possível iniciar um novo procedimento de programação de chaves. Neste caso é necessário realizar o procedimento de programação por diagnose até o final, ou utilizar a função de Gravar Backup no painel com acompanhamento do suporte técnico.
- Além da aplicação, o painel do veículo deve ser do fabricante VDO / Continental e ter seu hardware igual aos mostrados em Identificando e desmontando o painel (<u>Página 17</u>)
- Essa carga também realiza a programação de transponder em carros de sistema com chave de proximidade, gerando um transponder de emergência em situação de perca de chaves.

Aplicação:


Marca	Modelo	Ano
VW	Jetta 1.4	2015 a 2017
	Jetta 2.0	2015 a 2017



Transponder utilizado:



Acessórios utilizados:





Utilize o cabo universal + adaptador A3 ou o cabo CAN. Conecta o OBDMap ao veículo.





Utilize o cabo universal + adaptador A3 ou o cabo CAN. Conecta o OBDMap ao

Voltar índice



Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c**: Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/** **.***c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.***c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados ***c do saldo : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço: O OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.


Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.



Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

A tomada de diagnóstico dos veículos está localizada na posição A5.







Realizando teste de compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

Observação: Para a realização do teste de compatibilidade o painel NÃO deve estar em Modo de Serviço.











Realizando a programação de chaves com chave válida


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:






















Realizando a programação de chaves sem chave válida


Para realizar a programação de chaves quando não tem nenhuma chave válida é necessário:

- 1. Desmontar o painel e conectar o cabo MCU (Página 20).
- 2. Colocar o Painel em Modo de Serviço (Página 24).
- 3. Montar o painel novamente no veículo.
- 4. Fazer a programação de chaves via diagnose.


Após montado o painel no veículo e o OBDMap estar conectado à tomada de diagnose através do Cabo Universal + A3, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:























Identificando e desmontando o painel:



Destravando o volante para facilitar o acesso ao painel

Retire a peça mostrada ao lado.








Utilize chave Torx T15 para retirar os parafusos que prendem o painel.

Levante a trava de cor rosa para retirar o conector do painel.






Utilize chave Torx T8 para desmontar o painel.


Voltar índice



Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU




Área de solda do cabo MCU.





Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU: 1 => Fio Vermelho 2 => Fio Preto 3 => Fio Verde 4 => Fio Cinza






Soldado os fios do cabo MCU na placa do painel.

Voltar índice




Realizando procedimento de Modo de Serviço

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:







Voltar indice



Outras Mensagens

Erro de Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMap desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Veiculo incompativel!

Causas Prováveis:

Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Recomenda-se n\u00e3o realizar o procedimento;
- Consulte o suporte técnico.

Transponder Rejeitado! <OK>

Causas Prováveis:

- O transponder já se encontra programado e travado,
- O transponder utilizado já foi programado em outro veículo,
- O transponder utilizado não é um ID48 Novo.

Soluções:

• Utilize um transponder ID48 virgem.



Atencao! Painel e a ECU nao casados! <OK>

Causas Prováveis:

• Foi detectado que o painel e a ECU pertencem a veículos diferentes.

Soluções:

• O procedimento de programação de chaves pode ser completado, porém, se o kit não for casado, o veículo não dará partida, e indicará IMOBILIZADOR ATIVADO, IMOBILIZER ou SAFE no display do Painel.

Transponder
Bloqueado! <OK>

Causas Prováveis:

• O transponder já se encontra programado e travado.

Soluções:

Utilize um transponder ID48 virgem.

Transponder nao Encontrado!

Causas Prováveis:

- O transponder utilizado não é o ID48.
- O carro não localizou o transponder
- O transponder pode estar com problemas.

Soluções:

- Conferir se o transponder utilizado é o ID48
- Conferir se o transponder está funcionando
- Verifique a antena do veículo.



Procedimento Incompleto! <OK>

Causas Prováveis:

Não foi realizada corretamente a liberação do painel.

Soluções:

- Realizar a liberação do painel.
- Em caso de dúvida contate o suporte.

Os dados dos paineis sao Incompativeis!

Causas Prováveis:

• O painel que está no veículo, não é o mesmo que foi colocado em Modo de Serviço.

Soluções:

- Verifique o procedimento correto conforme indica o manual;
- Em caso de dúvidas, contate o suporte técnico.

Chave invalida! <OK>

Causas Prováveis:

- A chave que iniciou o procedimento não é válida;
- A tentativa de programar a primeira chave sem ter uma chave válida falhou;
- O painel está esperando apresentação de mais chaves;
- O veículo encontra-se em Modo de Transporte.

Soluções:

Utilizar uma chave válida.



Use o cabo CAN ou adap. A3 CAN!

Causas Prováveis:

• Cabo CAN ou A3 com defeito.

Soluções:

Contate o suporte técnico.

Aguardando chaves ou painel corrompido. < OK>

Causas Prováveis:

- Painel do carro pode estar corrompido;
- O veículo está em uma condição em que uma programação foi iniciada e não foi finalizada com sucesso.

Soluções:

• Contate o suporte técnico.

Acesso Negado! * <OK>

Causas Prováveis:

Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação;
- Contate o suporte técnico.

Versao Invalida! <OK>

Causas Prováveis:

• Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação;
- Contate o suporte técnico.



Atencao! Painel desconectado! <OK>

Causas Prováveis:

• O Painel está desconectado.

Soluções:

- Conecte o painel;
- Contate o suporte técnico.

Erro na Identificacao <OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mal contato nos fios do cabo MCU;
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU;
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap.

Curto! Verifique...

Causas Prováveis:

- Painel com problema;
- Curto entre os fios do cabo MCU;
- Cabo MCU soldado em posição errada.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU;
- Conferir bom estado do painel.

O Painel esta em Modo de Servico!

Causas Prováveis:

• O painel já se encontra em Modo de Serviço, realizado por outro equipamento.

Soluções:

• Em caso de dúvida contate o suporte.



Erro na Verificacao <OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mal contato nos fios do cabo MCU;
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU;
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap.

Erro na gravacao <OK> p/ repetir.

Causas Prováveis:

- Mal contato nos fios do cabo MCU;
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU;
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap.

Erro na leitura <OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mal contato nos fios do cabo MCU;
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU;
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice