

# Manual Carga – PS0163

# Leitura e gravação IMMO DATA VW imob6 painel VDO Tipo1 (Gol, Saveiro e Voyage 13-14)

Rev. 2



Novembro 2021



# ÍNDICE

Introdução3
Aplicação 3
Acessórios utilizados4
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo5
Play Service6
Identificando o painel G67
Realizando o teste de compatibilidade
Realizando a Leitura do IMMO DATA10
Realizando a gravação do IMMO DATA14
Software OBDMap Suite:
Passos na tela do OBDMap Suite para leitura: 19
Passos na tela do OBDMap Suite para gravação:21
Outras Mensagens



# <u>Introdução</u>

#### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade;
- Leitura de dados do painel;
- Leitura do IMMO DATA;
- Gravação do IMMO DATA;
- Backup do arquivo completo.

## **Aplicação**

Marca	Modelo	Ano
VW	Gol G6 1.0	2013 a 2014
	Gol G6 1.6	2013 a 2014
	Voyage 1.0	2013 a 2014
	Voyage 1.6	2013 a 2014
	Saveiro G6 1.6	2013 a 2014



# Acessórios utilizados

Utilize o cabo universal + adaptador A3.





Conecte o cabo universal junto ao adaptador A3.


Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.





# Localizando a tomada de diagnóstico no veículo

A tomada de diagnóstico dos veículos citados fica localizada na área A5.





#### **Play Service**

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

**Saldo:\*\*\*.\*\*\*c**: Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico: Informa o valor do serviço atual selecionado.

**Valor parcial** \*\*/\*\* \*\*.\*\*\*c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Valor Total \*\*.\*\*\*c :** Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Serao debitados** \*\*\*c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

**Servico Liberado!** : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

**Saldo Insuficiente!** : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

**Aguardando dispositivo smartphone**: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço: O OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.



#### Identificando o painel G6

Os veículos com sistema de imobilizador linha G6 (Imob 6) podem ter painéis Magneti Marelli e painéis VDO. É necessário identificar o modelo do painel para utilizar a função correta no OBDMap, isso pode ser feito de algumas formas:

#### Identificação pelo Hardware

A maneira mais efetiva de identificar o tipo do painel é pelo seu hardware;

O painel VDO usa um microcontrolador NEC (máscara A2C53325500) e memória 24

O painel VDO usa um microcontrolador NEC (máscara A2C53325500) e memória 24C64, a carga (H060211 157 SW - VW G6 Programação Painel VDO) é aplicada somente para este painel.

#### Identificação pela função "Identificar painel G6"

Pode-se utilizar a função "Identificar painel G6" disponível na carga básica do OBDMap para identificar o tipo do painel. Ela esta disponível em Diagnostico/VW/Painel Imob6/Identificar e exibirá o tipo do painel.

**Observação 1-** Devido a constante mudança nos sistemas pode ocorrer dessa função vir a não funcionar corretamente. É necessário que o veículo utilize sistema G6 para identificação correta, pois ela destinase somente a identificação entre o painel Marelli e o VDO dentro do sistema G6.


**Observação 2**- Existem veículos Gol G6 e família que trabalham com o sistema do Gol G5. Neste caso tanto a identificação quanto a programação de chaves da linha G6 não funcionarão.

**Observação 3-** Quando a função de identificação for utilizada mais de uma vez em tempo menor que 10 minutos, o veículo pode ficar com tempo de espera por 10 min (veículo imobilizado), neste caso deixe a ignição ligada durante esse tempo, e depois voltará ao funcionamento normal.



#### Realizando o teste de compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:











#### Realizando a Leitura do IMMO DATA


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:




















#### Realizando a gravação do IMMO DATA


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:
























#### **Software OBDMap Suite:**

- Para instalação do software e dos drivers contate o suporte técnico.
- Para quaisquer mensagens de erros que n\u00e3o estejam mencionadas neste manual consulte o suporte t\u00e9cnico.

#### Passos na tela do OBDMap Suite para leitura:










#### Passos na tela do OBDMap Suite para gravação:





#### **Outras Mensagens**



#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Veiculo incompativel!

#### Causas Prováveis:

• Veículo fora da aplicação.

#### Soluções:

- Recomenda-se não realizar o procedimento;
- Consulte o suporte técnico.

Atencao!
Painel e a ECU
nao casados!

#### Causas Prováveis:

• Foi detectado que o painel e a ECU pertencem a veículos diferentes.

#### Soluções:

• O procedimento de programação de chaves pode ser completado, porém, se o kit não for casado o veículo não dará partida e indicará IMOBILIZADOR ATIVADO, IMOBILIZER ou SAFE no display do Painel.



Memoria cheia, realize o backup do OBDMap.

#### Causas Prováveis:

• O OBMap armazena em sua memória o Backup dos arquivos dos 8 últimos procedimentos realizados, por motivo de segurança.

#### Soluções:

• Com auxílio do suporte técnico, descarregar o arquivo de Backup do OBDMap no computador.

Procedimento Incompleto!

#### Causas Prováveis:

• Foi realizado um procedimento de Modo de Serviço no painel, e para fazer o procedimento não é necessário fazer o procedimento de Modo de Serviço.

#### Soluções:

• Em caso de dúvida contate o suporte.

Conecte o cabo USB no OBDMap

#### Causas Prováveis:

• Foi executada anteriormente a função e não foi salvo o arquivo lido. Neste momento, será salvo o último arquivo lido.

#### Soluções:

• Conecte o cabo USB no OBDMAP e siga essas orientações.



Pain: Invalido Data: ÇÇÇÇÇÇÇÇ Serial: ÇÇÇÇÇÇÇÇ Cod: ÇÇÇÇÇÇÇÇÇ

#### Causas Prováveis:

Painel não compatível com a aplicação.

#### Soluções:

• Verificar aplicação.

O Painel esta em Modo de Servico!

#### Causas Prováveis:

• O painel já se encontra em Modo de Serviço, realizado por outro equipamento.

#### Soluções:

• Em caso de dúvida contate o suporte.

Erro na
Gravacao!
Tecle <OK>.

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.



Erro na leitura!

Tecle <OK>

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

ATENCAO!
Arq. do Painel
Corrompido!
<OK>

#### Causas Prováveis:

O arquivo do painel está corrompido.

#### Soluções:

- Conferir o arquivo do painel,
- Entrar em contato com o suporte.

Falha ao salvar Arquivo! Tecle<OK>

#### Causas Prováveis:

• Falha na comunicação entre OBDMap e o software.

#### Soluções:

- Verifique se o cabo USB está conectado corretamente,
- Reconecte o cabo USB no OBDMap.



Arquivo
Corrompido!
Continuar?
<X>Nao <OK>Sim

#### Causas Prováveis:

• O arquivo a ser gravado está corrompido. Gravar o IMMO DATA corrompido pode afetar no funcionamento do painel

## Soluções:

Corrigir o arquivo a ser gravado

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.