

Manual Carga – PS0069 Programação de chaves Renault UCH-4 Kwid (2018-2019) Rev. 2



Novembro 2020



ÍNDICE

| Introdução | 3 |
|--|----|
| Aplicação: | 3 |
| Transponder utilizado: | 3 |
| Acessórios utilizados: | 4 |
| | |
| Localizando a tomada de diagnóstico no veículo: | 6 |
| icação: Insponder utilizado: Insponder utilizados: Insponder utilizados: Insponder utilizados: Ilizando a tomada de diagnóstico no veículo: Ilizando recursos Ilizando o teste de compatibilidade Ilizando a programação de chaves Ilizando a programação de chaves | 7 |
| Realizando o teste de compatibilidade | 9 |
| Realizando a programação de chaves | 11 |
| Outras mensagens | 16 |



<u>Introdução</u>

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Testa a compatibilidade do sistema UCH-4 Jonhson
- Apaga falhas passadas do calculador
- Leitura de senha (É necessário ter uma chave válida)
- Apaga chaves antigas
- Realiza cópia de chaves
- Programação de telecomando automático


Aplicação:

Atenção!

REALIZE O TESTE DE COMPATIBILIDADE PARA COMPROVAR A APLICAÇÃO

| Marca | Modelo | Ano |
|---------|----------|-------------|
| Renault | Kwid 1.0 | 2018 a 2019 |

Transponder utilizado:



Voltar índice



Acessórios utilizados:



Utilize o cabo universal + adaptador A3.

Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.





Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:***.***c : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/** **.***c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.***c: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados ***c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informacao de servico : Neste momento o OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.


Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.



Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:


• A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área | 4






<u>Instalando recursos</u>

Para que seja possível realizar a programação de chaves é necessário instalar os recursos pelo software OBDMap Suite. Essa instalação é feita somente uma vez, quando for solicitado pelo OBDMap a partir dos passos:








OBDMap Suite:

É necessário que o OBMap Suite esteja na versão 2.1.1 ou acima.




Observação: Após instalado, não será mais necessário o uso do computador para realizar a programação de chaves!

Voltar índice




Realizando o teste de compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:








Voltar índice




Realizando a programação de chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:


















Passo 36

Passo

Voltar indice



Outras mensagens

Veiculo incompativel!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos
- A função pode estar desatualizada

Soluções:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o suporte
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações

Use o cabo CAN ou adap. A3 CAN!

Causas Prováveis:

• O cabo que está conectado não é o cabo CAN ou o Adaptador A3

Soluções:

• Conecte o cabo universal e o adaptador A3 ou o cabo CAN e repita o procedimento

Sem comunicacao com o veiculo ou veiculo incompativel!

Causas Prováveis:

- O veículo pode não estar na aplicação
- O veículo pode estar com defeito
- O OBDMAP ou acessórios podem estar com defeito
- A função escolhida pode estar desatualizada

- Verifique a aplicação (isso implica nos modelos, anos, sistemas e hardware)
- Confira a Rede CAN do veículo
- Confira parte elétrica, fusíveis etc.
- Scaneie os erros apresentados no veículo, principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador, caso o veículo possua
- Repita o procedimento
- Caso o erro persista, informe ao suporte as questões acima



Falha na rede CAN!!! Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Não foi possível estabelecer uma comunicação com o veículo, devido a falha na rede CAN;
- O veículo apresenta defeitos elétricos;

Soluções:

- Verificar instalação elétrica;
- Verificar se os módulos não estão com defeito.

Erro interno
PP-PG **
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Ocorreu um erro inesperado internamente no OBDMAP
- O veículo pode estar com defeito
- O OBDMAP pode estar com defeito
- A função escolhida pode estar desatualizada

- Confira a Rede CAN do veículo
- Confira parte elétrica, fusíveis etc.
- Scaneie os erros apresentados nos veículos principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador, caso o veículo possua
- Repita o procedimento
- Caso o erro persista, informe ao suporte as questões acima, bem como o código do "Erro Interno"



Senha nao Encontrada!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Arquivo da ECU está corrompido,
- Arquivo inválido da ECU,
- A senha da ECU pode estar resetada.

Soluções:

- Verifique as condições da ECU
- Realize uma varredura de falhas
- Realize o procedimento novamente

Erro
Desconhecido
(**)
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

• Ocorreu uma falha não esperada

- Repita o procedimento e se atente as mensagens do OBDMAP
- Scaneie os erros apresentados no veículo principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador, caso o veículo possua
- Caso persista, contate o suporte técnico



Erro no Transponder!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O transponder não é válido
- A chave não tem transponder
- O transponder pode estar com defeito
- A identificação do transponder não está correta

Soluções:

- Realize uma leitura do transponder e confira se é o mesmo indicado pelo manual
- Verifique a procedência do transponder e se ele é de boa qualidade
- Tente realizar a codificação com outro transponder de lote diferente
- Repita o procedimento
- Em caso de dúvida, contate o suporte

Erro na Programacao!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A programação não foi completada,
- O transponder não está programado no carro,
- Defeito no carro, parte elétrica, sensores de aproximação.

- Repita o procedimento e se atente as mensagens do OBDMAP
- Scaneie os erros apresentados no veículo principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador, caso o veículo possua



Senha Incorreta!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta,
- Tensão da bateria baixa

Soluções:

- Conferir a senha digitada,
- Realizar o procedimento novamente

Entre em contato com o suporte tecnico [A.K.A.**]

Causas Prováveis:

- Função desatualizada
- Erro no Hardware

Soluções:

Contate o suporte técnico

Falha ao Restaurar o Arquivo da BC! <OK> p/ repetir

Causas Prováveis:


- Função desatualizada
- Erro no Hardware
- Falhas na BC

- Desconecte a bateria por 10 segundos e tente novamente
- Contate o suporte técnico



Problemas com a bateria ou defeito no veículo

Caso a bateria do veículo estiver com tensão muito baixa e/ou o veículo estiver com falhas o OBDMap não conseguirá continuar e ficará travado na mensagem abaixo:



Se acontecer, é necessário desconectar a bateria por 10 segundos, garantir que esteja carregada e scanear defeito no veículo.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice