

Manual Carga — OBD0217

Leitura de Senha ECU GM VHC com BCM via OBD (Chile e México)

Rev. 2



Fevereiro 2015



ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação	3
Acessórios utilizados	4
Todos os acessórios conectados	4
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo	5
Realizando a leitura da senha de 4 dígitos	6
Outras Mensagens	8



<u>Introdução</u>

Esta carga realiza as seguintes funções:

• Leitura da senha de 4 dígitos da ECU usada para realizar a programação de chaves Opel 2 dos veículos contidos na aplicação.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
GM	Corsa III NB PWR 1.6 (Chile)	2010 a 2011
	Chevy 1.6 (México)	2006 a 2010

Observação: ECUs testadas: FKRP, FKBB, FAHZ, FJBR e FKBC.



Acessórios utilizados



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Todos os acessórios conectados

Todos os acessórios conectados no OBDMap.




Voltar índice



Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


• A tomada de diagnóstico dos veículos fica localizada na área A5.






Realizando a leitura da senha de 4 dígitos

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:









Outras Mensagens



Causas Prováveis:

- ECU não casada com o imobilizador,
- Senha incorreta.




Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.



Causas Prováveis:

Não foi possível acessar o modo de leitura da ECU.

Soluções:

- Verificar aplicação,
- Contate o suporte técnico.



Senha: ****
IMO nao presente

Causas Prováveis:

- O imobilizador não está instalado no veículo,
- Defeito no imobilizador,
- Mau contato entre o Imobilizador e o plug.

Soluções:

- Confira a conexão do imobilizador Opel 2,
- Conferir parte elétrica do veículo.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice