

Manual Carga - OBD0086

Geração e programação de chave Yamaha Moric 2

Rev. 3.0





Julho de 2014



ÍNDICE

Introdução	Pág. 3
Acessórios utilizados	Pág. 4
Posicionamento do transponder no módulo de transponder	Pág. 6
Identificando e desmontando o imobilizador Yamaha Moric tipo 2	Pág. 7
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU	Pág. 9
Geração e programação da chave	Pág. 11
Dedicação do transponder	Pág. 12
Programação da chave	Pág. 13
Vedando o imobilizador	Pág. 14
Outras mensagens	Pág. 15



Introdução:

Com esta carga é possível realizar as seguintes funções:

✓ Gerar e programar a chave "ESCRAVA";

Com esta função é possível gravar os dados do transponder no imobilizador, no entanto as chaves antigas serão apagadas automaticamente.

✓ Gerar transponder;

Com esta função é possível gerar o transponder Texas ID60 – ID4D, para serem utilizados somente em motos Yamaha.

✓ Programar chave.

Com esta função é possível programar uma chave já gerada ao imobilizador da Yamaha, no entanto as chaves antigas serão apagadas automaticamente.


Motos que abrangem esta carga

Yamaha R1	Yamaha FZ6
Yamaha T-MAX	Yamaha FZS
Yamaha R6	Yamaha XT
Yamaha BT1100	Yamaha XTR
Yamaha FJR	Yamaha XTX
Yamaha FZR	Yamaha XVX
Yamaha FZ1	Yamaha XJ6

Anos: 2006 a 2011

Observações:

- ✓ Nesta carga só é possível programar uma chave no sistema de imobilizador "CHAVE ESCRAVA"
- ✓ Nem todas as motos relacionadas aos anos citados possuem imobilizador.






Acessórios utilizados:



Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.

Cabo MCU. Necessário para realizar a apresentação de chaves com solda diretamente na placa do imobilizador.





Módulo de transponder. Realiza a programação e geração de transponders.



Estilete, necessário para raspar a borracha de vedação que protege a placa.





Ferro de solda. Necessário para soldar os fios do cabo MCU na placa do imobilizador.

Estação de solda. Utilizada para aquecer a borracha de vedação que protege a placa do imobilizador.





Espátula plástica. Utilizada para retirar a borracha de vedação da placa.

Voltar índice



Posicionamento do transponder no módulo de transponder:



O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.

O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.





Se a chave já estiver montada com o transponder, ela deve ser posicionada como mostra a foto ao lado.

Voltar indice



Identificando e desmontando o imobilizador Yamaha Moric Tipo 2:

Retire o imobilizador da motocicleta e leve-o para bancada.

Atenção: Ao raspar a borracha de vedaçãoda placa, tome o máximo de cuidado para não causar danos aos componentes da placa.





Com o auxílio de uma chave Torx retire os dois parafusos que prendem o miolo de ignição.







Retire o miolo de ignição.







- ✓ Passo 1:Identifique o local onde será retirado a borracha de vedação.
- ✓ Passo 2: Utilize um estilete para cortar a parte superior da borracha que protege
 a placa do imobilizador.





✓ Passo 3: Aqueça a borracha de vedação e em seguida utilize uma espátula de plástico para remover a borracha de vedação. Faça este procedimento até que tenha a visualização de algum componente da placa do imobilizador, e siga o próximo passo.


Observação: Utilize a estação de solda apenas na parte superior da borracha de vedação para que não danifique os componentes da placa.

✓ Passo 4: Utilize uma espátula de plástico para remover o resto da borracha de vedação, assim evitando danos aos componentes da placa do imobilizador.

Voltar índice



Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU:



Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU no imobilizador;

1 => Fio Vermelho

2 => Fio Amarelo

3 => Fio Azul

4 => Fio Verde


5 => Fio Cinza

6=> Fio Preto

7=> Fio Roxo

Soldado os fios do cabo MCU na placa do imobilizador:

Atenção:
Não trocar as
posições dos fios.
Primeiro solde os
fios no imobilizador,
depois ligue o cabo
MCU no OBDMap.





Todos os acessórios conectados:





Atenção:


Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás como na foto, para que não tenham contato com o imobilizador, evitando danos ao imobilizador e ao OBDMap.



Geração e programação da chave:

Com está função é possível gerar e automaticamente programar o transponder ao imobilizador da Yamaha no caso de perda de todas as chaves, inclusive a chave mestra.

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do






Dedicação do transponder:

Com está função é possível gerar o transponder exclusivamente para Yamaha.

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:






Programação da chave:

Com está função é possível programar o transponder já geradopara Yamaha.


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:





Vedando o imobilizador:

Para vedar a abertura feita no imobilizador utilize um silicone de alta temperatura:



Insira o silicone de alta temperatura na abertura do imobilizador. É aconselhável que ele seja colocado em camadas para uma secagem adequada.

Imobilizador totalmente coberto com o silicone de alta temperatura.





Outras mensagens:




Causas prováveis:

- Os fios foram soldados em outros pontos do imobilizador,
- O cabo MCU ou o imobilizador está com problema.

Solução:

- Verificar a correta posição dos fios no imobilizador,
- Verificar se o cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.




Causas prováveis:

- Os fios foram soldados incorretamente,
- O cabo MCU foi conectado incorretamente ao OBDMap,
- O cabo MCU está com problema.

Solução:

- Verificar a correta posição dos fios no imobilizador,
- Verificar se os parafusos que prendem o cabo MCU ao OBDMap estão bem fixos,
- Verificar se o cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.



Causas prováveis:

- O transponder n\u00e3o est\u00e1 posicionado corretamente no m\u00f3dulo de transponder,
- O transponder utilizado não é ID60-ID4D
- O módulo de transponderestá com problema.

Solução:

- Verificar a correta posição do transponder no módulo de transponder,
- Verifique o transponder que está sendo utilizado,
- Verificar se o cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.





Causa provável:

• Houve falhas na comunicação com o transponder.

Solução:

• Verificar a correta posição do transponder no módulo de transponder.



Causa provável:

• O transponder já foi gerado e programado em outro imobilizador.

Solução:

• Utilize a função programar chave.