

SAINT-GOBAIN Mejora	Rápida - Hoja de E			valuación de Riesgos			Ayudado por:	Fecha:			wcm		
Paso 1 - Identificar los Riesgos Cuáles son los riesgos adicionales?	Paso 2 - Identifica Severidad Quién/qué puede ser dañado y cómo? Piensa principalmente acerca de qué personas pueden ver afactadas, luego piensa en el proceso, el producto y la máquina. Cuestiones a responder: - Es Operación normal, condiciones anormales (intervención del operario) o actividades de mantenimiento? - Está el operario en su puesto todo el tiempo? - Afecta a visitas y/o subcontratas? Cíave: Específicar cómo afecta el riesgo			Paso 3 - Evalúa el riesgo Evalúa Severidad and Probabilidad			Paso 4 - Controlar el riesgo Tomar acciones para eliminar /reducir el riesgo						
Encontrar los riesgos medianta: • caminar por la zona • pensar en las modificaciones propuestas • preguntas a otros operarios • charfa con coordinador de seguridad • comprobación documentación fabricante No olvidar riesgos a largo piszo				Evaluar la consecuancia si un accidente ocurriera, además de la probabilidad de que un accidente ocurra. Usar las escalas mostradas abajo; la consecuencia debe basarse en el resultado más probable (no el peor de los casos). El ratio de probabilidad debe asumir que no hay ninguna medida de control existente en el lugar, "si la terae se la hace cada día, ¿cuál es la probabilidad de lesión?". Multiplicar los dos valoras para obtener una puntuación de riesgo global. Priorizar los niesgos con la puntuación más alta para ser tratados en primer lugar.		Nivel Probabilidad (P)	Nocesitas estar seguro de que se ha reducido el riesgo "hasta donde os razonable en la práctica" o compara lo que estás haciendo con las buenas prácticas y si hay diferencias, anota lo que necesitas hacer						
	Personas	Máquina	Producto / Proceso	Severidad (S)	Probabilidad (P)	Nivel de Riesgo antes = 8 x P				si al ries contac	echo (Re-evalua go es 54 a mena tar con un respo	st) os. Si no, onsable	
	Puede causar muerte			Puede causar muerte: 100	Inevitable - Varias veces al sño: 10	por encima de 600 = Muy critico	¿Qué contramedidas son necesarias?	Quién	Cuándo				R RR = NR antes - NR despué
	Puede causar un accidente grave			Puede causar un accidente grave; 40	Muy alto - 1 o 2 al alto: 8					S	desp	NR	
	Podria causar accidente con baja	Puede causar avería/paro de máquir	Puede causar foda la producción rechazada	Podria causer accidente con baja: 21	Probable - 1 cada 2 años: 8							és	
	Puede causar un accidente sin baja	Puede causar reducci de rendimiento	Puede causar algunos daños al producto	Puede causar un accidente sin baju:	Poco Probable - 1 cada 5 años; 4	entre 210 y 600 = Critico						= SxP	
	Puede causar daños menores	Puede causar defects	Puede causar defector menores	Puede causar un accidente sin baja:	Improbable - Menos de 1 cada 5 eños: 1							٥٨١	\$
RIESGO DE ENGANCHON CON LAS BARRAS DE SIFON	PUEDE CA	USAR UN ACC BAJA	CIDENTE CON	40	8	320	COLOCACION DE SOPORTE	мто.		2	1		320
<u>a</u>								Reducci	ón de Ries	gos Tota	I para Pe	rsonas:	318
MAQUINA													
								Reduce	ción de Ries	sgos Tot	al para M	láquina:	
PRODUCTO/PROCESG													
UCTO/P													
DOR													
							Reduccio	ón de Rie	sgos Total	para Pro	iducto / F	roceso:	