

TARJETA DE EMERGENCIA: POLIESTIRENO

**EXPANDIBLE (EPS)** 

**EMPRESA: AV PLASTICS TRADE SAS** 

# NTC 4532 Tarjeta de Emergencia POLIESTIRENO EXPANDIBLE

# 1. IDENTIFICACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y COMPAÑÍA

#### 1.1 IDENTIFICACION DEL MATERIAL:

NOMBRE DEL PRODUCTO: "VSTEPS " Poliestireno expandible Fabricante / distribuidor: Jiangsu Leasty Chemical Co., Ltd.

Nombre químico común: Poliestireno sinónimos: Poliestireno expandible Fórmula molecular: (C8H8) n

# 1.2 INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Preparado por: Jiangsu Leasty Chemical Co., Ltd.

Página web: http://sl-eps.com/

Dirección: No.27 Shuangliang Road, Ligang, Jiangyin, Jiangsu, China

**Teléfono de emergencia:** + 86-510-86635566

Número de telefax de emergencia: +86-510-86638181

# 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



# 2.1 Revisión general de emergencia:



**Apariencia:** Perlas solidas blancas, con efectos para la salud. **Ruta primaria de entrada en el cuerpo:** inhalación e ingestión.

**Ojos:** Los vapores pueden causar irritación, con la producción de lágrimas y se puede ver enrojecimiento de los ojos.

**Piel:** El producto puede contener pequeñas partículas que pueden causar irritación de la piel.

**Ingestión:** Si se ingieren varios bocados puede causar malestar abdominal, náuseas y puede causar diarrea.

**Inhalación:** Los vapores pueden causar irritación de la nariz y la garganta. La inhalación puede causar mareos, tos y dificultades respiratorias.

# 3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Límite de exposición: Ninguno establecido para el producto.

# Equipo de Protección:

**Ojos:** Evitar el contacto con los ojos y utilizar gafas de protección contra químicos. **Protección de la piel:** Los trabajadores deben lavar la piel expuesta varias veces al día con jabón y agua.

**Ropa:** Guantes de protección, tales como overoles y mangas largas para evitar el contacto con la piel.

La respiración: Si se genera polvo, use un respirador para polvo aprobado. Explosión de corrección: utilizar zapatos de seguridad que no produzcan chispas.



**Ventilación:** Utilizar equipo a prueba de explosiones para mantener una ventilación adecuada y satisfacer los límites de exposición ocupacional.

## 4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Muy estable.

Polimerización peligrosa: No sucederá.

Descomposición: Mantener alejado del calor y oxidantes fuertes.

#### 5. PRIMEROS AUXILIOS

- 1. Ojos: Mantenga los párpados abiertos y lave inmediatamente con un chorro de agua suave durante al menos 15 minutos. si la irritación persiste o hay partículas difíciles de eliminar del ojo consultar un doctor.
- 2. Piel: Lavar la piel con abundante agua y jabón.
- 3. Inhalación: Llevar al aire libre, y buscar atención médica si es necesario.
- **4. Ingestión:** Si se ingiere beber dos vasos de agua y si persisten problemas llevar al médico.

#### 6. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

#### **POLIESTIRENO**

**1.Punto de inflamación:** no disponible.

**2.Autoignition:** no disponible.

#### **PENTANO**

**1.Límites Flam.:** 1.4 a 8.3% punto. **2. Punto de inflamación:** - 50 °C.

**Medios de extinción:** Use niebla de agua, agua pulverizada, espuma, CO2 o Medios de extinción de polvo químico seco.

procedimientos contra incendios: Los bomberos deben estar equipados con un aparato de respiración autónomo y anti fuego, se puede dificultar la visión debido a un denso humo negro producido durante la combustión. Para prevenir reencendido del interior, utilizar gran cantidad de agua, tenga en cuenta que puede existir peligro de deslizamiento a partir de perlas derramadas en superficies lisas duras.



Riesgos Inusuales: "VSTEPS" EPS contiene pentano como agente de expansión. Si se expone al fuego y altas temperaturas, se generará el humo negro, durante la combustión se produce, CO, CO2, y bromuro de hidrógeno. Tenga en cuenta que cuando se abren los contenedores, se liberan vapores inflamables (pentano) los cuales son más pesados que el aire y pueden viajar largas distancias, lo que puede resultar en encendido de la misma y regresar a la fuente. Una buena ventilación y técnicas puesta a tierra son indispensables.

#### 7. MEDIDAS VERTIDO ACCIDENTAL (DERRAMES)

- 1. Eliminar todas las fuentes de ignición, como vapores inflamables que puedan estar presentes.
- 2. Los derrames se deben barrer o recoger en pala en contenedores adecuados para su reutilización o eliminación en una instalación autorizada.
- **3.** Usar ropa de protección, y proporcionar una ventilación adecuada durante la limpieza.
- 4. Durante la manipulación, este material en perlas o forma expandida genera cargas estáticas, que son de difícil disipado debido a las propiedades aislantes del material. tenga en cuenta que puede existir peligro de deslizamiento a partir de perlas derramadas en superficies lisas duras.
- **5.** No tirar los granos de desecho en los canales o sistemas de alcantarillado.
- **6.** Mantener alejada las personas que no sean necesarias en el proceso.

#### 8. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Todas las posibles fuentes de ignición deben ser eliminadas y se debe mantener un adecuado sistema de ventilación en las zonas de almacenamiento y procesamiento.

El transporte de los granos crudos puede acumular cargas electrostáticas, motivo por el cual para reducir la posibilidad de descargas que conlleven a la ignición del material, toda la línea de transporte debe tener contacto a tierra para descargar el mismo.

Los trabajadores deben usar ropa de protección adecuada para evitar el contacto directo, se debe almacenar en un buen contenedor sellado, en un lugar fresco (por debajo de 25-27 °C), seco y con una buena ventilación.