

Fabricando Toroide Focinho de Porco

Gomes

1- Passe um pouco de cola epóxi 10 minutos em uma das faces do toroide(Fig. 1)



Fig. 1

2- Cole outro toroide e repita o processo para outro toroides. (Fig. 2)



Fig. 2

- 3- Passe um pouco de cola epóxi no lado dos três toroides (apenas uma linha de cola, não é necessário muita cola).(Fig. 3). Encoste os outros três toroides e espere secar bem. **É importante esperar secar bem**, coloque mais um pouco de cola entre os grupos de toroides para reforçar, caso contrário, durante o enrolamento o conjunto pode se desmontar.(Fig. 4)



Fig. 3



Fig. 4

