## MATERITRAING SMART CARD Yell&Abnormality



Prepared by : MUHTAROM ASIDIQ (PRODUCTION TRAINING)

#### PENGERTIAN ABNORMALITY

## **Abnormality adalah:**

- ❖ Aktual yield dari suatu lot lebih kecil dari standar yang di tetapkan
- Kondisi Abnormal dari sebuah proses
- Terjadinya trouble pada part atau alat proses, saat melakukan proses
- Customer Claim dari suatu kondisi
- ketetapan process control atau flow chart suatu proses tidak sesuai standard

#### Produk NG ( Not Good ) Units adalah:

- ☐ Produk yang tidak sesuai dengan spesifikasinya atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen.
- Produk yang diproses dengan menggunakan alat-alat atau equipment yang tidak sesuai.


❖ Alat-alat atau Equipment yang tidak sesuai adalah :

Alat alat yang tidak dapat memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan, misalnya : salah adjustment, berbeda type dengan yang dipersyaratkan, tak terkalibrasi.

WIP (Work in Process) adalah Total jumlah produk sebelum di proses dalam satu lot.

**Yield** adalah persentase jumlah produk yang bagus yang telah dihasilkan pada suatu proses dalam satu lot.

Yield = 
$$\frac{WIP - jumlah reject}{WIP} X 100$$
Abnormality = 
$$\frac{REJECT}{WIP} X 100$$



#### PENANGANAN PRODUK ABNORMALITY

#### Hal hal yang harus di lakukan apabila

#### menemukan produk abnormal:

- 1. Pisahkan produk yang di anggap abnormal dengan produk bagus
- 2. Hitung jumlah produk yang di anggap abnormal
- 3. Check material sebelum dan sesudah proses di mesin
- 4. Hold material ( produk jangan di kirim ke station berikut nya )
- 5. Informasikan ke atasan ( Leader atau Supervisor )

SEGERA...!

LAPORKAN SEKECIL APAPUN

KEABNORMALAN YANG TERJADI

DI AREA KERJA KEPADA

ATASAN ANDA.



#### ALUR PENANGANAN PRODUK ABNORMALITY

Apabila terjadi problem / keabnormalan pada material saat proses dimesin, yang harus dilakukan oleh operator adalah :

- 1. Stop proses
- 2. Informasikan ke atasan ( Leader / Supervisor )

TAC- Indonesia	Table of Abnormal Level Standard for Smart Card Products			
Department: Quality Control	Document No: G07Z-039A	Rev No : 04	Page: 1 of 1	

#### A. CONTACT TYPE & CONTACT LESS

Process	Ab	onormal Limit		
FIUCESS	Critical Item	Value	Yield Tota	
	Abnormal Yield	< 99.85%		
	Chip Crack / Broken	> 1pcs		
Die Bond	Misplaced / Shifted Release Agent	> 1pcs		
	Mixing Device	> 1pcs		
	Wrong Chip / Frame Orientation	> 1pcs		
	Abnormal Yield	< 99.85%		
Wire bond	Chip Crack / Broken	> 1pcs		
wire bond	Wrong bonding	> 1pcs		
	Abnormal Yield	< 99.80%		
Molding	Broken Package	> 1pcs		
	Package crack	> 1pcs		
Post Mold Cure	Abnormal Yield	1100.000/	. 00. 000/	
Post Moid Cure	Abnormal Yield	< 100.00%	< 98.00%	
	Abnormal Yield	< 99.70%		
Visual Check 1	Broken Package	> 1pcs		
	Package crack	> 1pcs		
SCP	Abnormal Yield	< 99.85%		
JCF	Abilotiliai field	\ \ 33.8376		
Testing*	Abnormal Yield	< 99.20%		
	Alexandrald	. 00 000/		
Via al Charl 2	Abnormal Yield	< 99.90%		
Visual Check 2	Broken Package	> 1pcs	I	
	Package crack	> 1pcs		
Out Going	Abnormal Yield	< 100.00%		

## Testing \*

Test Bin	Failure Mode	Yield
Bin 3	Open Reject	Open + Short
Bin 4	Short Reject	≥ 0.50%
Bin 5	Leakage Reject	≥ 0.50%
Bin 6	ATR Reject	≥ 0.50%

#### **B. EPOXY TAG**

Draces	Abnormal Limit			
Process	Critical Item	Value	Yield Total	
	Abnormal Yield	< 99.85%		
Die Bond	Chip Crack / Broken	> 1pcs		
ые вопа	Mixing Device	> 1pcs		
	Wrong Chip / Frame Orientation	> 1pcs		
	Abnormal Yield	< 99.85%		
Wire bond	Chip Crack / Broken	> 1pcs		
	Wrong bonding	> 1pcs		
Encapsulation	Abnormal Yield	< 99.80%	< 98.00%	
			< 38.00%	
Post Mold Cure	Abnormal Yield	< 100.00%		
Visual Check	Abnormal Yield	< 99.70%		
Singulation	Abnormal Yield	< 99.85%		
Testing	Abnormal Yield	< 99.20%		
Out Going	Abnormal Yield	< 100.00%		

#### **Production Training**

#### **DOKUMEN ABNORMALITY**

#### 1. Production Request

Production Request Adalah Form yang digunakan untuk melaporkan adanya problem,

Convert / Set up pada mesin, agar segera dikerjakan, di perbaiki/di repair oleh BM / PE.

Production Request digunakan karena terjadi:

- 1. Abnormal Mesin yang terjadi saat proses produksi
- 2. Set up mesin / Change parameter / Cleaning
- 3. Proses manual untuk material abnormal


Contoh: Saat Shot counter dies sudah mencapai limit, terjadi problem pada mesin atau kondisi lead frame sebelum proses tidak memungkinkan untuk proses auto karena bending dsb.


## **Form Production Request**

BBOE	DUCTION REQUEST		Request Date:	
PROL		Approved by	Issued by	
Station :	Request time :			
Machine No. :				
Cleaning	Repair Problem :			
Conversion / Set up	Dies / Tools Repair / Tools Li	mit:	Tool / Dies Code :	Last Shot Counter
From:	To:			
Package :	Package : Device :			
Device :	Device :			
Direct/Indirect Material cl	hange requested [ <u>Fill by Prod.</u> ]	Buy-off ( Process 0	Control) notification :	
Material	Type / Specification	Quality result	Pass	Fail
		Problem issue	1.	
		(if fail)	2.	
			3.	
Too I / Dies / Conversi	ion Kit Changed [Fill by BM]	Executor notificatio	n (if any) :	
Toof Dies/Kit Name	Model/ Specification			
	-			
Remarks:		User Confirmed	Quality Checked	Executed by

#### HANDLING PRODUCTION REQUEST







Siapkan material beserta direct/indirect materialnya ( berdasarkan lot sheet dan atau process condition table)



Serahkan production request ke leader atau supervisor untuk di check dan di tanda tangani



Leader/spv harus memastikan bahwa material direct/indirect yang ditulis oleh operator sesuai dengan aktual dan sesuai prosedur yang berlaku (lot sheet dan atau process condition table)



Informasikan ke BM Tech untuk melakukan eksekusi



Setelah BM Tech melakukan eksekusi dan telah dinyatakan OK oleh PC, lakukan paraf di kolom user confirmed



Kumpulkan production request ke tempat yang sudah di sediakan

#### Catatan;

- Kolom user confirmed di paraf apabila sudah ada konfirmasi dari PC.
- Check kembali material direct/indirect yang sudah di eksekusi oleh BM Tech untuk memastikan direct/indirect yang dipakai sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

## 2. AADA (Abnormal Analysis and Disposition Approval )

AAF Adalah System yang berfungsi untuk melaporkan dan mengidentifikasikan tentang adanya Lot abnormal agar segera mendapatkan disposisi


Keabnormalan dapat terjadi karena:

- 1. Aktual Yield dibawah standard (Low Yield)
- 2. Abnormal produk yang terjadi saat proses produksi
- 3. Terjadinya masalah atau kesalahan pada Equipment atau part saat proses

PIC yang bertugas untuk memberikan disposisi / keputusan 'Move/Scrap' terhadap material yang mengalami keabnormalan adalah QC ( Quality Control )

Contoh: Di temukan Reject Damage Wire saat proses, Wrong Marking dsb.

## **System AADA (Abnormal Analysis and Disposition Approval)**



## 3. ITR (Inspection Trouble Report)

ITR Adalah Sebuah Form yang berfungsi untuk melaporkan adanya suatu keabnormalan proses atau suatu kondisi yang terjadi di lapangan agar segera mendapatkan perbaikan / Corrective secara langsung.

Bentuk keabnormalan yang dapat dilaporkan Via ITR:

- PC Check NG
- PC menemukan kondisi settingan mekanik yang NG
- Finding saat critical check item

Kondisi keabnormalan yang berlarut-larut atau terjadinya problem serupa pada selang waktu berurutan (Continue) dapat merubah status ITR menjadi CAR. Hal ini berarti perbaikan tidak mampu mengendalikan problem yang terjadi sehingga mesin harus diberi tindakan (Counter Measure).

## Form ITR (Inspection Trouble Report)

ITR#						DOC No. = 612K-048A
INSPECTION TROUBLE REPORT 1 St						1 St
DATE	SHIFT	AREA	M/C NO	Pkg. Type	Oprt. NIK	PC. NIK
						2 St 🔲
LOT. NO.	Device	Name	Buy Off	Monitor	Patrol	Reject/S.Size
					<u> </u>	3 St
PROBLEM					TIME:	
						CTAMD \
						( STAMP )
						***************************************
DIRECT / ROOT	CAUSE	Machine	Material Ro	elated 🗀	Human Related	d Others
DIRECT /1001	CAUSE	Macrinic	Materialit	Siated	Tiaman (Clare)	a ouncis
TEMPORARY A	ACTION	CORRECTIVI	E ACTION [	1	TIME:	
				_		And the state of t
						( STAMP )
						Andrew Control of the
					Acknowledge	by:
					M/C Keeper	
					Leader	
					Supervisor	

## 4. CAR (Corrective Action Request)


CAR adalah : Kertas atau Formulir yang berfungsi melaporkan dan meminta tindakan counter measure ( corrective dan prefentive ) dari sebuah ketidak sesuaian yang terjadi.


Bentuk ketidak sesuaian misalnya:

- Kondisi sistem / proses aktual tidak sesuai dengan dokumen yang berlaku
- Kondisi proses atau metoda aktual tidak sesuai dengan kualifikasi atau persyaratan yang di tentukan.

Contoh: Apabila BM/PE belum berhasil memperbaiki / me-repair mesin dalam jangka waktu > 2 jam setelah dikeluarkannya Production Request atau apabila terjadi keabnormalan pada direct material yang kita gunakan untuk proses.

## Form CAR (Correctve Action Request)






#### 5. Rework/Treatments Request Form

Rework/Treatments request form adalah suatu jenis form pendukung yang berfungsi untuk :

- 1. Mengendalikan lot-ABN yang memerlukan treatments atau re-work
- 2. Panduan mengenai langkah-langkah yang diambil beserta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari proses re-work atau treatments.
- 3. Sebagai pengendali quantitas produk, sebelum dan sesudah treatmensts / re-work
- 4. Sebagai dokumen pendukung dari ABN form yang menjadi bukti bahwa lot-ABN bersangkutan telah atau pernah diberlakukan treatments/rework

Rework / Treatments Request Form merupakan disposisi dari QC ( Quality Control ) Setelah dikeluarkannya AAF ( Assembly Abnormality Form ) oleh Leader Produksi.

### Form Rework / Treatment Request Form



## **KESIMPULAN**

No	Nama Formulir	Lokasi	Fungsi
1	Production Request	All	Form yang digunakan untuk melaporkan adanya problem, Cleaning Dies, Convert / Set up pada mesin, agar segera dikerjakan, di perbaiki/di repair oleh BM / PE.
4	AADA: Abnormality Analysis and Disposition Approval	All	Melaporkan dan mengidentifikasikan tentang adanya Lot abnormal agar segera mendapatkan disposisi
5	ITR : Inspection Trouble report	All	Metoda pelaporan atas suatu keabnormalan proses atau kondisi yang terjadi di lapangan agar segera mendapatkan perbaikan secara langsung.
2	CAR : Corrective Action Request	All	Melaporkan dan meminta tindakan <b>counter measure (Corrective dan Preventive)</b> dari sebuah ketidak sesuaian yang terjadi.
6	Treatments/Rework Request Form	All	Mengendalikan lot abnormal yang memerlukan penanganan khusus (treatrments) atau pengerjaan ulang (re-work)

**Production Training** 

# TERIMA KASIH