Tecnología Electrónica Ingeniería en Electrónica

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba

- Características Principales
 - Un inductor es un elemento pasivo que se caracteriza porque la tensión en los extremos es proporcional a la variación de la corriente que circula por el.

$$V = L * \frac{di}{dt}$$


- L es la inductancia. Es una propiedad de los elementos en virtud de la cual los mismos se oponen a toda variación de corriente que lo recorre.
- La variación de corriente produce una f.em. Inducida.

$$e = -\frac{L^* di}{dt}$$

- La f.e.m. inducida puede ser debida por
 - Autoinducción → por la I que circula por si mismo.
 - Inducción Mutua → por una I que circula por otro dispositivo.

- Características Principales
 - Unidad Dimensional:
 - 1 Henrio = 1 V * 1A * 1 seg
 - El inductor ideal no posee pérdidas
 - El inductor ideal almacena energía en forma de campo magnético.

$$W = \frac{1}{2} * L * I^2$$



- Características Principales
 - Partiendo de un inductor con núcleo toroidal:

$$\mu = \mu_0 * \mu_r \left[\frac{H}{m} \right] \rightarrow \text{Permeabilidad Absoluta}$$


 $A[m2] \rightarrow$ Area Transversal

 $|l[m] \rightarrow \text{Longitud Media}|$

 $N \rightarrow \text{Espiras}$

$$L = \frac{\mu * N^2 * A}{l} = \frac{N^2}{\Re}$$


$$\Re$$
 = reluctancia






- Debido a la NO linealidad de la Relación B-H
 - El valor de L puede variar en función de la corriente circulante.
- Un inductor REAL posee pérdidas
 - En el bobinado
 - Por la resistencia del bobinado
 - Por Corrientes parásitas
 - Por conductancia
 - En el núcleo
 - Por corrientes parásitas
 - Por Histéresis
 - Residuales
 - Se dan en frecuencias muy altas. Efecto mecánico de los imanes elementales
 - En el blindaje
 - Si esta blindado hay pérdidas adicionales

Circuito Equivalente



- L → valor de la inductancia
- Rb → perdidas resistivas en el bobinado
- Rn → pérdidas en el Núcleo
- R → pérdidas en las capacidades parásitas
- C1 → Capacidad entre espiras
- C2 y C3 → capacitancia de espiras al chasis

Circuito Equivalente Reducido



- R y C → parámetros residuales del inductor
- Sistema Resonante
 - · Se deben emplear a una frecuencia menor
 - C → de valor mínimo
 - Q → de valor elevado

$$Q = \frac{\varpi * L}{R}$$

- Inductancia Efectiva
 - Basados en el modelo equivalente un Inductor tendrá un valor de Inductancia dependiente de la frecuencia.

$$L^* = \frac{L}{1 - \left[0.000001 * (2 * \pi * f)^2 * L * Cd\right]}$$

Ejemplo de bobina de 20mH a una f=7Mhz

$$L^* = \frac{20mH}{1 - \left[0.000001 * (2*3,14*7MHz)^2 * 20mH * 2,92pF\right]} = 22,54mH$$

- Capacidad Distribuida
 - Existe capacidad entre espiras y con respecto al chasis.
 - · Se puede estimar utilizando un método descripto [1]
 - Bobina conectada a Masa
 - Conocer forma geométrica
 - D → diámetro en mm
 - K → relación longitud/diámetro

$$Cd[pF] = K*D$$

- Capacidad Distribuida
 - D → diámetro en mm
 - K → depende de la relación longitud/diámetro

I/D	0,1	0,3	0,5	0,8	1	2	4	6	8	10	15	20	30
K	0,096	0.06	0.05	0.05	0.046	0.05	0.072	0.092	0.112	0.132	0.186	0.236	0.34

- K es mínimo para I/D entre 0,5 y 2
- Para un Q máximo, I/D > 1
- Valor optimo entonces
 I/D → 2
- Ejemplo $\rightarrow I/D = 69,85/63,5 = 1,1 \rightarrow k = 0,046$

$$Cd[pF] = 0.046*63.5mm = 2.92pF$$

- Clasificación de los inductores según el tipo de circuito magnético.
 - Circuito magnético Abierto
 - Núcleo de Aire
 - Inductores de una sola capa → Solenoides
 - Inductores multicapa
 - Núcleo de Material magnético.
 - Hierro laminado
 - CC y CA
 - Hierro pulverizado o de materiales magnéticos no conductores → ferritas.
 - Circuito magnético Cerrado

Inductores - Núcleo de Aire

- Inductores de una sola capa
 - Valor constante de L en función de la corriente
 - Se puede hacer el análisis como si fuera toroidal
 - · Se debe tener en cuenta el factor de Nagaoka.
 - Relación de las dimensiones geométricas del inductor.
 - $k \rightarrow D/I$ (Nagaoka).

Inductores - Núcleo de Aire

- Inductores de una sola capa.
 - Partimos del valor de L.

$$L = \mu * K * \frac{N^2 * S}{l} \left[\frac{H}{m} \right]$$

Y cambiando unidades queda el calculo de L como

$$\mu = \mu_0 * \mu_r$$

$$\mu_r = 1$$


$$\mu_0 = 4 * \pi * 10^{-7} \left[\frac{H}{m} \right]$$

$$S y 1 \rightarrow cm$$

$$L \rightarrow \mu H$$


$$L = 0.03948 * \frac{N^2 * R^2}{l} * k \left[\frac{H}{m}\right]$$

- ▶ Factor de Nagaoka → k
 - Depende de la relación 2a/l → D/l



- Se puede expresar el factor de Nagaoka, en función de I/D.
- Queda la ecuación como:

$$L = D^{3} * N_{s}^{2} * K * 10^{-3} \left[\frac{\mu H}{cm} \right]$$



Diseño de Inductor

- Inductor de una capa Núcleo de Aire
- Datos de Diseño
 - L → Inductancia deseada
 - I → corriente circulante
 - f → frecuencia
- Ecuación inicial

$$L = D^{3} * N_{s}^{2} * K * 10^{-3} \left[\frac{\mu H}{cm} \right]$$