## 「実例で学ぶRaspberry Pi電子工作」 回路の配線図




図2-5 Raspberry PiのGPIOポートの各ピンの役割




図2-7(B) LEDを点灯する回路のブレッドボード上の配線




図2-9(B) LEDを点滅させるための回路のブレッドボード上の配線




図3-4 3個のLEDを制御する回路




図3-8 電子サイコロを実現する回路




図3-9(A) SN74HC595Nを2つ接続する方法




図3-10 LEDの電源を別に取る方法




図4-9 温度センサとLCDを用いる回路をブレッドボード上に構成




図5-6 赤外線リモコン受信モジュールを用いた回路




図5-12 トランジスタを用いて赤外線LEDを点灯させる回路の配線図




図5-13(B) 330Ωの抵抗3つで110Ωの抵抗を構成




図5-14 タクトスイッチ5つでテレビを操作する回路




図5-20 2つの赤外線LEDを点灯させる回路の配線図




図6-6 サーボモーターを0度の位置に移動させるための回路




図6-15 カメラ台を半固定抵抗2個で操作するための回路





図6-18 カメラ台をスマートフォンやPCのブラウザから操作するための回路



- 表からピンをさし裏ではんだ付け(48ヶ所)
- 裏からピンをさし表ではんだ付け(6ヶ所)

図8-1(B) PCA9685搭載サーボドライバー (ブレッドボード用)




図8-4 PCA9685搭載サーボドライバーでサーボモーターを0度に合わせるための回路




図8-10 ソフトウェアPWM信号で6脚ロボットを動かすための回路




図8-13 6脚ロボット用回路にLCDとタクトスイッチを追加した回路 (PCA9685搭載サーボドライバー用)





図8-14 6脚ロボット用回路にLCDとタクトスイッチを追加した回路 (ソフトウェアPWM信号用)

サーボモーター5を < PWM0 (18) へ接続

(C) Raspberry PiのGPIOポートにさして使う



- 裏からピンをさし表ではんだ付け(40ヶ所)

図8-18(C)(応用PDF内) PCA9685搭載サーボドライバー(Pi-HAT形式)

表からピンをさし裏ではんだ付け(88ヶ所)




図8-19(応用PDF内) サーボモーターを0度に合わせるための回路(Pi-HAT形式)





図8-20(応用PDF内) 6脚ロボット用回路にLCDとタクトスイッチを追加した回路 (Pi-HAT形式)

(B)



- 表からピンをさし裏ではんだ付け(48ヶ所)
- 裏からピンをさし表ではんだ付け(32ヶ所)

図8-21(B)(応用PDF内) PCA9685搭載サーボドライバー(Arduino用)




図8-22(応用PDF内) サーボモーターを0度に合わせるための回路(Arduino用)





図8-23(応用PDF内) 6脚ロボット用回路にLCDとタクトスイッチを追加した回路 (Arduino用)



図F-1(応用PDF内) PCA9685搭載サーボドライバーを使う回路