

PROMEMORIA PER LA CORRETTA STESURA DELLA RELAZIONE DI LABORATORIO.

ovvero

Decalogo anti "PICCONE"

1. Bisogna copiare bene dalla lavagna il disegno, gli strumenti e apparecchiature usate e la tabella e riportarli con cura sul foglio della relazione (lavoro da svolgere a casa).

2. Ricordare che tutti i calcoli vanno svolti usando le unità di misura base del Sistema Internazionale.

3. Ricordare che sono cifre significative tutte le cifre ad esclusione degli zeri scritti a sinistra della prima cifra diversa da zero.

Esempio: 0,010500 cioè 5 cifre significative

NO  SI 

4. Nelle equivalenze ricordarsi di mantenere lo stesso numero di cifre significative della misura originaria. Esempio $15,00 \text{ g} = 0,01500 \text{ kg}$

4 cifre s.

4 cifre s.

5. In ogni riga bisogna scrivere un solo calcolo.

6. I calcoli vanno scritti riportando, nell'ordine, INCOGNITA – FORMULA – CALCOLO – RISULTATO e, quasi sempre l'UNITA' DI MISURA.

7. Nel risultato di un calcolo bisogna prendere tante cifre significative quante ne ha il numero, usato nei calcoli, che ne ha di meno.

Esempio
$$\frac{25}{1225} = 0,020$$

2 cifre s. (for 25)
4 cifre s. (for 1225)
2 cifre s. (for result)

8. Il risultato del calcolo del valore medio e dell'errore assoluto deve avere lo stesso numero di decimali delle misure.

Esempio
$$Ea = \frac{12,15 - 12,00}{2} = 0,075 = 0,08$$

2 cifre d. (for 12,15)
2 cifre d. (for 12,00)
2 cifre d. (for result)

9. Il risultato del calcolo degli errori relativo e percentuale devono avere sempre due o tre cifre significative.

10. A casa, oltre a provare a fare i calcoli con i dati misurati a scuola, predisporre una brutta copia della relazione teorico-pratica e delle conclusioni aiutandosi con gli appunti e le domande guida fornite in classe.