

# Vanjska jedinica GPIO


Građa Bezuvjetni prijenos pomoću GPIO Uvjetni prijenos pomoću GPIO

HPC ARCHITECTURE



AR1R

- Da li možemo spojiti npr LED ili relej direktno na podatkovnu liniju našeg procesora?
- Da li možemo spojiti neku tipku/prekidač direktno na podatkovnu liniju?






- **GPIO** (*General Purpose Input Output*) je vrlo jednostavna vanjska jedinica pomoću koje se može čitati ili pisati na tzv vrata (sklop za digitalni ulaz/izlaz)
- GPIO ima dvoja vrata (port A i B)
  - Svaka vrata su širine 8 bitova i izvedena su kao 8 jednobitnih priključaka
- Svakom od 8 priključaka može se nezavisno zadati smjer ili ulaz ili izlaz
- Čitanja ili pisanja s GPIO-a su bezuvjetna
- GPIO nema sklopovsku sinkronizaciju s periferijom\*
  - Ako je potrebna sinkronizacija onda se ona mora koristeći GPIO ostvariti programski, a programski se može ostvariti i uvjetni prijenos (što ćemo vidjeti naknadno)

<sup>\*</sup> Neke (starije) jedinice slične namjene imaju sklopovski ugrađene linije za rukovanje pa programer ne treba brinuti za sinkronizaciju UI-jedinice i uređaja

#### GPIO - građa



## GPIO - građa



ARCHITECTURE AND APPLICATION RESEARCH CENTER

- Dijelovi\* GPIO-a su:
  - Upravljački dio (upravljanje, APB sučelje, pristup vratima)
  - Vrata A i vrata B (port A i port B, skraćeno PA i PB)
    - Svaka vrata imaju svoj podatkovni registar DR (Data Register): PA\_DR i PB\_DR
    - Svaka vrata imaju svoj registar smjera DDR (Data Direction Register): PA\_DDR i PB\_DDR
  - Dio za upravljanje priključcima XPA i XPB od vrata A i B
- ARM preko APB sabirnice komunicira s GPIO-om
  - program prvo mora definirati smjer pojedinih priključaka/bitova upisima u DDR
  - program nakon toga čita i šalje podatke preko registara DR

<sup>\*</sup> Većina naziva (imena registara, signala, razne kratice itd.) u GPIO-u počinje prefiksom GPIO čime ti nazivi postaju nepregledni i predugački. Gdje god možemo ispuštamo ovaj prefiks i po potrebi dodajemo podcrte da imena budu preglednija.




Adresa	Naziv registra	Opis
bazna_adr + 0	PA_DR	8-bitni registar podataka, vrata A
bazna_adr + 4	PB_DR	8-bitni registar podataka, vrata B
bazna_adr + 8	PA_DDR	8-bitni registar smjera podataka, vrata A
bazna_adr + C	PB_DDR	8-bitni registar smjera podataka, vrata B

- Inicijalno, svi registri GPIO-a imaju vrijednost nula
- Prilikom čitanja i pisanja na GPIO možemo, osim naredaba za bajtove, koristiti i naredbe za riječi i poluriječi (viši bajtovi se jednostavno zanemaruju)

#### Registri smjera DDR

F


- Upisom 0 ili 1 u pojedini bit registara smjera DDR definira se smjer odgovarajućeg priključka na vratima
  - PA\_DDR: 0=ulaz, 1=izlaz
  - PB\_DDR: 1=ulaz, 0=izlaz
  - PAŽNJA: Bitovi u DDR za vrata B imaju obrnuto značenje od onih za vrata A!!
- Inicijalno: svi bitovi u registrima smjera su nula: A=ulaz, B=izlaz



## Podatkovni registri DR

巴

- Operacija pisanja u DR upis se obavlja u cijeli registar DR
  - Stanje registra DR će proslijediti samo na izlazne priključke
  - Stanje registra DR ne utječe na ulazne priključke (stanje ulaznih priključaka određuje vanjski uređaj)
- Operacija čitanja iz DR čita se stanje priključaka
  - Preko izlaznih priključaka čita se stanje koje na njima "drži" registar DR
  - Preko ulaznih priključaka čita se stanje koje na njima "drži" vanjski uređaj






Programiranje GPIO-a

- Prije rada s GPIO-om obavezno treba zadati smjerove svih bitova koji se koriste (izuzetak je slučaj kada svi korišteni bitovi odgovaraju inicijalnim smjerovima)
- Bitovi koji se ne koriste mogu se zadati bilo kako, ali preporuča ih se zadati da budu ulazni
- Nakon toga, mogu se početi slati/primati podatci sa željenih bitova

#### GPIO u SSPARCSS-u



Bazne adrese vanjskih jedinica:

GPIO1 = FFFF 0F00

RTC = FFFF 0E00

INPUT = FFFF 0D00

GPIO2 = FFFF OBOO

OUTPUT = FFFF 0C00

#### GPIO2 u SSPARCSS-u

XPA0 = Tipka

己

- XPA1 = Sklopka
- XPA2 = ništa
- XPA3 = ništa
- XPA4 = ništa
- XPA5 = Crveni LED
- XPA6 = Žuti LED
- XPA7 = Zeleni LED
- XPB[0..7] = ništa

(ulaz)

(ulaz)

(izlaz)

(izlaz)

(izlaz)

# Bezuvjetni prijenos pomoću GPIO-a

Bezuvjetni prijenos sa tipki, sklopki, LED-dioda i LCD-prikaznika



GPIO2 je na adresi FFFF 0B00.

Na bit 1 vrata A spojena je sklopka, a na bit 5 vrata A spojen je crveni LED (tipka, žuti i zeleni led su također spojeni, ali ih nećemo koristiti).

Kad je sklopka uključena, s nje se očitava stanje 1, a inače se očitava stanje 0.

Slanjem broja 0 LED se isključuje, a slanjem 1 se uključuje.

Napisati program koji treba beskonačno ispitivati je li sklopka uključena i samo za to vrijeme držati LED uključen.

Napomena: ovdje se promatra idealna sklopka, a u stvarnosti treba napraviti tzv. *debouncing* (ali ne na ovom predmetu)





```
己
INIT
     LDR RO, GPIO
                           : dohvati adresu GPIO-a
          R1, #0b11100000 ; smjer vrata A: XPA1=0 ULAZ - sklopka
     MOV
                                           XPA5=1 IZLAZ - LED
                                           ostalo: kako je spojeno
SMJER STR R1, [R0, #8]
                           ; pošalji smjer u PA DDR
CITAJ LDR R1, [R0, #0] ; pročitaj stanje sklopke (tj. PA_DR)
     TST R1, #0b00000010 ; ispitaj bit sklopke (bit 1)
UKLJ MOVNE R1, \#0b00100000; XPA5 = 1 - uključivanje LED-a
ISKLJ MOVEQ R1, \#0b000000000; XPA5 = 0 - isključivanje LED-a
     STR R1, [R0, #0]; pošalji na LED (tj. PA_DR)
     B
           CITAJ
GPI0
     \mathsf{DW}
        0×FFFF0B00
                           : adresa GPIO-a
```



(ne može se simulirati na SSPARCSS-u)

GPIO je na adresi FFFF0000 i preko njega ARM upravlja proizvodnim procesom

Na vrata B na bit 0 spojen je relej (električki upravljani prekidač) kojim se može isključiti (0) ili uključiti (1) strojeve u procesu. Na bit 6 spojen je zeleni, a na bit 7 crveni LED (uključuju se stanjem 1, a isključuju stanjem 0).

Na vrata A na 4 najniža bita spojen je kontrolni uređaj CTRL koji mjeri 4 temperature unutar procesa. Ako pojedina temperatura prijeđe dozvoljenu granicu, CTRL daje 1 na odgovarajućem bitu, a inače daje 0.

ARM treba isključiti strojeve u procesu ako bilo koja temperatura postane nedozvoljena i treba ih opet uključiti kad sve temperature postanu dozvoljene. Dok su strojevi uključeni treba svijetliti zeleni LED, a kad su isključeni treba svijetliti crveni LED. Upravljanje procesom se ponavlja svake sekunde (clock je 10 MHz) i odvija se beskonačno.




#### Prijedlog rješenja:

 Inicijalizacija GPIO-a nije potrebna jer inicijalni smjerovi bitova odgovaraju zadatku

GPIO - bezuvjetni prijenos - primjer

- Glavni program će izvoditi beskonačnu petlju
  - Na početku petlje čita se stanje od CTRL
  - Ispituju se bitovi temperature
  - Na temelju toga se proces ili uključi ili isključi te se upali/ugasi odgovarajući LED
  - Čeka se jedna sekunda
- Pristup procesu odvija se bezuvjetno



```
ORG 0
   MOV R13, #0x10000; stog
   ; dohvat adrese GPIO-a
   LDR R1, GPIO
   ; inicijalizacija nije nužna
   MOV RO, #0
   STRB R0, [R1, #0x8]
   STRB R0, [R1, #0xC]
PETLJA
   ; dohvat stanja od CTRL
   ; (port A - 4 najniža bita)
   LDRB R0, [R1]
   AND R3, R0, #0b1111
   ; ako su sve temperature OK,
   ; onda će R3 biti 0b0000
   CMP
      R3, #0
```

巴

```
; uključi strojeve i zeleni LED
  MOVEQ R0, #0b01000001
   ; isključi strojeve i
   ; uključi crveni LED
  MOVNE RO, #0b10000000
   ; upravljanje procesom
   ; (port B - bitovi 0, 6 i 7)
   STRB R0, [R1, #4]
  BL
         CEKAJ 1 SEK
         PETLJA
   : bazna adresa GPIO-a
GPIO
           0xFFFF0000
      DW
```

```
CEKAJ 1 SEK
                          ; trajanje u ciklusima
     STMFD R13!, {R0}
                          : N+1 = 2
     LDR R0, KONST ; 3
LOOP SUBS R0, R0, \#1; KONST x 1
                          ; (KONST-1) \times 3 + 1 \times 1
     BNE LOOP
     LDMFD R13!, \{R0\}; N+2=3
          PC, LR
     MOV
                      ; 3
```

#### KONST DW 2500000

民


- 1 sekunda na 10 MHz je 10 000 000 ciklusa.
- Približno trajanje petlje:

$$KONST \times (1+3) = 4 \times KONST = 10 000 000 \text{ ciklusa}$$

- KONST mora biti ≈ 2 500 000
- (Precizniji izračun bio bi da umanjimo za 11 ciklusa pa bi KONST bila 2499996 ali je to u ovom primjeru zanemarivo)

također loše rješenje ako računalo ima baterijsko napajanje.

ER



Zadatak: Promijenite rješenje tako da u procesu postoje 4 releja koji upravljaju sa 4 stroja i da 4 temperature odgovaraju svaka svojem stroju. Treba isključiti samo onaj stroj kojemu temperatura postane nedozvoljena. Ako je bilo koji stroj isključen, onda treba svijetliti crveni LED, a zeleni LED svijetli samo kad sva 4 stroja rade.


# LCD-prikaznik

(ili kraće LCD)

Korištenje LCD-a spojenog na GPIO Bezuvjetni prijenos podataka na LCD




- FER
- LCD je hipotetski izlazni uređaj koji prikazuje osam ASCII-znakova na zaslonu
- LCD ima 8 priključaka:
  - 7 ulaznih DATA priključaka za primanje ASCII-znaka
  - 1 ulazni priključak WR (aktivan visoko) signalizira da je znak na DATA valjan
- LCD ima 8 ulaznih registara preko kojih mu se šalju ASCII-znakovi
- LCD ima 8 prikaznih registara u kojima pamti znakove koje trenutno prikazuje





ER

- Priključci LCD-a i GPIO-a se mogu spojiti bilo kako, ali...
  - uobičajeno ćemo ih spajati na jedna vrata od GPIO
  - pogodnija su vrata B jer njihov inicijalni smjer (izlazni) odgovara smjeru priključaka LCD-a
    - Uočite: smjerovi međusobno spojenih priključaka na LCD-u i na GPIO-u su obratni
  - DATA priključci spojeni su na nižih 7 bita XPB0-XPB6 (izlazni)
  - Kontrolni priključak WR spojen je na najviši bit XPB7 (izlazni)



#### LCD - način rada

• Slanje znaka:

巴

- Na bitove DATA treba postaviti ASCII-kôd znaka kojeg se želi poslati LCD-u
- 2. Na bit WR treba poslati pozitivan impuls  $(0\rightarrow 1\rightarrow 0)$ . Impuls uzrokuje da upravljački dio primi znak sa DATA
- Pretpostavka je da je LCD dovoljno brz da primi znak u bilo kojem trenutku
- Ovakva sinkronizacija između GPIO-a i LCD-a je zapravo jednolinijska sinkronizacija koju inicira pošiljatelj tj. GPIO (samo što se sinkronizacijska linija zove WR, a ne STROBE)

#### LCD - način rada






- Ako se pošalje običan ispisivi ASCII-znak, onda se on upisuje u desni ulazni registar. Svi ostali znakovi u ulaznom registru pomiču se za jedno mjesto ulijevo, a prethodni krajnje lijevi znak se gubi.
- Ako se pošalje ASCII-znak LF (line feed) s kôdom 0x0A, onda se on ne pamti u ulaznom registru, nego uzrokuje da se svi ulazni registri kopiraju u prikazne registre (koji se odmah prikazuju na zaslonu)
- Ako se pošalje ASCII-znak CR (carriage return) s kôdom 0x0D, onda se on ne pamti u ulaznom registru, nego uzrokuje da se u svih osam ulaznih registara upiše ASCII kôd 0x20 što je znak praznine/razmaka (to je efektivno "brisanje" ulaznih registara)
- Ako se pošalje **neispisivi** ASCII-znak, on se zanemaruje i ništa se ne događa.

HPC ARCHITECTURE

## Vremenski dijagram

F




HPC ARCHITECTURE

#### LCD u SSPARCSS-u

己

- U simulatoru je implementiran LCD
- LCD je spojen na vrata B od sklopa GPIO\_1







- Na vrata B jedinice GPIO spojen je LCD.
- Na LCD-u treba prikazati tekst "ARM". Za slanje pojedinih znakova treba koristiti potprogram LCDWR.
- Napisati potprogram LCDWR koji šalje znak na LCD. Parametri potprograma su ASCII-kôd znaka (prenosi se registrom R0) i adresa podatkovnog registra od onih vrata GPIO-a na koja je spojen LCD (prenosi se registrom R1).

```
民
                                                               HPC ARCHITECTURE
     ORG 0
MAIN MOV SP, #0x10000
                         ; stog
     MOV R1, #0×100
                         ; R1=100 jer je tu zapisana adresa GPIO-a
     LDR R1, [R1]
                         ; u R1 se učitava bazna adresa GPIO-a
     ADD R1,R1,#4
                         ; u R1 je adresa PB DR (jer ju koristi LCDWR)
PRIKAZ
     MOV RO, \#0\times0D
                         ; slanje znaka 0xD => briše se ulazni registar
     BL LCDWR
     MOV RO, #0×41
                           ; slanje znaka 'A'
     BL LCDWR
                           ; slanje znaka 'R'
     MOV RO, #0×52
     BL LCDWR
                           ; slanje znaka 'M'
     MOV RO, #0x4D
     BL LCDWR
     MOV RO, \#0\times0A
                         ; slanje znaka 0xA => ispis znakova na zaslon
     BL LCDWR
     SWT 0x123456
     ORG 0x100
                         : adresa GPIO-a
     DW
         0xFFFF0F00
```





```
ARCHITECTURE AND APPLICATION RESEARCH CENTER
```


```
LCDWR STMFD R13!, {R0}
     AND RO, RO, #0x7F ; postavi bit 7 u nulu (za svaki slučaj, jer
                         ; u R0 je tu mogla biti 1) i pošalji znak
     STRB RO, [R1]
                         ; postavi bit 7 u jedan (podigni impuls)
     ORR RO, RO, #0×80
     STRB R0, [R1]
     AND R0, R0, #0x7F ; postavi bit 7 u nulu (spusti impuls)
     STRB R0, [R1]
     LDMFD R13!, {R0}
                                                    ASCII znak
     MOV PC, LR ; povratak
```

Zadatak: Napišite potprogram PRNSTR koji na LCD ispisuje string terminiran sa \0. Adresa stringa prenosi se registrom R0, a adresa podatkovnog registra od GPIO-a prenosi se registrom R1. PRNSTR mora koristiti LCDWR za slanje pojedinih znakova. Ispisuje se najviše 8 znakova, a ako je string dulji, višak znakova se zanemaruje. Modificirajte glavni program tako da koristi PRNSTR.

# Uvjetni prijenos pomoću GPIO-a

Uvjetni prijenos s temperaturnog uređaja, pisača i raznih hipotetskih uređaja

- Prije prijenosa se uvijek provjerava je li vanjska jedinica spremna
- Prednost: nema gubitka/uvišestručenja podataka
- Nedostatak: dugotrajna čekanja na spremnost




# Temperaturni uređaj

Korištenje temperaturnog uređaja spojenog na GPIO Uvjetni prijenos podataka sa temperaturnog uređaja

#### Temperaturni uređaj




- Temperaturni uređaj je hipotetski uređaj koji mjeri i na izlazu daje temperaturu u digitalnom obliku (digitalni termometar)
- Temperaturni uređaj sadrži temperaturni senzor i AD pretvornik i omogućava očitanje trenutačne temperature u formatu 6-bitnog NBC-a (od 0 do 63 °C)
- Temperaturni uređaj ima jednostavno sučelje od 8 bita (6-podatak, 2-rukovanje):
  - 6 izlaznih priključaka TEMP s kojih se može pročitati temperatura
  - 1 izlazni priključak RDY (aktivan visoko) kojim temperaturni uređaj javlja da je postavio valjanu temperaturu na TEMP
  - 1 ulazni priključak ACK (aktivan visoko) pomoću kojega se temperaturnom uređaju javlja da je temperatura pročitana. Nakon toga temperaturni uređaj deaktivira RDY i ponovno pokreće mjerenje temperature
- Dok traje mjerenje (npr. desetak mikrosekundi), na TEMP se ne nalazi ispravan podatak i ne smije ga se čitati



- Temperaturni uređaj spajanje na GPIO
  - Priključci temperaturnog uređaja se na GPIO mogu spojiti bilo kako, ali uobičajeno ćemo ih spajati na port A:
    - XPA0-XPA5 (ulazni) spojeni na TEMP
    - XPA6 (ulazni) spojen na RDY

ER


- XPA7 (izlazni) spojen na ACK
- Uočite: smjerovi međusobno spojenih priključaka na temperaturnom uređaju i na GPIO-u su obratni



HPC ARCHITECTURE

#### Temperaturni uređaj - vremenski dijagram

民




HPC ARCHITECTURE

## Temperaturni uređaj u SSPARCSS-u

巴

- Temperaturni uređaj je implementiran u simulatoru
- Temperaturni uređaj je spojen na vrata A od sklopa GPIO\_1



#### AR1R

- GPIO uvjetni prijenos primjer
  - ARCHITECTURE
- GPIO je na adresi FFFF0F00. Temperaturni uređaj spojen je na vrata A a LCD na vrata B jedinice GPIO (kao u simulatoru).
- Napisati program koji očitava 20 temperatura i kao bajtove ih sprema u memoriju od adrese TEMP te ispisuje na LCD-u.
- Komentar rješenja:
  - Budući da temperaturni uređaj ima stanje spremnosti, onda moramo programski ispitati spremnost preko GPIO-a. Prema zadanom načinu komunikacije moramo programski ostvariti rukovanje pomoću linija RDY i ACK.

```
GPIO - uvjetni prijenos - primjer
```

```
ORG 0
MAIN MOV SP, #0x10000 ; stog
      MOV R5, #TEMP ; blok za spremanje temperatura
      MOV R2, #20
                          ; brojac ocitanja za petlju
INIT LDR R1, GPIO ; R1 = GPIO bazna adresa
      MOV R0, #0b10000000 ; smjer vrata A, bit 7 je
      STR RO, [R1, #0x8] ; izlazni, ostali su ulazni
LOOP ; citaj sa vrata A, ispiši na LCD i spremaj temperaturu 20 puta
CEKAJ ; cekaj spremnost temperaturnog uredaja na bitu 6
      LDR R0, [R1, #0]
      ANDS RO, RO, #0b01000000
      BEQ CEKAJ
CITAJ LDR R0, [R1, #0] ; citaj temperaturu
      AND R0, R0, #0b00111111 ; izdvoji samo bitove 0-5
SPREMI STRB R0, [R5], #1
                              ; spremi temperaturu u blok
                               ; ispis temperature na LCD
      BL LCD
```

FR

MOV PC, LR

```
IMPULS ; kratki impuls na bitu 7 – potvrda da je podatak pročitan
                                  ; digni bit 7 u jedan
           RO, RO, #0b10000000
       ORR
       STR R0, [R1, #0]
       BIC R0, R0, #0b10000000 ; vrati bit 7 u nulu
       STR R0, [R1, #0]
       SUBS R2, R2, #1
                                  ; smanji brojac i vrti petlju
       BNE LOOP
KRAJ
     SWI 0x123456
LCD
      STMFD R13!, {LR}
      MOV R3,R0
                          ; prebaci u dvije dekadske znameke
                          ; dijeljenje s 10 ulaz u R3, rez u R4, ostatak u R3
       BL DIV10
      MOV R0, #0x0D
                          ; slanje znaka 0xD => briše se ulazni registar
       BL LCDWR
      ADD R0,R4,#48
       BL LCDWR
                          ; pošalji znamenku desetice
      ADD R0,R3,#48
       BL LCDWR
                          ; pošalji znamenku jedinice
                          ; slanje znaka 0xA => ispis znakova na zaslon
      MOV RO, \#0\times0A
       BL LCDWR
       LDMFD R13!, {LR}
```

```
F
                          ; dijeljenje s 10 ulaz u R3, rez u R4, ostatak u R3
DIV10 MOV R4,#0
L1
     CMP R3, #10
     MOVLO PC, LR
      SUB R3, R3, #10
     ADD R4,R4,#1
     B L1
LCDWR STMFD R13!, {R0} ; slanje znaka na LCD
     AND R0, R0, #0x7F ; postavi bit 7 u nulu (za svaki slucaj, jer
                         ; u R0 je tu mogla biti 1) i pošalji znak
     STRB R0, [R1,#4]
     ORR RO, RO, #0x80
                         ; postavi bit 7 u jedan (podigni impuls)
      STRB R0, [R1,#4]
     AND R0, R0, #0x7F
                        ; postavi bit 7 u nulu (spusti impuls)
      STRB R0, [R1,#4]
      LDMFD R13!, {R0}
     MOV PC, LR
                        ; povratak
     DW 0xFFFF0F00
                                  ; adresa GPIO-a
GPI0
ORG 0x300
```

; blok za pohranu 20 temperatura

TEMP

DS 20

# Pisač


Korištenje pisača spojenog na GPIO Uvjetni prijenos podataka na pisač

#### Pisač






- Hipotetski pisač je uređaj koji prima i ispisuje ASCII-znakove
- Pisač nije implementiran u SSPARCSS-u
- Prije slanja svakog znaka treba provjeriti spremnost pisača jer dok traje jedan ispis nije moguće primanje drugog znaka
- Sučelje pisača ima 9 bitova (7 za podatke + 2 za rukovanje):
  - 7 ulaznih priključaka DATA preko kojih se šalje ASCII-znak na ispis
  - 1 ulazni priključak SEND preko kojih se pisaču javlja da je na DATA prisutan ASCII-znak (aktivan visoko)
  - 1 izlazni priključak BUSY preko kojeg pisač javlja da ispisuje znak i da ne može primati nove znakove (aktivan visoko)



#### Pisač - spajanje na GPIO

ER


- Priključci pisača se na GPIO mogu spojiti bilo kako, ali uobičajeno ćemo ih spajati ovako:
  - DATA priključci spojeni su na port A:
    - XPA0-XPA6 (izlazni)
  - Kontrolni priključci spojeni na port B:
    - SEND na XPB0 (izlazni)
    - BUSY na XPB1 (ulazni)
- Uočite: smjerovi međusobno spojenih priključaka na pisaču i na GPIO-u su obratni





巴

- Uvjetni prijenos ostvaruje se tako da se prije slanja svakog znaka ispituje spremnost pisača za primanje znaka. To je ekvivalentno kao da je GPIO spreman za primitak znaka od ARM-a.
- Spremnost se prepoznaje kada je signal BUSY u niskoj razini (neaktivan).
- Zatim treba postaviti ASCII-znak na DATA, i nakon toga pozitivni impuls na SEND
- Pisač na rastući brid od SEND prima znak, podiže BUSY i započinje s ispisom znaka. Nakon ispisa, pisač spušta BUSY.



巴

Na GPIO (adresa FFFF0100) je spojen pisač na uobičajeni način:

- na izlaze XPA[6:0] spojene su linije DATA za prijenos ASCII znaka na pisač
- na izlaz XPB[0] spojen je signal SEND (aktivan visoko)
- na ulaz XPB[1] spojen je signal BUSY (aktivan visoko)

Treba napisati potprogram PRINT koji ispisuje string (terminiran NUL-znakom, koji se ne ispisuje). Adresa stringa prenosi se preko registra R0.

Glavni program treba pomoću potprograma PRINT ispisati tekst "ARM".

#### Prijedlog rješenja:

Glavni program treba napraviti samo dvije stvari:

- Prvo treba inicijalizirati smjerove priključaka na GPIO-u
- Zatim treba pozvati potprogram PRINT

Adresa od GPIO nije zadana pa proizvoljno odabiremo adresu izvan memorijskog opsega FFFF0100.

Potprogram PRINT će u petlji čitati znak po znak iz stringa i slati znakove na GPIO. Budući da je GPIO bezuvjetna jedinica (nema bistabil stanja!), a pisač uređaj koji ima stanje spremnosti, onda moramo programski ispitati spremnost pisača preko GPIO-a. Prema zadanom načinu komunikacije pisača moramo programski ostvariti rukovanje pomoću linija SEND i BUSY.

```
HPC ARCHITECTURE
巴
      ORG 0
MAIN
     MOV
           SP, #0x10000
                           ; inicijalizacija GPIO-a
INIT
     LDR RO, GPIO
      MOV R1, #0×7F
                           ; smjer XPA[6:0] je izlazni
                           ; osim nekorištenog bita 7 koji je ulazni
           R1, [R0,#8]
      STR
           R1, #0b11111110 ; XPB[0] je izlazni, a XPB[1] ulazni
      MOV
           R1, [R0,#0xC]; nekorišteni bitovi 2-7 su ulazni
      STR
SALJI MOV
          RO, #STR
                           ; slanje stringa
           PRINT
      \mathsf{BL}
           0x123456
      SWI
GPIO
      DW
           0xFFFF0100
STR
     DSTR "ARM"
```

```
民
                                                          HPC ARCHITECTURE
PRINT STMFD SP!, {R0-R3}
                                    ; postindeksiranje mijenja R0
            R1, GPIO
      LDR
      LDRB R3, [R0], #1
LOOP
                                    ; dohvati znak iz stringa
      CMP R3, #0
                                    ; NUL znak se ne ispisuje, nego
      BEQ
          VAN
                                    ; završava s petljom
    LDR R2, [R1,#4]
WAIT
                                    ; čekanje spremnosti prije
      ANDS R2, R2, #0b00000010
                                    ; slanja znaka:
      BNE WAIT
                                    : BUSY mora biti 0
                                    ; slanje znaka na port A
      STR R3, [R1,#0]
      MOV R2, #1
                                    ; impuls na SEND
      STR R2, [R1,#4]
      MOV R2, #0
      STR R2, [R1,#4]
                                    ; ponovi za sljedeći znak
      В
           LOOP
VAN
      LDMFD SP!, {R0-R3}
      MOV PC. LR
```

# Posluživanje više uvjetnih vanjskih jedinica


Posluživanje zavisnih jedinica Posluživanje nezavisnih jedinica

#### Posluživanje više zavisnih uvjetnih jedinica

 U radu sa zavisnim jedinicama bitan je redoslijed njihovog posluživanja

巴

- Ako su jedinice zavisne, onda za svaku moramo čekati da postane spremna
- Na primjer, na slici je slučaj gdje se podatak primljen od VJ1 prenosi na VJ2



Temperaturni uređaj spojen je na vrata A jedinice GPIO 1, a pisač je spojen na GPIO 2 kao u prethodnim zadatcima (DATA na vrata A, SEND na XPB0, a BUSY na XPB1).

GPIO - uvjetni prijenos - primjer


Napisati program koji očitava temperaturu, pretvara njen iznos u dekadski broj zapisan kao string i ispisuje temperaturu na pisaču. To se ponavlja 10 puta.


Za pretvorbu temperature u string treba koristiti potprogram PRETVORI koji preko R0 prima temperaturu, a string zapisuje od memorijske lokacije 0x100. Pretpostavimo da potprogram PRETVORI već postoji i da ga ne moramo pisati.

HE ARCHITECTURE

#### Shema sustava iz zadatka

己





```
民
      ORG 0
MAIN MOV SP, \#0 \times 10000
      ; inicijalizacija jedinice GPIO_1 (za temperaturni uređaj)
      LDR R1, GPIO 1
      MOV RO, #0×80
      STR R0, [R1,#8]; XPA[6:0] ulazno, XPA[7] izlazno
      ; inicijalizacija jedinice GPIO 2 (za pisač)
      LDR R2, GPIO 2
      MOV RO, \#0\times7F
          R0, [R2,#8] ; XPA[6:0] izlazno, nekorišteni bit ulazni
      STR
      MOV RO, #0b11111110
           RO, [R2,#12]; XPB[0] izlazno, XPB[1] ulazno, ostalo ulazno
      STR
```

(nastavak na sljedećem slajdu)

```
HPC ARCHITECTURE
己
(nastavak s prethodnog slajda)
           R10, #10 ; brojač petlje
      MOV
L00P
       ; čekaj spremnost temperaturnog uređaja pa čitaj temperaturu
             CEKAJ CITAJ
       BL
       BL
             PRETVORI
                           ; pretvori temperaturu iz RO u
                           ; string zapisan na adresi 0x100
       ; šalji string na pisač sa čekanjima za svaki znak
             CEKAJ SALJI
       BL
       SUBS
            R10, R10, #1
       BNE
            LOOP
       SWI
           0x123456
                         ; proizvoljno odabrane adrese GPIO-va
GPIO 1 DW
           0xFFFF0100
GPIO 2 DW
            0xFFFF0200
       ORG
           0x100
                         ; mjesto za spremanje stringa
       DS
            32
```

HPC ARCHITECTURE

#### GPIO - uvjetni prijenos - primjer

民

```
CEKAJ CITAJ ; potprogram čeka spremnost temperaturnog uređaja pa
            ; čita temperaturu i vraća je preko R0. R1 je adresa GPIO-a
            ; kontekst se ne sprema jer se mijenja samo R0
CEKAJ T ; čekaj spremnost temperaturnog uređaja na bitu 6
        LDR R0, [R1, #0]
        TST R0, #0b01000000
        BEQ CEKAJ T
CITAJ_T ; čitaj temperaturu (samo bitove 0-5)
        LDR R0, [R1, #0]
        AND RO, RO, #0b00111111
ACK T ; kratki impuls na bitu 7
       ORR RO, RO, #0b10000000
                                  ; digni bit 7 u jedan
        STR R0, [R1, #0]
        BIC R0, R0, #0b10000000 ; vrati bit 7 u nulu
        STR R0, [R1, #0]
       MOV PC, LR
```

```
己
CEKAJ SALJI ; potprogram ispisuje string: za svaki znak čeka spremnost pisača
           ; i nakon toga mu šalje jedan znak dok ne dođe do NUL-znaka.
           ; R2 je adresa GPIO-a, 0x100 je adresa stringa
        STMFD SP!, {R0, R1, R5}; spremi kontekst
        MOV R5. #0×100
                               ; adresa stringa
LOOP P
             R0, [R5], #1
        LDRB
                                 ; dohvati znak iz stringa
        CMP
             RO, #0
                                 ; usporedi znak sa NUL
        BEQ
              VAN
                                 ; ako je NUL => return
             R1, [R2, #4]
CEKAJ P
        LDR
                                 ; ispituj i čekaj BUSY prije slanja znaka
        TST
             R1, #0b00000010
        BNE
              CEKAJ P
SALJI P STR
              RO, [R2, #0]
                                 ; slanje znaka na port A
        MOV
             R1, #1
                                  ; impuls na SEND na XPB0
SEND P
             R1, [R2, #4]
        STR
              R1, #0
        MOV
              R1, [R2, #4]
        STR
              LOOP P
        В
                                 ; ponovi za sljedeći znak
        LDMFD SP!, {R0, R1, R5}; obnovi kontekst
VAN
        MOV
              PC, LR
```

 U radu s nezavisnim vanjskim jedinicama jedna ne ovisi o drugoj, tj. nije bitan redoslijed njihovog posluživanja

Posluživanje više nezavisnih uvjetnih jedinica

- Ako su jedinice nezavisne, onda koristimo postupak prozivanja (polling)\*
- Postupak prozivanja
  - Kružno se ispituje spremnost svih nezavisnih jedinica, ali bez čekanja na pojedinu od njih
  - Kada je neka jedinica spremna, onda je poslužimo i nastavimo\*\* s kružnim ispitivanjem od sljedeće jedinice

<sup>\*</sup> I čekanje je zapravo polling, ali s jednom jedinicom


<sup>\*\*</sup> Ne bi bilo dobro vratiti se s ispitivanjem na prvu jedinicu zbog mogućnosti "izgladnjivanja" (starvation) zadnjih jedinica u lancu ispitivanja

# Posluživanje više nezavisnih uvjetnih jedinica

 Prozivanje umanjuje nedostatak uvjetnog prijenosa:

ER

- Nema čekanja na spremnost pojedine jedinice pa ona ne blokira ispitivanje ostalih
- Veća je vjerojatnost da će jedna od nekoliko jedinica postati spremna




GPIO je na adresi FFFF1000. Temperaturni uređaj TA spojen je na vrata A, a temperaturni uređaj TB spojen je na vrata B od GPIO-a.

GPIO - uvjetni prijenos - primjer

Napisati program koji očitava temperature sa TA i TB i sprema ih u memoriju od adrese 0x1000. Nakon što se spremi ukupno 200 temperatura, treba zaustaviti procesor.

#### Shema sustava iz primjera

己



```
ORG 0
     MOV SP, #0x10000
                            ; stog
INIT LDR R1, GPIO
                            ; R1 = GPIO bazna adresa
     ; inicijalizacija GPIO
     MOV R0, #0b10000000 ; smjer vrata A, bit 7 je
     STR R0, [R1, #0x8]
                            ; izlazni, ostali su ulazni
     MOV R0, #0b01111111
                            ; smjer vrata B, bit 7 je
     STR R0, [R1, #0xC]
                            ; izlazni, ostali su ulazni
     MOV R4, #0×1000
                            : adresa bloka
     MOV R2, #200
                            ; brojač očitanja za petlju
```

```
; petlja prozivanja
TEST_A LDR R0, [R1, #0]
                             ; ispitaj spremnost od TA
       TST R0, #0b01000000
       BNE POSLUZI TA
                             ; posluži TA ako je spremna
TEST_B LDR R0, [R1, #4]
                             ; ispitaj spremnost od TB
       TST R0, #0b01000000
                             ; posluži TB ako je spremna
       BNE POSLUZI TB
       R
            TEST A
KRAJ
      SWI
            0x123456
GPIO
       DW
            0xFFFF1000
                             ; blok za pohranu temperatura
       ORG
           0 \times 1000
       DS
            200
```

```
; posluživanje TA (R1=adresa GPIO-a, R4=adresa podatka,
; R2=brojač podataka)
POSLUZI_TA; čitaj temperaturu (samo bitove 0-5)
          LDR R0, [R1, #0]
          AND RO, RO, #0b00111111
SPREMI_TA STRB R0, [R4], #1
                                    ; spremi temperaturu u blok
IMPULS_TA ORR RO, RO, #0b10000000 ; digni bit 7 u jedan
          STR R0, [R1, #0]
          BIC R0, R0, #0b10000000 ; vrati bit 7 u nulu
          STR R0, [R1, #0]
                                    ; smanji i provjeri brojač
          SUBS R2, R2, #1
          BEQ
              KRAJ
                                    ; ispitaj sljedeću jedinicu
          В
               TEST B
```

POSLUZI\_TB ... ; građen analogno kao POSLUZI\_TA



Na vrata A i B jedinice GPIO\_1 spojeni su hipotetski uređaji U1 i U2 koji šalju 6-bitne podatke jedinici GPIO\_1 i koriste rukovanje isto kao temperaturni uređaji (imaju isti raspored bitova).

Na vrata A i B jedinice GPIO\_2 spojen je hipotetski uređaj U3 koji prima 6-bitne podatke preko nižih bitova od vrata A, a na vratima B ima dvije linije za rukovanje SEND i BUSY kao na pisaču (jedina razlika je što pisač prima 7-bitni podatak, a U3 prima 6-bitni podatak).

Treba napisati program koji kontinuirano prima podatke sa U1 i U2 te primljene podatke prenosi na U3 i to redom njihovog dolaska.

Kad se sa U1 ili U2 primi podatak 63, onda treba zaustaviti program.


#### Komentar rješenja:


Sva tri uređaja posluživat ćemo uvjetno jer imaju rukovanje.

Prema zadanom redoslijedu prijenosa podatka zaključujemo da moramo:

- 1. prvo prozivati U1 i U2, ali ne beskonačno, nego dok s jedne od njih ne primimo podatak
- 2. zatim čekamo spremnost od U3 pa joj šaljemo podatak
- 3. nakon toga vraćamo se na korak 1 na prozivanje

Dakle, ovo je kombinacija dva nezavisna uređaja U1 i U2, ali između U3 i U1/U2 postoji zavisnost.





```
F
     MOV SP, #0×10000
                            ; stog
INIT LDR R1, GPIO_1
                            ; R1 = bazna adresa GPIO_1
     LDR R2, GPIO_2
                            ; R2 = bazna adresa GPIO_2
     ; inicijalizacija GPIO_1
     MOV RO, #0b10000000
                           ; smjer vrata A, bit 7 je
     STR R0, [R1, #0x8]
                           ; izlazni, ostali su ulazni
     MOV R0, #0b01111111
                           ; smjer vrata B, bit 7 je
     STR R0, [R1, #0xC]
                           ; izlazni, ostali su ulazni
     ; inicijalizacija GPIO_2
     MOV RO, #0x3F
                         ; smjer XPA[5:0] je izlazni
     STR R0, [R2,#8]; nekorišteni bitovi 6-7 su ulazni
     MOV RO, #0b11111110 ; XPB[0] je izlazni, a XPB[1] ulazni
     STR R0, [R2,#0xC]; nekorišteni bitovi 2-7 su ulazni
```

```
己
```

```
POOL ; petlja prozivanja
TEST_U1 LDR R0, [R1, #0]
                                ; ispitaj spremnost od U1
        TST R0, #0b01000000
             POSLUZI U1
                                ; posluži U1 ako je spremna
        BNE
                                ; ispitaj spremnost od U2
TEST U2 LDR R0, [R1, #4]
        TST R0, #0b01000000
             POSLUZI U2
                                ; posluži U2 ako je spremna
        BNE
        В
             P<sub>0</sub>0L
U3
        В
             CEKAJ_POSLUZI_U3
        В
             P<sub>0</sub>0L
```

KRAJ SWI 0x123456

GPIO\_1 DW 0xFFFF1000 GPIO\_2 DW 0xFFFF2000

```
ER
POSLUZI_U1 ; odsječak koji poslužuje prethodno ispitani uređaj U1
           ; program se zaustavlja ako se primi znak 63
           ; skače se na posluživanje U3 ako znak nije 63
          LDR R3, [R1, #0] ; čitaj podatak
               RO, R3, #0b00111111
          AND
IMPULS_U1 ORR R3, R3, #0b10000000 ; digni bit 7 u jedan
          STR R3, [R1, #0]
          BIC R3, R3, #0b10000000 ; vrati bit 7 u nulu
          STR R3, [R1, #0]
          CMP R3, #63
                                    ; provjera kraja programa
          BEQ
               KRAJ
          В
               U3
                                    ; pošalji podatak na U3
```

POSLUZI\_U2 ... ; građen analogno kao POSLUZI\_TA

#### HPC ARCHITECTURE

民

```
CEKAJ POSLUZI U3 ; odsječak koji čeka spremnost od U3
```

Zavisne i nezavisne jedinice - primjer

; pa je onda poslužuje i skače natrag na prozivanje

```
LDR R3, [R2,#4]
WAIT
     ANDS R3, R3, #0b00000010
     BNE
          WAIT
```

; čekanje spremnosti prije

; slanja znaka: ; BUSY mora biti 0

```
STR R0, [R2,#0]
```

; slanje znaka na port A

```
R3, #1
MOV
```

; impuls na SEND

R3, [R2,#4] STR

MOV R3, #0

STR R3, [R2,#4]

P<sub>0</sub>0L В

; skok u petlju prozivanja

# Razni primjeri za samostalno proučavanje

Kombinirani načini prijenosa: bezuvjetni, uvjetni sa zavisnim i nezavisnim jedinicama GPIO je na adresi FFFF1000. Temperaturni uređaj spojen je na vrata B. Na bitove 0-2 od vrata A spojene su tipke SAVE, RESET i STOP koje daju kratki pozitivni impuls kad su pritisnute.

Bezuvjetni i uvjetni prijenos - primjer

Napisati program koji očitava temperaturu svaki puta kad se pritisne tipka SAVE. Očitane temperature se kao bajtovi spremaju u memoriju od adrese 0x1000.

Kad se pritisne RESET, onda treba ponovno započeti sa spremanjem od adrese 0x1000.

Kad se pritisne STOP, treba zaustaviti procesor.

Zanemarite mogućnost prepunjenja memorije, kao i mogućnost istodobnog pritiskanja više tipaka.

```
ORG 0
INIT LDR R1, GPIO
                            ; R1 = GPIO bazna adresa
     ; inicijalizacija GPIO
    MOV RO, #0
                           ; smjer vrata A,
                           ; bitovi 0-2 su ulazni (tipke)
     STR R0, [R1, #0x8]
    MOV RO, #0b01111111
                           ; smjer vrata B, bit 7 je
                           ; izlazni, ostali su ulazni
    STR R0, [R1, #0xC]
     ; početna adresa za spremanje temperatura
    MOV R4, #0×1000
```

己

```
LOOP ; glavna petlja za ispitivanje tipaka (bezuvjetno)
     LDR R2, [R1, #0] ; čitaj stanje tipki
      ; ispitivanje tipki, redom: SAVE, RESET, STOP
     MOVS R2, R2, LSR #1 ; bit 0 pomakni u C i ispitaj
     BCS SAVE
     MOVS R2, R2, LSR #1 ; bit 1 pomakni u C i ispitaj
     BCS RESET
     MOVS R2, R2, LSR #1 ; bit 2 pomakni u C i ispitaj
     BCS STOP
     ; nijedna tipka nije pritisnuta => čekaj
     B
          LOOP.
```

```
Bezuvjetni i uvjetni prijenos - primjer
```

```
SAVE ; pritisnuta je tipka SAVE
      ; => učitaj temperaturu i spremi je u blok
CEKAJ; čekaj spremnost temperaturnog uređaja na bitu 6
      LDR R2, [R1, #4]
      ANDS R2, R2, #0b01000000
      BEO CEKAJ
CITAJ; čitaj temperaturu (samo bitove 0-5)
      LDR R2, [R1, #4]
      AND R2, R2, #0b00111111
      STRB R2, [R4], #1
                                 ; spremi temperaturu u blok
IMPULS ; kratki impuls na bitu 7
      ORR R2, R2, #0b10000000
                                 ; digni bit 7 u jedan
      STR R2, [R1, #4]
      BIC R2, R2, #0b10000000 ; vrati bit 7 u nulu
      STR R2, [R1, #4]
     ; povratak u petlju za čekanje tipki
          LOOP
```

己

```
己
```

```
ARCHITECTURE
AND APPLICATION RESEARCH CENTER
```

```
RESET ; pritisnuta je tipka RESET
          => "resetiraj" blok za pohranu temperatura
      MOV R4, #0×1000
          LOOP
      R
STOP ; pritisnuta je tipka STOP => zaustavi procesor
      SWT 0x123456
                         ; bazna adresa jedinice GPIO
GPIO DW 0xFFFF1000
     ORG
        0x1000
     DS
                        ; prostor za pohranu temperatura
          5000
```

## Bezuvjetni i uvjetni prijenos - primjer





Napomena: Nakon što je tipka pritisnuta moglo bi se čekati na otpuštanje tipke, ali to nije napravljeno budući da je impuls kratkotrajan.

Zadatak: Preuredite rješenje ako tipka daje stanje 1 dok god je pritisnuta i treba čekati na otpuštanje tipke da bi se napravila zadana akcija. Što treba promijeniti ako se želi čekati otpuštanje tipke, ali tako da se akcija napravi odmah čim se tipka pritisne?

Zadatak: Promijenite zadatak tako da se smije pritisnuti više tipki odjednom i to tako da tipka STOP ima prioritet nad RESET, a RESET ima prioritet nad SAVE.

### Prozivanje i bezuvjetni prijenos - primjer





GPIO 1 je na adresi FFFF1000. Temperaturni uređaji TA i TB spojeni su na vrata A odnosno B. GPIO 2 je na adresi FFFF2000 i na vratima A ima spojen LCD.

Napisati program koji očitava temperature sa vrata A i B i svaki puta kad se očita nova temperatura, ona se usporedi sa zadnjom temperaturom sa drugih vrata. Ako je veća temperatura na vratima A, onda na LCD-u treba ispisati slovo "A". Ako je veća temperatura na vratima B, onda na LCD-u treba ispisati slovo "B". Ako su obje temperature jednake, onda treba ispisati "=".

Ova zadaća odvija se beskonačno.

Komentar rješenja: TA i TB su neovisni pa treba koristiti prozivanje. Za posluživanje TA i TB ćemo upotrijebiti potprogram. Početno ćemo uzeti temperaturu 20 za oba očitanja. Za prikaz na LCD koristit ćemo već objašnjenu funkciju LCDWR.

```
民
```

```
MOV SP, #0×10000
                           ; stog
INIT LDR R1, GPIO_1
                          ; R1 = bazna adresa GPIO_1
     LDR R2, GPIO_2
                            ; R2 = bazna adresa GPIO_2
     ; inicijalizacija GPIO 1
     MOV R0, #0b10000000 ; smjer vrata A, bit 7 je
     STR R0, [R1, #0x8] ; izlazni, ostali su ulazni
     MOV R0, #0b01111111 ; smjer vrata B, bit 7 je
     STR R0, [R1, #0xC] ; izlazni, ostali su ulazni
     ; inicijalizacija GPIO_2
     MOV R0, #0b11111111 ; smjer vrata A,
     STR R0, [R2, #0x8]; svi bitovi su izlazni
```

```
; petlja prozivanja
```

```
TEST_A MOV RO, #0
       LDR R2, [R1, R0, LSL #2] ; ispitaj spremnost od TA
       TST R2, #0b01000000
       BLNE POSLUZI
                                  ; posluži TA ako je spremna
TEST B MOV RO, #1
       LDR R2, [R1, R0, LSL #2]; ispitaj spremnost od TB
       TST R2, #0b01000000
       BLNE POSLUZI
                                  ; posluži TB ako je spremna
                                  ; prozivaj beskonačno
       В
           TEST A
```

```
GPIO_1 DW 0xFFFF1000
GPIO_2 DW 0xFFFF2000
```

LAST DB 20, 20 ; zadnje temperature sa TA i TB

### Prozivanje i bezuvjetni prijenos - primjer

```
; posluživanje temperaturnog uređaja
; RO=parametar koji zadaje da li poslužujemo TA (0) ili TB (1)
; R1= parametar koji zadaje adresu GPIO-a
          STMFD SP!, {R2, R4, LR}
POSLUZI
          LDR R2, [R1, R0, LSL #2]
          AND RO, RO, #0b00111111
SPREMI
          MOV R4, #LAST
          STRB R0, [R4, R0]
                                 ; spremi temperaturu
IMPULS_TA ORR R0, R0, #0b10000000 ; digni bit 7 u jedan
          STR R0, [R1, R0, LSL #2]
          BIC R0, R0, #0b10000000 ; vrati bit 7 u nulu
          STR R0, [R1, R0, LSL #2]
          BL PRIKAZ
          LDMFD SP!, {R2, R4, LR}
          MOV PC, LR
```

HPC ARCHITECTURE

## Prozivanje i bezuvjetni prijenos - primjer

```
; prikaz temperature na LCD-u
; LAST+0=fiksna lokacija s parametrom - zadnja temperatura TA
; LAST+1=fiksna lokacija s parametrom - zadnja temperatura TB
        STMFD SP!, {R0, R1, R4, LR}
PRIKAZ
        LDR R4, #LAST ; dohvat zadnjih temperatura
        LDRB R0, [R4, #0]
        LDRB R1, [R4, #1]
        CMP R0, R1; usporedba zadnjih temperatura
        MOVLO R0, #0x41 ; slovo A
        MOVHI R0, #0x42 ; slovo B
        MOVEQ R0, \#0x3D; znak =
        LDR R1, GPIO_2
                           ; adresa DR na kojem je spojen LCD
        BL
             LCDWR
        LDMFD SP!, {R0, R1, R4, LR}
        MOV PC, LR
```

Na vrata A i B jedinice GPIO 1 spojeni su hipotetski uređaji U1 i U2 koji šalju 6-bitne podatke jedinici GPIO 1 i koriste rukovanje isto kao temperaturni uređaji (imaju isti raspored bitova).

Zavisni uvjetni i bezuvjetni prijenos - primjer

Na vrata A i B jedinice GPIO\_2 spojeni su hipotetski uređaji B1 i B2 koji primaju 6-bitne podatke preko nižih bitova, a na najvišem bitu vrata je signal za sinkronizaciju kao kod LCD-a.

Treba napisati program koji prvo pročita početnu graničnu vrijednost sa U2, a zatim kontinuirano prima podatke sa U1 i šalje ih na B1 ako su manji od granične vrijednosti ili na B2 ako su veći ili jednaki graničnoj vrijednosti.

Svaki puta nakon što se pročita i prenese 10 podataka za U1, treba pročitati novu graničnu vrijednost sa U2. Ako se pročita granična vrijednost 0, onda treba zaustaviti program.


#### Komentar rješenja:

U1 i U2 posluživat ćemo kao uvjetne uređaje jer imaju rukovanje.

Budući da je zadan redoslijed čitanja podatka sa U1 i U2, onda nećemo koristiti prozivanje.

Zavisni uvjetni i bezuvjetni prijenos - primjer

B1 i B2 posluživat ćemo kao bezuvjetne uređaje jer kod njih nema provjere spremnosti uređaja.



# Zavisni uvjetni i bezuvjetni prijenos - primjer



### Komentar rješenja:

Kako bi skratili (relativno dugački) program, za posluživanje U1 i U2 koristit ćemo funkciju POSLU, a za B1 i B2 funkciju POSLB. Obje funkcije će preko R0 primati adresu vrata na kojima je odgovarajući uređaj.

Funkcija POSLU će preko R0 kao rezultat vraćati primljeni podatak.

Funkcija POSLB će preko R1 kao parametar primati podatak koji treba poslati na B1 ili B2.

```
MOV SP, #0x10000
                            ; stog
INIT LDR R1, GPIO_1
                             ; R1 = bazna adresa GPIO_1
                             ; R2 = bazna adresa GPIO_2
     LDR R2, GPIO 2
     ; inicijalizacija GPIO_1
     MOV R0, #0b1000000
                           ; smjer vrata A, bit 7 je
     STR R0, [R1, #0x8]
                            ; izlazni, ostali su ulazni
                           ; smjer vrata B, bit 7 je
     MOV R0, #0b01111111
                            ; izlazni, ostali su ulazni
     STR R0, [R1, #0xC]
     ; inicijalizacija GPIO_2
     MOV R0, #0b10111111
                            ; smjer vrata A, svi bitovi su
     STR R0, [R2, #0x8]
                            ; izlazni, osim nekorištenog 6
                            ; smjer vrata B, svi bitovi su
     MOV RO, #0b01000000
     STR R0, [R2, #0x8]
                            ; izlazni, osim nekorištenog 6
```

HEC ARCHITECTURE

# Zavisni uvjetni i bezuvjetni prijenos - primjer

```
; čitanje granične vrijednosti
LOOP
      ADD R0, R1, #4 ; u R0 stavi adresu od PB_DR of GPIO_1
      BI
           POSLU
                          ; čitaj sa GPIO 1
      STR RO, LIMIT
                          ; spremi graničnu vrijednost
           RO, #0
      CMP
                          ; provjera kraja programa kada je...
      BEQ
           KRAJ
                          ; granična vrijednost jednaka nuli
      BL
           POSLU1_10
                          ; posluži 10 puta uređaj U1 i B1/B2
      В
           L00P
                          ; kontinuirano poslužuj U1 + U2
KRAJ
      SWI
           0x123456
                          ; kraj programa
GPIO 1 DW
          0×FFFF1000
GPIO 2 DW 0xFFFF2000
ITMTT
      DB
                          ; granična vrijednost
```

巴

```
; funkcija koja 10 puta poslužuje uređaj U1 pa zatim B1 ili B2
; nema parametara ni povratne vrijednosti
POSL1 10 STMFD SP!, {R0-R2, R10, LR}
              R10, #10 ; brojač za 10 posluživanja
        MOV
        LDR R2, LIMIT
                              ; dohvati trenutnu graničnu vrijednost
L00P10
       LDR RO, GPIO 1
                              ; PA DR od GPIO 1
        BL POSLU
        MOV R1, R0
                              ; stavi novi podatak u R1
              R0, GPIO_2
        LDR
                              ; stavi adresu od PA DR GPIO 2 u RO
            R1, R2
                              ; usporedi podatak (R1) i granicu (R2)
ODABIR
        CMP
        ADDHS R0, R0, #4
                              ; adresa PB DR od GPIO 2 u RO
        BL
             POSL B
                              ; pošalji podatak na B1 ili B2
              R10, R10, #1
        SUBS
        BNE
              L00P10
        LDMFD SP!, {R0-R2, R10, LR}
              PC, LR
        MOV
```

Zavisni uvjetni i bezuvjetni prijenos - primjer

```
Zavisni uvjetni i bezuvjetni prijenos - primjer
                                                  HEC ARCHITECTURE
```

```
; funkcija za posluživanje uređaja U1 ili U2
; RO je parametar: adresa DR-a na kojemu je uređaj U1/U2
; RO je povratna vrijednost: podatak pročitan sa U1/U2
POSL_U STMFD SP!, {R2}
      LDR R2, [R0]
                                  ; čekaj spremnost uređaja U1/U2
CEKAJ
       TST R2, #0b01000000
       BEQ CEKAJ
       LDR R2, [R0]
                                  ; čitaj podatak s uređaja U1/U2
CITAJ
       AND
            R2, R2, #0b00111111
IMPULS
       ORR R2, R2, #0b100000000 ; digni bit 7 u jedan
       STR R2, [R0]
       BIC R2, R2, #0b10000000 ; vrati bit 7 u nulu
       STR R2, [R0]
       MOV RO, R2
       LDMFD SP!, {R2}
```

PC, LR

MOV

HEC ARCHITECTURE

```
; funkcija za posluživanje uređaja B1 ili B2 (slična LCDWR-u)
; RO je parametar: adresa DR-a na kojemu je uređaj B1/B2
; R1 je parametar: podatak koji treba upisati na B1/B2
POSL B STMFD SP!, {R1}
                          ; zapravo nepotrebno*
      STR R1, [R0]
                           ; pošalji podatak, bit 7 je sigurno 0
                           ; postavi bit 7 u jedan (podigni impuls)
      ORR
            R1, R1, #0x80
            R1, [R0]
      STR
      BIC R1, R1, #0x80 ; postavi bit 7 u nulu (spusti impuls)
      STR R1, [R0]
      LDMFD SP!, {R1}
            PC, LR
                           ; povratak
      MOV
```

<sup>\*</sup> iako se R1 mijenja, uvijek se vrati u početno stanje