



Microcontrôleurs et cartes programmables

Term S

Petit projet 1 : réalisation d'un thermomètre numérique



Réaliser un programme permettant de lire la tension Uctn aux bornes d'un capteur de température et d'afficher la valeur de la température en Kelvins et en degrés Celsius.

Compléter ce programme afin


- qu'une DEL verte reste allumée tant que la température est strictement inférieure à 21°C;
- qu'une **DEL rouge clignote** si la température devient **supérieure ou égale à 21°C**;
- que la DEL rouge reste allumée si la température devient strictement supérieure à 22.5°C

Explications



Vous disposez d'un capteur de température résistif appelé CTN. La résistance de ce capteur varie en fonction de la température. On appellera Rctn la valeur de la résistance de ce capteur.

A l'aide d'un petit montage (réalisé par votre enseignant....seulement si vous êtes gentil!) composé de la CTN, d'une résistance R1 = 4700 Ω et de l'alimentation E=3.3 V fournie par le microcontrôleur, on transforme la variation de la résistance Rctn en variation de tension. On notera Uctn la tension lue aux bornes de la CTN.



La relation entre Uctn et Rctn est :

$$R_{ctn} = \frac{U_{ctn} \times R_1}{(E - U_{ctn})}$$

Le constructeur du capteur fournit une équation d'étalonnage permettant de trouver la valeur de la température en Kelvin(Tk) à partir de la valeur de la résistance du capteur.

$$Tk = \frac{1}{\left(\left(\frac{1}{3977} \right) * \ln \left(\frac{R_{CTN}}{10000} \right) + \left(\frac{1}{298} \right) \right)}$$

Pour trouver la valeur de la température, il faut donc lire la tension **Uctn** aux bornes du capteur à l'aide du microcontrôleur, puis calculer la valeur de la résistance Rctn, puis déterminer et afficher la valeur de la température.

Petit projet 2 : pilotage d'un châssis robotisé



Piloter le châssis robotisé, sachant que les moteurs sont connectés sur les pattes numériques **12 et 13**.

Les moteurs sont des servos moteurs à rotation continu

Réaliser un programme pour que le robot puisse dans un premier temps se déplacer d'avant en arrière, puis pour qu'il soit capable

de réaliser une trajectoire en forme de carré....si possible, pensez aux fonctions!!



Travailler à faible vitesse dans un premier temps (pas vous !!!, les moteurs...)

Aide:

Dans un premier temps, réaliser un programme permettant de régler la vitesse des moteurs sur zéro....il sera peut-être nécessaire de calibrer les moteurs.



Pour les servo moteurs continus utilisés, paramétrer les valeurs min_pulse=750 μ s et max_pulse=2250 μ s)