```
! EAW/WFVM ! LB-Technik aus BASIC (Variante 1: nachladbar) ! 1/85 ! Seite 1 !
        1.BASIC - Start
    Beim Starten von BASIC mu~ der verf}gbare Anwenderbereich durch Eingabe
! von:
        &8F00
 eingeschr{nkt werden.
        2.S V C - Routinen zur Arbeit mit der Ein- und der Ausgabetabelle
       Setzen aller Werte in einer Tabelle:
        SVC 0,0, eor_extern , eor_intern , kommando , anf.adr._kodetab. ,
                 parity , eof , konvrout. adr , richtung , 0,70,0,&9004
! + 0
                           EOR - Zeichen auf Lochband
        eor extern
! + 1
        eor_intern
                           EOR - Zeichen f}r BASIC
                                                    (immer ODH)
! + 4
        kommando
                           Kommando - Byte f}r die Lochbandroutine
                                       ... nicht benutzt
                               1 = 0
                                      ... Transport r}ckw{rts bei Lesen
                                      ... Transport vorw{rts bei Lesen
... keine EOR-Umwandlung
                               1 = 1
                               2 = 0
                                      ... EOR auf LB in ODH bzw.
                               2 = 1
                                             ODH in EOR auf LB umwandeln
                               3 = 0 ... keine Kodekonvertierung
                               3 = 1
                                                   Kodekonvertierung
                                       . . .
                                       ... nicht benutzt
                                       ... NUL und DEL
                               5 = 0
                                                            lesen
                                           NUL und DEL }berlesen
                               5 = 1
                                       . . .
                                       ... ungerade Parit{t (Bit 7=1)
                               6 = 0
                               6 = 1
                                       . . .
                                              gerade Parit(t (Bit 7=1)
                                      ... ohne Parit{t
                               7 = 0
                               7 = 1
                                       ... mit
                                                      Parit{t
! + 5, 6 anf.adr._kodetab. Anfangsadresse von Anwenderkodetabelle(n)
! +11
                           Parit{tsverkn}pfungszeichen
       parity
                              Eingabe: eingelesenes Zeichen AND parity
                              Ausgabe: auszugebendes Zeichen OR parity
! +12
                           EOF - Zeichen auf Lochband
        eof
                               (bei Einlesen dises Zeichens wird ein Vermerk
                               in der BASIC-Variablen "ER$" eingetragen)
! +19,20 konvrout. adr.
                           Adresse einer Anwenderroutine f}r die Lochband-
                           kodekonvertierung
        richtung
                           Eingabe = \&49 bzw. 73
                           Ausgabe = \&4F bzw. 79
       Setzen eines Wertes auf einen gezielten Tabellenplatz
        SVC 0,0, rel._tabadr. , wert , richtung , 1,70,0,&9004
        rel. tabadr.
                           relative Tabellenadresse die ver{ndert werden soll!
                              (siehe 2.2 erste Spalte)
                           Wert, welcher in der Tabelle gesetzt werden soll
        wert
```

```
! EAW/WFVM ! LB-Technik aus BASIC (Variante 1: nachladbar) ! 1/85 ! Seite 2 !
! 2.3. Standardeintrag f}r Ein- bzw. Ausgabe im bin{ren Format
           (Anwendung bei USR-Routine und bei BASIC-Programmein-/-ausgabe)
        SVC 0,0, richtung , 2,70,0,&9004
               (eor extern=1EH, eor intern=0DH, eof=19H,
               kommando: Eingabe= 2 /Ausgabe= 0 ,
               parity : Eingabe=7FH/Ausgabe=80H,
               anf.adr. kodetab. und konvrout. adr. gleich Null)
 2.4. Standardeintrag f}r Ein- bzw. Ausgabe im ASCII- Kode
        SVC 0,0, richtung , 3,70,0,&9004
               (eor_extern=1EH, eor_intern=0DH, eof=19H,
               kommando: Eingabe=E6H/Ausgabe=C4H,
               parity : Eingabe=7FH/Ausgabe=80H,
               anf.adr. kodetab. und konvrout. adr. gleich Null)
 2.5. Standardeintrag f}r Ein- bzw. Ausgabe im EIA- Kode (Anwenderkode)
        SVC 0,0, richtung , 4,70,0,&9004
               (eor extern=80H, eor intern=0DH, eof=19H,
               kommando=AEH,
               parity : Eingabe=EFH/Ausgabe=10H
               konvrout. adr.=Standardkonvertierung mit einer Tabelle,
               anf.adr. kodetab.=Adresse der EIA-Kodetabelle bzw. einer
                                 anderen generierten Standardtabelle)
        3. Routinen zur Byte- Ein-/Ausgabe
! 3.1
       Eingabe
        SVC 0,0,75,0,&9004 : Z = USR(X) : SVC 0,44,0
        SVC 0,0,75,0,&9004
                                  schaltet USR-Routine auf LB-Eingabe um
        Z = USR(X)
                                  liest das n{chste Zeichen vom Lochband
                                  auf die Variable "Z" .
                                  (X ist eine Dummy-Variable)
        SVC 0,44,0
                                  schaltet USR-Routine auf Standard zur}ck
       Ausgabe
! 3.2
        SVC 0,0,76,0,&9004 : X = USR(Z) : SVC 0,44,0
        SVC 0,0,76,0,&9004
                                  schaltet USR-Routine auf LB-Ausgabe um
        X = USR(Z)
                                  stanzt den Wert der Variablen "Z" auf
                                  Lochband aus
                                  schaltet USR-Routine auf Standard zur}ck
        SVC 0,44,0
```

```
! EAW/WFVM ! LB-Technik aus BASIC (Variante 1: nachladbar) ! 1/85 ! Seite 3 !
        4. Routinen zur Ein-/Ausgabe mit BASIC
! 4.1. Eingabe
        SVC 0,0,71,0,&9004 : INPUT ... : SWITCHO
        SVC 0,0,71,0,&9004
                                schaltet Konsoleninput auf Lochbandeingabe
! 4.2. Ausgabe
        SVC 0,0,72,0,&9004 : PRINT ... : SWITCHO
        SVC 0,0,72,0,&9004
                                 schaltet Konsolenoutput auf Lochbandausgabe!
        5. Routinen zur Ein-/Ausgabe von BASIC Programmen
! 5.1. Eingabe
        SVC 0,0,73,0,&9004 : LOADA : SVC 0,65
        SVC 0,0,73,0,&9004
                               schaltet Readerkanal auf Lochbandeingabe
        SVC 0,65
                                schaltet Readerkanal zur}ck
! 5.2. Ausgabe
        SVC 0,0,74,0,&9004 : SAVEA : SVC0,65
        SVC 0,0,74,0,&9004
                                schaltet Stanzerkanal auf Lochbandausgabe
        SVC 0,65
                                 schaltet Stanzerkanal zur}ck
        6. Fehler-Byte in der BASIC-Variablen "ER$"
        MID\$(ER\$,7,1) = "1"
                                dann wurde als letztes Zeichen ein
wenn
                                      EOF gelesen
! wenn MID$(ER$,7,1) = "2"
                                dann wurde als letztes Zeichen ein
                                      EOR gelesen
    Bei allen anderen Zeichen wird MID$(ER$,7,1) = "0" gesetzt.
```