SIEMENS

Schnittstellenwandler Interface converter Convertisseur d'interface Convertidor de interface Convertitore di interfaccia Conversor de interfaces

3RS17

CE

Betriebsanleitung Instructivo

Operating Instructions Istruzioni di servizio

Instructions de service Instruções de Servico

Bestell-Nr./Order No.: 3ZX1012-0RS17-0AW1

Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Geräts muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.

Read and understand these instructions before installing, operating, or maintaining the equipment.

Ne pas installer, utiliser ou entretenir cet équipement avant d'avoir lu et assimilé ces instructions.

Leer y comprender este instructivo antes de la instalación, operación o mantenimiento del equipo

Leggere con attenzione questi istruzioni prima di installare, utifizzare o eseguire manutenzione su questa apparecchiatura.

Ler e compreender estas instruções antes da instalação, operação ou manutenção do equipamento.



▲ GEFAHR

Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Vor Beginn der Arbeiten Anlage und

Gerät spannungsfrei schalten.

A DANGER

Hazardous voltage. Will cause death or serious injury.

Disconnect power before working on equipment.

A DANGER

Tension dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures

graves. Mettre hors tension avant d'intervenir sur l'appareil.



🛕 PELIGRO

Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones araves.

Desconectar la alimentación eléctrica antes de trabajar en el equipo.

🗚 PERICOLO

Tensione pericolosa. Può provocare morte o lesioni gravi. Scollegare l'alimentazione prima di eseguire eventuali interventi all'equipaggiamento

A PERIGO

Tensão perigosa. Perigo de morte ou ferimentos graves.

Deslique:a corrente antes de trabalhar no equipamento.

Eine sichere Gerätefunktion ist nur mit zertifizierten Komponenten gewährleistet!

Reliable functioning of the equipment is only ensured with certified components.

Le fonctionnement sûr de l'appareil n'est garanti qu'avec des composants certifiés.

El funcionamiento seguro del aparato sólo está garantizado con componentes certificados.

Il funzionamento sicuro dell'apparecchiatura viene garantito soltanto con componenti certificati.

O funcionamento seguro do aparelho apenas pode ser garantido se forem utilizados os componentes certificados.

Maximale Umgebungstemperatur: 60°C. Eine UL-zugelassene 3A-Sicherung muss dem Gerät vorgeschaltet sein.

Maximum surrounding temperature: 60°C. A 3A R/C fuse has to be connected in series to the device.

. Température ambiante maximale 60°C. Un fusible 3A homologué UL doit être monté en amont de l'appareil

Temperatura ambiente máxima.: 60°C. Debe conectarse en serie un fusible de 3 A con homologación UL delante del equipo.

Temperatura ambiente massima: 60°C. Bisogna collegare a monte un fusibile di 3 A di omologazione UL.

Temperatura ambiente máxima: 60°C. Um fusível 3A, admitido pela UL, deve estar conectado diante do aparelho.

3RS170,-□AD00/-□CD00/-□DD00

3RS170.-□AD0□-0□□0

Schnittstellenwandler

Interface converter


Convertisseur d'interface


1 IN/ Convertidor de interface 1 OUT

Convertitore di interfaccia


Conversor de interfaces

IN:	0-10 V	0-20 mA	4-20 mA
OUT:	0-10/12 V	0-20 mA	4-20 mA
Power:		AC/DC 24 V	





3RS17	.5-□FD	00/-□KD00	/-□FW00/-	□KW00	
Mehrb	ereichsv	vandler			
Multi-	range int	erface conv	erter		3 IN/
Conve	rtisseur c	l'étendue de	mesure		3 OUT
		interface m	ulti{unción		3 IN/
	_	oiù campi			4 OUT
Conve	rsor mult	ifuncional			
IN:	(S1)	0-10 V	0-20 mA	4-20 mA	
OUT:	(S1)	0-10 V	0-20 mA	4-20 mA	
OUI.	(31)	0-50 Hz	0-100 Hz	0-1 kHz	0-10 kHz
Power	•	AC/DC 24 V AC/DC 24-240 V			





3RS1705-□FD00

• -> Switch On			S	1	
Input	,Output	1 2 3		4	
0-20 mA	0-10 V	•			Γ
0-20 mA	0-20 mA	ŀ	•		
0-20 mA	4-20 mA	٠		•	
4-20 mA	0-10 V	•			•
4-20 mA	0-20 mA	•	•	•	
4-20 mA	4-20 mA	•			
0-10 V	0-10 V		•		•
0-10 V	0-20 mA				•
0-10 V	4-20 mA		•	٠	•

3RS1705-□FW00 3RS1725-□FD00/□]FW00
	04

		S1		
Input	Output	Pos.		
0-20 mA	0-10 V	0		
0-20 mA	0-20 mA	1		
0-20 mA	4-20 mA	2		
4-20 mA	0-10 V	3		
4-20 mA	0-20 mA	4		
4-20 mA	4-20 mA	5		
0-10 V	0-10 V	6		
0-10 V	0-20 mA	7		
0-10 V	4-20 mA	8		







3R\$1705-□KD00

BIO 1703 LINDOO							
• - > S1	- > Switch On			S	1		
!nput	Output	1	2	3	4	5	6
0 -20 mA	0-50 Hz	•			Г	Г	Г
0 -20 mA	0-100 Hz	•	•				_
0-20 mA	0-1 kHz	•		•			
0-20 mA	0-10 kHz	•	•	•			
4-20 mA	0-50 Hz	•			•		Г
4-20 mA	0-100 Hz	•	•		•	_	_
4-20 mA	0-1 kHz	•		٠	•	_	_
4-20 mA	0-10 kHz	•	٠	•	٠		_
0-10 V	0-50 Hz	Г	_			•	
0-10 V	0-100 Hz	Г	٠			•	_
0-10 V	0-1 kHz			•		•	
0-10 V	0-10 kHz		•	•		•	_

3RS1705-□KW00

		S1
Input	Output	Pos.
0-20 mA	0-50 Hz	0
0-20 mA	0-100 Hz	1
0-20 mA	0-1 kHz	2
0-20 mA	0-10 kHz	3
4-20 mA	0-50 Hz	4
4-20 mA	0-100 Hz	5
4-20 mA	0-1 kHz	6
4-20 mA	0-10 kHz	7
0-10 V	0-50 Hz	8
0-10 V	0-100 Hz	9,
0-10 V	0-1 kHz	Α
0-10 V	0-10 kHz	В







3RS1706-□FD00/-□FE00/-□FW00 Universalwandler Universal interface converter Convertisseur universel 16 IN/ Convertidor de interface universal 3 OUT Convertitore universale Conversor universal IN: (S1) Pos. 0-F OUT: (S2) 0-10 V 0-20 mA 4-20 mA Power: AC/DC 24 V AC/DC 24 V-240 V

	S1		S1
Input	Pos.	Input	Pos.
0-60 mV	0	0-20 V	8
0-100 mV	1	2-10 V	9
0-300 mV	2	0-5 mA	Α
0-500 mV	3	0-10 mA	В
0-1 V	4	0-20 mA	С
0-2 V	5	4-20 mA	D
0-5 V	6	±5 mA	E
0-10 V	7	±20 mA	F

• -> Switch On	S2			
Output	1	2	3	4
0-10 V	•			Γ
0-20 mA		٠		
4-20 mA			•	





3RS1	/[1.00 ⁻¹)
3,5 mm	0,5 0,8 Nm 4.4 to 7 LB.IN
6 - B	1 x 0,25 4 mm ² AWG 24 to 12
8	1 x 0,5 2,5 mm ² AWG 20 to 14

3RS1	72\do ²)
	8WA2804
3,5 mm	
6-7	1 x 0,08 2,5 mm ² AWG 28 to 14
6-7	1 x 0,25 1,5 mm ² AWG 24 to 16

Technical Assistance: Telephone: +49 (0) 911-895-5900 (8°° - 17°° CET)

Fax: +49 (0) 911-895-5907

E-mail:

technical-assistance@siemens.com

Internet:

www.siemens.de/lowvoltage/technical-assistance

Technical Support:

Telephone: +49 (0) 180 50 50 222