การใช้ Opac Reflectometer

*** พนักงานที่ยังไม่ผ่านการสอนงาน ห้ามใช้เครื่องโดยเด็ดขาด ***

ขั้นตอนการใช้งาน

- ทำการ Calibrate โดยนำเครื่อง Opac Reflectometer วางบนแผ่น Calibrate สีขาว ด้านซ้ายมือ แล้วอ่านค่าโดยกดปุ่ม Read ค้างไว้ แล้วปรับค่าให้ได้ 82.4 โดยหมุนปุ่ม Cal ขึ้น-ลง จากนั้นวางเครื่อง Opac Reflectometer บนแผ่น Calibrate สีเทาด้าน ขวามือ แล้วอ่านค่าและปรับค่าให้ได้ 52.3
- 2. นำเครื่อง Opac Reflectometer วางบนชิ้นงาน กดปุ่ม Read ค้างไว้รอให้ตัวเลขนิ่ง แล้วอ่านค่าที่แสดงบนหน้าจอ
- 3. กรณีที่เป็นชิ้นงานบาง เช่น ฟิล์มพลาสติก จะต้องนำแผ่นกระเบื้องสีดำรองใต้ชิ้นงาน ก่อนวัดค่า

ข้อควรระวัง

- 1. กรณีที่มีการเปรียบเทียบค่า ชิ้นงานควรมีความหนาเท่ากัน
- 2. ระมัดระวังไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนแผ่น Calibrate
- 3. ระมัดระวังไม่ให้เครื่อง Opac Reflectometer กระแทก เนื่องจากอาจทำให้หลอดแสง ได้รับความกระทบกระเทือน

<u>การบำรุงรักษา</u>

ทำความสะอาดเครื่อง Opac Reflectometer ทุกครั้งหลังการใช้งาน โดยเฉพาะ บริเวณหลอดแสง เพื่อไม่ให้มีฝุ่นผง ซึ่งอาจทำให้ผลที่ได้คลาดเคลื่อน