

Utilisation d'e-Therm Passage du 3D au "2,5D"

Vincent Vadez & Adrien Boudin


Dorea Technology

vincent.vadez@dorea.eu adrien.boudin@dorea.eu



Installation

- 1. Dézipper le .RAR « ETHERM-2.4-X64-SECURE.RAR ».
- 2. Lancer l'exe « vcredist_x86.exe ».
- Lancer l'exe « vcredist_x86_SP1.exe ».
- Aller dans ETHERM-2.4-X64-SECURE et double click sur « RunETherm.bat » (Une erreur de licence doit apparaître).





Installation

5. Ouvrir une fenêtre de commande « CMD » et taper « ipconfig –all » et rechercher l'adresse MAC (où il y a écrit « home »).

6. Me donner (en privé) l'adresse MAC afin que je puisse vous créer une licence. (L'adresse MAC est un identifiant de votre machine mais je ne peux pas faire quoi que ce soit comme vous pirater, n'ayez crainte...).



Installation

7. Coller la licence fournie dans ETHERM-2.4-X64-SECURE/ AlcatelResources.

8. Relancer ETHERM-2.4-X64-SECURE/RunETherm.bat et visualiser, sans erreur, la fenêtre


suivante:



9. L'installation est finie, passer à l'excercice.




1. Sélectionner la session conductive 2D : clicker sur l'icone






- 2. Créer un objet : click droit sur « List of object » et choisir « create object ».
- 3. Créer un sous-objet : click droit sur « Object 1 » et choisir « create sub object/free form ».
- 4. Créer un sous-objet : click droit sur «Sub Object X » et choisir « create face».
- 5. Remplir comme suit et appuyer sur OK.











- 6. Appliquer un matériau à cette structure: double click sur la ligne « Material » au niveau de « Value » et choisir « NIDA » puis valider avec le tick vert à droite. Remarque : si le matériau « NIDA » est déjà choisi, il n'y a rien à faire.
- 7. Choisir la configuration du matériau : click droit sur « Material » et sélectionner « Select material configurations ».
- 8. Une nouvelle fenêtre apparait. Double click sur « Material », cela expand des configurations.
- 9. Double click sur « Configurations: 1 », un tick vert apparait sur cette configuration puis appuyer sur « OK ».







10. Sélectionner l'objet « Structure Face » et remplir les propriétés suivantes dans l'espace en bas à gauche :






- 11. Revenir à l'étape 3 en créant les 3 autres parties du panneau
 - La première autre partie aura comme propriétés :

La deuxième autre partie aura comme propriétés :


La troisième autre partie aura comme propriétés :








- 12. Créer un sous-objet : click droit sur « Object 1 » et choisir « create sub object/free form ».
- 13. Créer un sous-objet : click droit sur «Sub Object X » et choisir « create face».
- 14. Remplir comme suit et appuyer sur OK.









- 15. Appliquer un matériau à cette structure: double click sur la ligne « Material » au niveau de « Value » et choisir « None » puis valider avec le tick vert à droite.
- 16. Choisir le type d'élément dans les propriétés en bas à gauche: à la place de « Structure » double click et choisir « Unit +3 ».
- 17. Donner la conductance de contact « Conductance of contact » 263 W/m²/K.
- 18. Donner le numéro de nœud thermique dans « Node Index » qui vaut 9.



- 19. Revenir à l'étape 12 en créant les 3 autres équipements
 - Un autre équipement aura comme propriétés :

```
Xmin = 20 mm Xmax = 30 mm Ymin = 5 mm Ymax = 15 mm
```

- « Material NONE » et Type : « Unit +3 »
- « Node Index » = 10 « Conductance of contact » $263 \text{ W/m}^2/\text{K}$
- Un autre équipement aura comme propriétés :


```
Xmin = 5 mm Xmax = 15 mm Ymin = 30 mm Ymax = 60 mm
```

- « Material NONE » et Type : « Unit +3 »
- « Node Index » =11 « Conductance of contact » 263 W/m²/K
- Un autre équipement aura comme propriétés :

```
Xmin = 25 \text{ mm} Xmax = 35 \text{ mm} Ymin = 20 \text{ mm} Ymax = 70 \text{ mm}
```

- « Material NONE » et Type : « Unit +3 »
- « Node Index » =12 « Conductance of contact » 263 W/m²/K









20. Appuyer sur le bouton sauver
Et sauver le fichier sous Document2.cnd




- 1. Aller dans la partie « Database View ».
- 2. Créer un nouveau DAF : click droit sur « Databases » puis « create a new DAF ».








- 3. Enregistrer le fichier .fad sous « panneauv1 », clicker sur OK pour le warning.
- 4. Sélectionner panneauv1 et dans les propriétés en bas modifier le nombre de nœud max 5900 -> 12 et valider.





- 5. Revenir à la partie « Data View » en haut à gauche.
- 6. Click droit sur « Document2.cnd » et choisir « Export to Database ».






La fenêtre suivante apparait :


7. Clicker sur « New » et donner un titre quelconque pour chacune des 3 lignes.

8. Appuyer sur OK






9. Aller dans la partie « Database View et voir que certaines parties ont été enrichies (présences de flèches devant le nom indiquant que l'on peut étendre la liste).






10. Création d'un calcul 2D plateau :Click droit sur « List of Runs » puis « New run » puis « conductive calculation » et enfin « 2D Panels ».


- 11. Remplir le titre et le maillage en X et Y de 5mm
- 12. Valider avec « OK »





- 13. Lancer le calcul :
 étendre « List of Runs » et faire click droit sur
 « Calc2DPlate : XXX » puis sélectionner « Execute
 now »
 (Le triangle passe au vert puis le calcul disparait).
- 14. Vérifier que le calcul s'est bien terminé : Le calcul a été rangé dans « List of Calculation Cases/Cases without temperatures » et que la fenêtre de dialogue (en bas à droite) ne marque pas « Error » à la fin.









15. Création d'un calcul 2D plateau :Click droit sur « List of Runs » puis « New run » puis « conductive calculation » et enfin « Equivale »


- 16. Remplir le titre et les Threshold avec 0,01
- 17. Valider avec « OK »





- 18. Lancer le calcul :
 étendre « List of Runs » et faire click droit sur
 « CalcEquival : XXX » puis sélectionner « Execute
 now ».(Le triangle passe au vert puis le calcul disparait).
- 19. Vérifier que le calcul s'est bien terminé : Le calcul a été rangé dans « List of Calculation Cases/Cases without temperatures » et que la fenêtre de dialogue (en bas à droite) ne marque pas « Error ».








20. Visualiser la table de conductance équivalent du modèle :

étendre « List of Tables » puis « Tables of Conductances » puis « 2D equivale » et faire click droit sur la table puis sélectionner « Visualize this table ».


701=	COND	3 25 Idx ->	25 title Conduct. [W/K]	Node1	Node2
		1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 11 -> 12 -> 12 -> 12 -> 12 -> 12 -> 22 -> 23 -> 2 23 -> 3	213.961 153.031 -49.6151 -55.3962 151.916 725.617 0.068921 -0.0106045 0.0806917 -0.0152812 0.0769035 -0.0108926 0.204804 0.0571335 -0.0129035 -0.0129035 -0.0129036 0.066626 0.233345 0.0245798 0.0245796	1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 3 3 2 4 4 5 5 6 7 1 2 2 3 3 4	233444555666677778888888910
		22 -> 23 -> 24 -> 25 ->	0.06616 -0.0101816 0.129457	3 4	11 12 12






I. Réduction d'un panneau

2. Éléments électroniques





Trace laissée par les équipements rouges sur une des faces du panneau