



دستورات زبان اسمبلی

دستورات محاسباتي

- حمع
- جمع به کمک بیت نقلی
 - ' تفریق
 - تفریق با بیت قرضی
- گسترش بایت به کلمه
- گسترش کلمہ بہ LONG
 - ٬ ضرب
 - ' تقسیم
 - منفی کردن
 - ' کاهش
 - افزایش
 - جمع BCD
 - تفریق BCD

.. •

جمع (ADD) PF ADD DEST,SRC OF CF DEST←DEST+SRC SF ZF AF



جمع (ADD)

ADD AX, BX

ADD AX, M

CORRECT

ERROR

ADD M,AX

ADD CX,0FC25H

 $AX \leftarrow AX + BX$

 $AX \leftarrow AX + M$

 $M \leftarrow M + AX$


CX ← CX+ 0FC25H

ADD M,N

ADD AL,CX




جمع با بیت نقلی (ADC)






تفریق (SUB)




تفریق به کمک بیت قرضی (SBB)






گسترش BYTE به WORD



گسترش byte به word





دستورات گسترش داده

Convert Byte to Word

CBW •

 $AL \rightarrow AX$

Convert Word to double

CWD


 $AX \rightarrow DX,AX$

Convert Word to extended double word


CWDE •

 $AX \rightarrow EAX$

افزایش INCREAMENT



کاهش DECREAMENT



اقرینه کردنNEGATIVE **NEG** REG8 **NEG** CL **NEG** OPERAND NEG REG16 **NEG** AX مثال **NEG** REG32 **NEG** EBX **NEG** MEM **NEG** X قرینه کردن معادل با مکمل دو عدد است SF ZF AF PF **CF**



ضرب (MUL)

MUL

BYTE * BYTE

WORD

MUL

BYTE * WORD

DOUBLE

WORD * WORD

DOUBLE



MUL

BYTE * BYTE WORD

MUL OPERAND

 $AX \leftarrow OPERAND * AL$

مثال

MOV AL,100 MOV BL,200 MUL BL

AX=200*100=20000

MOV AL,100 MUL 55

AX=55*100=5500

در ضرب بایت در بایت همیشه یکی از اپرند ها AL است



MUL


WORD * WORD - DOUBLE

MUL OPERAND


DX AX ← OPERAND * AX

مثال





 $(DX,AX) \leftarrow AX * CX$




DX

AX

4C

4B40

MUL





همیشه یکی از اپراند ها در AL یا AX قرار دارد

• ضرب اعداد بی علامت (UNSIGNED)

MUL

• ضرب علامتدار (SIGNED)

IMUL

نتیجه محاسبات در AX یا در (DX,AX) قرار می گیرد



تقسیم DIVISION

WORD + BYTE

(AX ÷ byte

DOUBLE + WORD (DX AX) + word

DIV DIV **OPERAND8** DIV **OPERAND16** OPERAND16 **OPERAND8** DX,AX AX AX AL AH DX

مثال

MOV AX,102 MOV CL,5 DIV CL

AL = AX / CL=20 AH= AX % CL = 2

MOV DX,4040H

MOV AX,1200H

MOV BX,500H

DIV BX

(DX,AX)=40401200H AX= (DX,AX) / BX DX=(DX,AX) % BX

MOV AX, 1000 DIV 120



ERROR

عملوند تقسیم نمی تواند عدد باشد

تقسيم

و علامتدار

idiv

• بی علامت

div

همواره عملوند اول تقسیم در (DX,AX) یا AX قرار دارد

خارج قسمت در AL یا AX قرار می گیرد و باقیمانده در AHیا DX قرار میگیرد



دستور XCHG

برای مبادله داده استفاده می شود

XCHG dst,src

پس از اجرای دستور محتوای src و dst با هم مبادله می شوند.

- ۱. هیچ یک از طرفین نباید ثابت باشد
 - ۲. هر دو نمی تواند متغیر باشد
 - ۳. بر روی فلگ ها اثری ندارد
 - ۴. طرفین باید هم اندازه باشند



دستورالعمل LEA

این دستورالعمل مخفف کلمات Load effect address می باشد. شکل کلی دستورالعمل بصورت زیر می باشد:

LEA destination, source

destination بایستی یک ثبات ۱۶ بیتی بوده و Source هر گونه رجوعی به حافظه می باشد. این دستورالعمل آدرس Source را در destination قرار می دهد.

مثال :

LEA BX,X

آدرس متغییر X در ثبات BX قرار می گیرد.

این دستورالعمل معادل دستورالعمل زیر می باشد.

MOV BX, OFFSET



دستورات کنترلی

- انشعاب غیرشرطی– مشابه دستور GOTO
 - انشعاب شرطیمشابه با IF



JMP

دستور JMP شبیه goto در پاسکال می باشد. این دستور دارای فرم زیر است:

JMP LABEL


MOV AX, 100 L1: INC AX ADD AX,BX JMP L1

حلقه بی نهایت



• مقایسه دو عدد (COMPARE)

دستورالعمل CMP مانند دستورالعمل SUB عمل نموده ولى نتايج در جايى ذخيره نمى شود بلكه محتوى فلگ ها را تغيير مى دهد.



| | CF | ZF |
|---|----|----|
| OP1=OP2 | 0 | 1 |
| OP1>OP2 | 0 | 0 |
| OP1 <op2< td=""><td>1</td><td>0</td></op2<> | 1 | 0 |



CMP AX,BX

CMP AX, Z

CMP Z, AX

CMP AX,120

CMP 120,Y

CMP 200, CX

CORRECT USE

ERROR



حلقه تکرار در زبان اسمبلی

در حلقه تکرار FOR در همه زبان های برنامه سازی ،تعداد دفعاتی که بدنه حلقه باید اجرا شود از قبل معین می باشد. در زبان اسمبلی این تعداد را بایستی در ثبات CX قرار داد و دستورالعمل LOOP می باشد.

شكل كلى عبارتست از:

LOOP Statement label



LOOP

- هر باریک واحد از CX کم می کند
- یرش زمانی انجام میشود که CX صفر نباشد
 - برای ایجاد حلقه FOR مناسب است

X=0; For(i=0;i<20;i++) X++;

LOOPZ

• حلقه تا زمانی که CX مخالف صفر و ZF برابر یک باشد

تکرار می شود

```
I=10;
WHILE (I#0) AND (X=1200)
{
X=X+Y
I--;
}
```

MOV CX,10 LABEL: MOV AX,X ADD AX,Y MOV X,AX CMP AX,1200 LOOPZ LABEL

LOOPZ علاوه بر ZF ، CX را نیز بررسی می کند

بلافاصله با غیر صفر شدن نتیجه یک محاسبه (در مثال فوق در دستور cmp) TE=0 شده و از حلقه خارج میشود

• دستور LOOPE دقیقا مثل LOOPZ است

LOOPNZ

- تکرارتا زمانی که:
 - CX صفر نشده
- نتیجه محاسبات غیر صفر شود
 - خروج از حلقه
 - CX صفر شود
- نتیجه محاسبه صفر شود (تساوی)

WHILE(CX#0) AND (ZF=0) {

دستور LOOPNE هم به همین معنی بکار برده میشود



مثال :

CX, 10 MOV

FOR:

CMP **BX**,0 **LOOPNE FOR**



دستورات پرش شرطی

• این دستورات از فلگ ها اثر می پذیرند

قبل از این دستورات پردازش لازم جهت تغییر فلگ ها
 انجام میشود

مبتنی بر فلگ ها

برای اعداد علامتدار

برای اعداد بی علامت

دستورات پرشی

پرش مبتنی بر فلگ ها

SF=1

JS

JUMP NOT SIGN (POSITIVE)

SF=0

JNS

JUMP CARRY

CF=1

JC

JUMP NOT CARRY

CF=0

JNC

JUMP OVERFLOW

OF=1

JO

JUMP NOT OVERFLOW

OF=0

JNO

JUMP PARITY

PF=1

JP

JUMP NOT PARITY

PF=0

JNP



پرش برای اعداد بی علامت

JUMP EQUAL

JUMP NOT EQUAL

JUMP ABOVE

JUM ABOVE OR EQUAL

JUMP BELOW

JUMP BELOW OR EQUAL

JE

JNE

JA

JAE

JB

JBE

OP1=OP2

OP1#OP2

OP1>OP2

OP1>=OP2

OP1<OP2

OP1<=OP2



پرش برای اعداد علامتدار

JUMP EQUAL

JE

OP1=OP2

JUMP NOT EQUAL

JNE

OP1#OP2

JUMP GREATER

JG

OP1>OP2

JUMP GREATER OR EQUAL

JGE

OP1>=OP2

JUMP LESS

JL

OP1<OP2

JUMP LESS OR EQUAL

JLE

OP1<=OP2



مثال:

JZ END_WHILE

این دستورالعمل بدین معنی است که اگر فلگ ZF برابر، یک باشد کنترل به دستورالعمل با برچسب END _ WHILE منتقل می گردد در غیر این صورت کنترل به دستورالعمل بعدی می رود.



پس از دستور CMP در صورتی که عملوندها بدون علامت در نظر گرفته شوند از دستورالعملهای پرش شرطی زیر می توان استفاده نمود:

| فلگها برای پرش | معنى | نام دستورالعمل |
|----------------|-------------------------------------|----------------|
| CF=0,ZF=0 | پرش در حالت بالاتر | Ja |
| | پرش در حالت پایین یا مساوی | Jnbe |
| CF=0 | پرش در حالت بالاتر یا مساوی | Jae |
| | پرش در حالت پایین تر نبودن | Jnb |
| CF=1 | پرش در حالت پایین تر | Jb |
| | پرش در حالت پایین تر یا مساوی نبودن | Jnae |
| CF=1 یا CF=1 | پرش در حالت پایین تر یا مساوی | Jbe |
| | پرش در حالت بالاتر نبودن | Jna |





پس از دستور CMP در صورتیکه عملوندها با علامت در نظر گرفته شوند از دستورالعملهای پرش شرطی زیر می توان استفاده نمود:

| فلگها برای پرش | معنى | نام دستورالعمل |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| SF=OF,ZF=0 | پرش در حالت بزرگتر | Jg |
| | پرش در حالت کوچکتر یا مساوی نبودن | Jnle |
| SF=OF | پرش در حالت بزرگتر یا مساوی | Jge |
| | پرش در حالت کوچکتر نبودن | Jnl |
| SF<>OF | پرش در حالت کوچکتر | Jl |
| | پرش در حالت بزرگتر یا مساوی نبودن | Jnge |
| SF<>OF یا ZF =۱ | پرش در حالت کوچکتر یا مساوی | Jle |
| | پرش در حالت بزرگتر نبودن | Jna |





دستورالعمل JCXZ

دستورالعمل JCXZ یک نوع پرش می باشد. منتهی پرش روی فلگی انجام نمی شود بلکه چنانچه مقدار ثبات CX برابر با صفر باشد پرش انجام می شود.شکل کلی بصورت زیر می باشد:

JCXZ Statement _ label



مثال :

MOV CX, 50

LABI:

•

DEC CX

JCXZ LABEND

JMP LABI

LABEND:

دستورالعملهای فوق باعث میشود که بدنه دستورالعمل تکرار ۵۰ بار اجرا گردد.



