

Fix the MVP Rev 1.1

Da das Board zwei kleine Fehler hat hier die Lösung



Rückseite



Oberseite

Damit Button 10 richtig funktioniert, muss eine Brücke zwischen diesen Punkten erstellt werden.



Rückseite

Einfache Lösung:
nachdem der Teensy und der Button eingelötet wurde
einen 75 mm Kupferdraht
so biegen und abisolieren das er
direkt an das eine Bein vom
Teensy und vom Button gelötet
werden kann.



Oberseite



Unterseite

Schwere Lösung:

Leicht kratzen
nicht zu tief!



Oberseite

Nur bis das Kupfer freiliegt
dann verzinnen und einen kurzen
Kupferdraht an das untere Bein
von B10