

دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی مکانیک طراحی اجزا ۲

پروژه

نگارش علی ملکوتی خواه ۹۷۱۱۰۲۹ مصطفی کویری ۹۷۲۸۰۷۶ امیرحسین کاویانی ۹۷۲۶۰۶۷

استاد درس دکتر محسن خواجه زاده تدریسیار درس مهندس فرهاد کمرئی تیر ۱۴۰۱



2- مرا م برای بر این بر فرد. رس لیل سب مرفدند، بالا، دند. ا عل فرفده بینیون س ندر مرا در بین و فرده ها فردده از این در بحرافی تربع برفده ، کربیکی فواده داشت مینیون در دند. ا سب به سی بسس د ادر مهراد این در بحرافی تربع برفدده ، فرفدند، بینیون در دند. ا سب . ق بل اکرت که حد میر فذره مای مطور مین برشت میکه دمای ادار و می که در مصر فرفد دمای مناسد می است می مودد . مای مناسد را ساکر و فراحی مرافوند ، التا بجد داره می مورد این مربع بروان

Pmon = 83 km, npm = 6000 rpm = 628.360/s

 $T = \frac{\kappa w^{2549}}{n}$

U = 132.1 N.m

0 v= 62€.3r

. Dor 60 50m 1 103

 $usn fd = \frac{3.56 \cdot \sqrt{V}}{3.56} F_t = 7.57 F_t$ $ft = \frac{T}{V}$ 30.41

3) FITMEN = RM . THER = \$735.5/

طان براس ادبکر بشریم تا ور

Then = 152 N.m., NTman = 320, PRm = 335.1 red/s

2 abs. v = 335.1 Xr

r=50mbi

FU = 3.56 + VF Ft = 2.15 Ft

3 cles s fdur = 326.81

- Fortmen Forpmen

T= 132.1 N.m

Safety Factor: Sfb=1.5

W4 51.5 , GO SHULL MPL

Fb = Gobyman

46.66

والمادليم ميل والم منسين منعدم دالم ورفاده من دليل

C= Komi, b=45 m, mt=4hu, iG =3.7

C= dirda

506h

5, di 93.7di = 150 odi = 64 hm, dz = 236 hm

NI = d1 = 16, N2 = d2 = 59

16. =
$$\frac{71}{19} = 7.7$$
 — 9 do the form $f_{1} = 7.7$ — $f_{2} = \frac{1321}{92} = 4.128 \ = 9.327 \ k$
 $f_{3} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{1} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{1} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{1} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{1} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{1} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{1} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{1} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{1} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{1} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 = 9.327 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 \times 0.032 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 \times 0.032 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 + 6.125 \times 0.032}{3.56} \times 4.128 \ k$
 $M_{2} = \frac{3.56 +$

$$f_t = T \frac{1}{d_1} = \frac{132.1}{44} = 3.002 \text{ kg}$$

$$f_d = \frac{3.56 + \sqrt{618.3 \times 0.044}}{3.56} \neq 3.002 = 7.485 \text{ kg}$$

$$N_1 = \frac{N_1}{\cos^3(4)} = \frac{22}{\cos^3(25')} = 30, \text{ ma} = \text{me} \times \cos 4 = 3.63 \text{ mm}$$

$$Y = 0.358$$

وال مداس عارت من از وسي.

: (We :) cis = a de's

$$Q = \frac{2N_2}{N_1 + N_2} = \frac{2 \times 53}{53 + 22} = 1.411$$

K= 2.8 MPa, Sfw=1.2

13.20 as. 1/2 2 7-3

-> d= 1241 mm, d2 = 176 mm

$$N_1 = \frac{d_1}{mt} = 31$$

$$N_2 = \frac{d_2}{mt} = 44$$

$$N_3 = \frac{d_2}{mt} = 44$$

$$N_4 = \frac{44}{31} = 1.42$$

$$F_{\ell} = T_{\kappa} \frac{2}{d_1} = \frac{132.1}{62} = 2.131 \text{ kg}$$

والم بهاس عادت خش از لریس

fb = FJ = 5.867 4 old b= 21.36

(wint de 40 1/2

ASKA Q = 22/2 = 1.173 , k = 2. 8 mpc

5Fv=1.2

Fw = 5.867km 6-12/ 53-17.29m -

---> b3 = 22mm

$$i_{GH} = 0.9 \quad \text{ma} = 0.004 \text{m} \quad c = 0.150 \text{m}$$

$$\frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{d_1 + 0.9 d_1}{2} = 150 \implies \begin{cases} d_1 = 0.16 \text{ m} \\ d_2 = 0.14 \text{m} \end{cases}$$

$$m_4 = \frac{d}{N} \implies \begin{cases} N_1 = \frac{d_1}{m_4} = \frac{0.16}{0.004} = 40 \end{cases}$$

$$N_2 = \frac{d_2}{m_4} = \frac{0.14}{0.004} = 35 \implies \text{Pinion}$$

$$i_{GH} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{35}{40} = 0.875 N \qquad i_{GH} = \frac{35}{0.08} = 1651.25 N \qquad i_{GH} = \frac{3.56 + \sqrt{3}}{0.08} = \frac{3.56 + \sqrt{3}}{0.08}$$

$$\int_{6} = \frac{0.6}{k_{f}} \frac{4}{P} \frac{1}{n} = \frac{0.66 \text{ my}}{k_{f} n}$$

$$= \frac{448(b)0.402 \times 3.64 \times 6}{(1.5)^{2}} + 4940 \Rightarrow b = 0.017 \text{ m}$$

$$\int_{6} = \frac{249}{(1.5)^{2}} = \frac{2(40)}{40 + 35} = 1.07$$

$$\frac{1475}{400} = \frac{1400}{2.524} = \frac{350}{1.862}$$

$$\frac{475}{400} = \frac{400 - 350}{2.524 - 1.862} \Rightarrow k = 2.8 \text{ MRa}$$

$$\frac{475}{6} = \frac{6}{3} = \frac{6}{3} \times \frac{2.8 \times 100 \times 0.14}{1.5} = 4940$$

$$\frac{15}{3} = \frac{6}{3} = \frac{6}{3} \times \frac{2.8 \times 100 \times 0.14}{1.5} = 4940$$

$$\frac{1}{3} = \frac{6}{3} = \frac{6}{3} \times \frac{2.8 \times 100 \times 0.14}{1.5} = 4940$$

$$\frac{1}{3} = \frac{6}{3} = \frac{6}{3} \times \frac{2.8 \times 100 \times 0.14}{1.5} = 4940$$

$$\frac{1}{3} = \frac{6}{3} = \frac{6}{3} \times \frac{2.8 \times 100 \times 0.14}{1.5} = 4940$$

$$\frac{1}{3} = \frac{6}{3} = \frac{6}{3} \times \frac{2.8 \times 100 \times 0.14}{1.5} = 4940$$

$$\frac{1}{3} = \frac{6}{3} = \frac{6}{3} \times \frac{2.8 \times 100 \times 0.14}{1.5} = 4940$$

$$\frac{1}{3} = \frac{6}{3} = \frac{6}{3} \times \frac{2.8 \times 100 \times 0.14}{1.5} = 4940$$

$$\frac{1}{3} = \frac{6}{3} = \frac{6}{3} \times \frac{2.8 \times 100 \times 0.14}{1.5} = 4940$$

$$\frac{1}{3} = \frac{6}{3} = \frac{6}{3} \times \frac{2.8 \times 100 \times 0.14}{1.5} = 4940$$

$$\frac{1}{3} = \frac{6}{3} = \frac{6}{3} \times \frac{2.8 \times 100 \times 0.14}{1.5} = 4940$$

$$\frac{1}{3} = \frac{6}{3} = \frac{6}{3} \times \frac{2.8 \times 100 \times 0.14}{1.5} = 4940$$

$$\frac{1}{3} = \frac{6}{3} = \frac{6}{3} \times \frac{2.8 \times 100 \times 0.14}{1.5} = 4940$$

$$\frac{1}{3} = \frac{6}{3} = \frac{6}{3} \times \frac{2.8 \times 100 \times 0.14}{1.5} = 4940$$

$$\frac{1}{3} = \frac{6}{3} = \frac{6}{3} \times \frac{2.8 \times 100 \times 0.14}{1.5} = 4940$$

$$\frac{1}{3} = \frac{6}{3} = \frac{6}{3} \times \frac{2.8 \times 100 \times 0.14}{1.5} = \frac{6}{3} = \frac{6}{3$$

$$\begin{array}{c} c_{65}=0.8 & m_{1}=0.004m & C=0.180m \\ c_{1}+d_{2}=C=\frac{d_{1}+0.8d_{2}}{2}=0.15=3 \\ c_{1}=0.168m \\ c_{2}=0.182m \\ c_{3}=0.182m \\ c_{4}=0.182m \\ c_{5}=\frac{d_{1}}{m_{1}}=\frac{0.168}{0.004}=42 \\ c_{5}=\frac{d_{2}}{m_{1}}=\frac{0.168}{0.004}=33 \\ c_{5}=\frac{33}{42}=0.7857 \\ c_{6}=\frac{2T}{d_{1}}=\frac{2\times122.1}{0.168}=1572.62 N \\ c_{5}=\frac{3.56+\sqrt{628.3}\times0.084}{3.56} & (1572.62)=4782 N \\ c_{5}=\frac{1}{2} & 244 \\ c_{5}=\frac{$$

مراء به رس معار بالسمها $Q = \frac{219}{19+19} = \frac{84}{33+42} = 1.12$ Fw = Fa = bkadp = 4782 = bx2.82x10x1.12 => 6p=0.00139m 37b=0.00165m Ciscono paointos do بانوري الزام وجرنه هزيره ولي سنيم وسي سرو. 3-3 و دره see sum und som) antico el ecajure ecosur عرام و جوره صوع دبازه و هر - 1.5 مراد و مرد عال در السك به دمل مامل عرجون مو ورنفس مورت مسله ارنسف دسم برا احراد الم المعراديم Dolmit Emer gament adding sel court win miso or and war my=0.004m egs=1.5 C=0.1m vivor blowers 2/2 $\frac{d_{1}+d_{2}}{2} = \frac{d_{1}+1.5d_{1}}{2} = 0.1 \Rightarrow \begin{cases} d_{1}=0.08m \\ d_{2}=0.120m \end{cases}$

$$F_{t} = \frac{2T}{di} = 3303 \, \text{N}$$

$$F_{d} = \frac{3.56 + \sqrt{(628.3)(0.040)}}{3.56} (3363) = 7954N$$

$$N_{e,=} = \frac{N_1}{\cos^3 \varphi} = 25$$
 $m_h = m_h \cos \varphi = 0.00364m$

$$F_{d} = 7954 = 448 \times 10^{6} \times 6 \times 0.34 \times 0.00364$$

$$(1.5)^{2} \Rightarrow b = 0.00324$$

$$f_d = \frac{b k a dp}{n} = b = 0.00356m$$

Comointe 3/10 C=1.5 => d3=1.5d2=0.180m C= d3+d2 = 0.150m $3 \left\{ \frac{N_3 - d_3}{N_4} = 45 \right\}$ $\frac{d_3 - d_1}{2} = 130 < C$ $N_2 = \frac{da}{m_0} = 30$ => Ft = 2T da = 3303N 4 200 Sun scot to a seem whilm come of anincum li giquio les lus o rigio de sopio extelus e vois agricomo Paro crono of hill own their one (m). Thought one in specialis دها و سر على سرا عرفه بن و به الم دويده يا ع اتعاود الم وريده That wind and or lest mys of cold mish mis cold عراجه مرور سرور ساهی ولروه دهر دها دهای سرور دهای دهاد: (1) com wild citab open or direct most como!

$$T_{1} = T \frac{V_{2}}{V_{1}} = 132.1 \frac{71}{19} = 493.61V.m$$

$$(U_{1} = U_{1}) = 628.3 \frac{19}{71} = 168.1 \text{ rad/sec}$$

$$V = Y(U_{1}) = 0.04 \times 168.1 = 6.724$$

$$S_{1} = \frac{2T_{1}}{d_{1}} = \frac{493.6}{Y}$$

$$S_{2} = \frac{2T_{1}}{d_{1}} = \frac{493.6}{Y}$$

$$S_{3} = \frac{33}{190} = 103.8 \text{ N.m.}$$

$$U_{5} = U_{1} = 132.1 \frac{33}{33} = 103.8 \text{ N.m.}$$

$$U_{5} = U_{1} = 132.1 \frac{33}{33} = 799.3 \text{ rad/sec}$$

$$S_{6} = \frac{2T_{5}}{d_{1}} = \frac{103.8}{Y} \text{ N}$$

$$S_{6} = \frac{2T_{5}}{3.56} = \frac{103.8}{3.56} \text{ N}$$

$$S_{6} = \frac{3.56 + 5.65}{3.56} = \frac{103.8}{3.56} = \frac{268.7}{Y} \text{ N}$$

$$S_{6} = \frac{3.56 + 5.65}{3.56} = \frac{103.8}{Y} \text{ N}$$

$$S_{6} = \frac{3.56 + 5.65}{3.56} = \frac{103.8}{Y} \text{ N}$$

$$S_{7} = \frac{3.56 + 5.65}{3.56} = \frac{103.8}{Y} \text{ N}$$

$$S_{7} = \frac{3.56 + 5.65}{3.56} = \frac{103.8}{Y} \text{ N}$$

$$S_{7} = \frac{3.56 + 5.65}{Y} = \frac{103.8}{Y} \text{ N}$$

$$T = 493.6 \text{ N} \qquad 691 = 3.8 \qquad c = 0.150 \text{ M}$$

$$\frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{d_1 + 3.8 d_1}{2} = 0.150 \Rightarrow \begin{cases} d_1 = 0.06 \text{ m} \\ d_2 = 0.240 \text{ m} \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d_1}{m_b} = \frac{0.06}{0.004} = 15$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d_2}{m_b} = \frac{0.240}{0.004} = 60$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d_1}{d_1} = \frac{493.6}{30} = 16453 \text{ JU}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{3.56 + \sqrt{0.03 \times 168.1}}{3.56} = 16453 \text{ JU}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{3.56 + \sqrt{0.03 \times 168.1}}{3.56} = 16453 \text{ JU}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{3.56 + \sqrt{0.03 \times 168.1}}{3.56} = 106453 \text{ JU}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{448 \times 10^6 \text{ Jb} \times 0.314 \times 0.00364}{3.56} = 36632$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{448 \times 10^6 \text{ Jb} \times 0.314 \times 0.00364}{3.56} = 36632$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{448 \times 10^6 \text{ Jb} \times 0.314 \times 0.00364}{3.56} = 36632$$

مالع بهاست معيار بالنسرها

$$Q = \frac{2(60)}{15+60} = 1.6$$
, $N=1.2$


طراحی محور گردان گیربکس سمند

مطابق طرح ارایه شده گیربکس سمند. مجموعه دارای عدد محور گردان میباشد. جدول ۱ لیست این شافتها را نشان می دهد در حالیکه شکل ۱ چیدمان انتخابی بیرینگها را بر روهر یک از شفتها نشان می دهد.

اجزای متصل به محور	نوع محور	طول در نظر گرفته شده	ليست محورها
چرخدنده راننده دنده ۱، دنده ۳ و دنده ۵	توپر	۸	شفت ۱
چرخدنده رانده دنده ۱،۳،۵ و ۲ و	توپر	۵۷۰	شفت ۲
چرخدنده راننده دنده عقب و نهایی			
چرخدنده رانده دنده ۳، ۴ و دنده عقب و	توپر	49.	شفت ۳
راننده نهایی			
چرخدنده رانده دنده ۲ و دنده ۴	توخالي	90.	شفت ۴
چرخدنده رانده دنده نهایی	توخالي	٣.,	شفت ۵

مطابق طرح ارایه شده و جدول ۱ مشخص می باشد که شفت ۶ به صورت غلافی بر روی شفت یک واقع می شود و شفت ۰ به صورت غلافی بر روی شفت ۶ قرار میگیرد.

قطر	d١	d۲	d۳	d۴	d۵	d۶	d٧	d٨	d٩
طول	L١	L۲	L۳	L۴	L۵	L۶	LY	L٨	L٩
شفت ۱	70	40	٤٠	20	٤.	40			
1 (1933)	75.	٣.	٣.	۲.	٥,	٣.			
شفت ۲	٣.	40	٤ ٠	20	٥,	20	٤.	40	٣.
1 (1911)	٣.	9 •	٤٠	٤٠	17.	٣.	17.	0 +	٤٠
شفت ۳	٣.	40	٤ ٠	20	٤.	40	٣.		
1 (1933)	٣.	9 •	17.	۲.	٣.	٣.	٣.	I	
شفت ٤	di=٤.	do=°·	I	I	-	-	-	I	
	70.		-	-				-	
شفت ٥	di=Vo	do=1··	-	1				1	
	٣.,								



طراحی تفکیکی شفت ها:

برای طراحی شفت ها یک کد متلب آماده شده و با استفاده از این کد بحرانی ترین مقطع هر شفت انتخاب می شود. سپس بر اساس ملاحظات تمرکز تنش میزان پله ها در شفتها مشخص می شود.

فرضهای ابتدایی در طراحی شفت

فرض: با توجه به نمونه های موجود در قطعات صنعتی و با فرض این که بارگذاری محوری چندانی نداشته باشیم فرض های زیر را انجام می دهیم.

۲- بیرینگها از نوع deep grrove/ Agular contact انتخاب شوند.

۳- بیرینگها به صورت Press-fit بر روی شافت جا زده شده اند.

۴- چرخ دنده ها از نوع ساده و با زاویه فشار ۲۰ درجه طراحی شده اند.

۵- نصب چرخدنده ها (به غیر از چرخ دنده های شافت ۴ و ۵) صرفا از طریق خارها انجام می گیرد.

۷- چرخدنده های موجود روی شفت 4 و 2 توسط Power_lock و بدون خار نصب شده باشند.

متن کد در ادامه آورده شده است.

```
%prompt
% this script finds the values for minimum thickness of the stepped shaft
%T-----Shaft torque (N.mm)
% N----- rotational speed (rpm)
% dq-----gear diameter(mm)
% \ fg----- gear force (N)
\mbox{\ensuremath{\$}} conf----- component configuration on the shaft
% dis-----distance between components (mm)
%fb-----bearing force (N)
% M y-----bending moment along Y axis(N.mm)
% M z-----bending moment along Z axis(N.mm)
% M total-----(N.mm)
%TT-----torque on the shaft (N.mm)
%S ut-----ultimate strength (MPa)
%S y-----yield strength
%d-----minimum shaft diameter
%inertia-----surface inertia of the shaft
%area----area of the sahft cross section
%mass----mass of the shaft
%Csp-----critical speed in rpm
%delta----deflection under load
```

```
%teta left-----slope on left bearing
%teta right-----slope on right bearing
%-----
%prompt user to enter known variables
T=input('please enter Torque transmitted by the shaft in (KW); if non known
dg1=input('please enter the diameter of the gear 1 on the shaft in in>>');
%prompt user of the calculated forces of the elements
fg1=input('please enter [fx, fy, fz] of the gear 1 in lb>>');
%prompt user to find bearing forces
display('for finding bearing forces we need to find distances between
elements on the shaft');
%display('we start from the left end of the shaft and calculate distance to
the right');
%conf=input('if count from the left end how elements are mounted relatively?
example [1, 2, 3, 2] means pulley=1, then a bearing=2, then a gear=3 and then
a bearing=2 again');
dis=input('please enter distance vector as [from the left: distance between
elements 1 and 2, distance between elements 2 and 3....] in inches');
display('we use static equilibrium condition to find bearing load')
fb1=input('please enter [fx fy fz] for first bearing in lbf>>');
fb2=input('please enter [fx fy fz] for second bearing in lbf>>');
%prompt user for endurance limit
S ut=input('please enter ultimate strength of shaft material (Mpa)>>');
S y=input('please enter yield strength of shaft material (MPa)>>');
dis=[0,dis];
len=sum(dis);
%prompt user for computing moments
x1 = [dis(1,1):0.1:dis(1,2)];
x2 = [dis(1,2):0.1:(dis(1,2)+dis(1,3))];
M y1=fb1(1,3)*x1;
M y2=fb1(1,3)*x2+fg1(1,3)*(x2-x1(end));
M z1=fb1(1,2)*x1;
M z2=fb1(1,2)*x2+fg1(1,2)*(x2-x1(end));
figure()
plot(x1, M y1, x2, M y2);
title('y-axis bending moment distribution')
xlabel('shaft length (mm)');
ylabel('moment (N.mm)');
figure()
plot(x1, M z1, x2, M z2);
title('z-axis bending moment distribution')
xlabel('shaft length (mm)');
ylabel('moment (N.mm)');
%prompt computing total moment
M total1=sqrt(M y1.^2+M z1.^2);
M total2=sqrt(M y2.^2+M z2.^2);
figure()
plot(x1, M total1, x2, M total2);
title('Total bending moment distribution')
xlabel('shaft length (mm)');
ylabel('moment (N.mm)');
TT1=T+zeros (size(x1));
```

```
TT2=T+zeros (size(x2));
figure()
plot(x1, TT1, 'p', x2, TT2, 'p');
title(' torsion moment distribution')
xlabel('shaft length (mm)');
ylabel('moment (N.mm)');
%prompt calculating endurance limit
%surface factoe Ka is computed assuming machined shaft
Ka=2.7*S ut^{(-0.265)};
%size factor is used with initial guess of diameter 40 mm
din=40/25.4;
Kb=0.91*din^{(-0.157)};
%reliability of 90%
Ke=0.897;
Se=Ka*Kb*Ke*0.5*S ut;
%stress concentration factor and critical locations
display('the maximum bending moment is>>')
M max= max([M total1, M total2]);
display('Based on the total bending diagram, is there a stress concentration
casue in vecinity of maximum bending moment?');
ss1=input('is there a step near the maximum bending, if yes enter 1, if no
enter 0');
if ss1==1
    this code assumes r/d=0.02 and
    Kf1=1+0.8*(1.7);
   Kfs1=1+0.8*(1.2);
else
    Kf1=1;
    Kfs1=1;
end
ss2=input('is there a keyseat near the maximum bending, if yes enter 1, if no
if ss2==1
    %this code assumes r/d=0.02 and
    Kf2=1+0.8*(1.14);
    Kfs2=1+0.8*(2);
else
    Kf2=1;
    Kfs2=1;
end
nd=input('please enter safety factor (recommended factor is 1)>>');
display('this code assumes complete reversible bending moment and continious
power transmission')
dmin1 = (16*nd/pi*(2*Kf1*M max/(Se)+sqrt(3)*Kfs1*T/(S ut)))^(1/3);
dmin2 = (16*nd/pi*(2*Kf2*M max/(Se)+sqrt(3)*Kfs2*T/(S ut)))^(1/3);
d=max(dmin1,dmin2);
display('the minimum required diameter of the shaft in gear 2 position is>>')
d=max(dmin1,dmin2);
%prompt user for computing static factor of safety
display('the static safety factor is:')
n=1/S y*sqrt((32*Kf1*M max/(3.14*d^3))^2+3*(16*Kf2*T/(3.14*d^3))^2)
%prompt user of maximum deflection and slopes at bearings
inertia=3.14*d^4/64;
```


حال با توجه به ابعاد فرض شده و چیدمان شفت ها ورودی برنامه متلب برای هر شفت به صورت زیر خواهد بود. دقت شود اعداد ذکر شده در جدول بدترین شرایطی خواهد بود که شفتها حین کارکرد تجربه خواهند کرد که از این منظر طراحی ها محافظه کارانه خواهد بود.

<mark>Shaft ۱</mark>	<mark>Shaft</mark>	<mark>. ۲</mark>	<mark>shaft r</mark>				
T=177.1;	T=497	·.9;	T=494.5;				
dg \= ۶۴;	dg \=8	۶۰;	dg1=174;				
fg1=[۶۱۹,۱۳۶۲,۴۱۲۸];	fg1=[۲۴۶٨,۴٩١	۳۵,۱۶۴۵۳];	fg1=[۲۴۶٨,۴۹۳۵,1۶۴۵٣];				
dis=[۴·Δ ۴·];	dis=[۴۶۰	۴۰];	dis=[٣۶٠ ۴٠];				
$fb = [-\Psi \cdot \Delta, -1 \Upsilon \Psi, -\Psi \Upsilon \Upsilon];$	fb1=[-1784,-8	۹۵, –۱۳۱۷];	fb1=[-1784,-494,-1848];				
$fbr=[-\pi\cdot\Delta,-17\pi\eta,-\pi\gamma\Delta\gamma];$	fb7=[-1774,-401	··,-10178];	fbr=[-1774,-4441,-14444];				
S_ut=۶۹·;	S_ut=1	۷۲٠;	S_ut=۶٩٠;				
S_y=40.;	S_y=10	۱۹۰;	S_y=40·;				
material:AISI \ \ \ \ \ \ \ CD	material:۴۱۴۰ (Q&T at ۲۰۵۰	material:AISI ۱۰۵۰CD				
<mark>Shaft ۵</mark>		Shaft ۴					
T=۴9٣.۶;		T=1~~.1;					
dg1=74.;		dg \=84;					
fg1=[۲۴۶٨,۴٩٣۵,1	۶۴۵۳];	fg \=[\farance \delta \cdot , \q \q \parance \cdot \cdot];					
dis=[٢٠٠ ١٠	•];	dis=[۴۰۵ ۴۰];					
fb1=[-1784,-1844,	- Δ ۴ ΛΔ];	fb \=[-ΥΥΔ,-λ٩, -ΥΥ•];					
fbr=[-1784,-879.	-1・9۶۸];	$fb \Upsilon = [-\Upsilon \Upsilon \Delta, -9 \cdot \Upsilon, -\Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon];$					
S_ut=177.	;	S_ut=۶۹·;					
S_y=109.;		S_y=۴a·;					
material:۴۱۴۰ Q&'	T at Υ·۵°	material:AISI \ \ \ \ \ \ \ CD					


خروجی کد برای شفت های مختلف به صورت زیر می باشد.

	shaft \	shaft ۲	shaft ٣	shaft ۴	shaft ۵
diameter(mm)	٣٩.١	۳۵.۳	۳۵.۶	79.7, 4.1	۷۳.۹/۹۸
max deflection(mm)	٠.٠٠٢٣	٠.٠١٢	٠.٠٠۵۶	٠.٠٠١٢	٠.٠٠۴٣
slope at bearing \(rad)	•.•••	۲۱	٠.٠٠۶۵	٠.٠٠٢١	٠.٠٠٣۴
slope at bearing ۲ (rad)	۴۲	٠.٠٠٣۶	٠.٠٠٠	18	٠.٠٠٣
critical speed (rpm)	770	۳ <i>۸</i> ۴۳۲	٣٧ ۵9۶	4970.	۵۳۰۰۰


شکل .. نمونه ای از خروجی های برنامه کد متلب برای ارزیابی و طراحی شفت را نشان می دهد. در این جا خروجیها برای شفت ۱ نشان داده شده است.




توزیع گشتاور پیجشی روی شفت ۱



توزیع ممان حول محور z در شفت ۱



توزیع ممان حول محور y در شفت ۱




توزیع ممان کل خمشی روی شفت ۱

عقبه تئوری کد متلب

در گام اول توزیع نیروها و ممانها بر روی شفت ها را میبایست مشخص کنیم. این موضوع با توجه به بارگذاری ها و نوشتن تعادل استاتیکی قابل انجام است.

در مرحله نیروی چرخدنده ها را میبایست محاسبه نماییم. شکل ۳ نمایی از نیروی چرخدنده را نشان می دهد.



شکل ۳- نیروی وارد بر چرخ دنده های ساده

نیروهای شعاعی و محوری در چرخدنده های هلیکال از معادلات زیر محاسبه می شوند.

$$F_r = F_t \tan(\phi)\cos(\varphi)$$

$$F_a = F_t \tan(\phi) \sin(\phi)$$

در مرحله بعد می بایست نیروهای تکیه گاهی را محاسبه نماییم. این امر با نوشتن معادلات تعادل استاتیکی به دست میآید. مقادیر به دست آمده در جدول به عنوان ورودی کد متلب آورده شده است.

حال جهت مشخص شدن مقطع بحرانی می بایست نمودار های گشتاور خمشی و پیچشی رسم گردد.

پار امتر های تمرکز تنش بسیار در انتخاب مقطع بحرانی مهم می باشند که در اینجا بررسی می گردند. معمو X هر گونه غیر یکنواختی در سطح محور باعث ایجاد تمرکز تنش می گردد. پار امتر های تمرکز تنش X و X معمو X به صورت تجربی و با استفاده از نمودار های متنوع بر اساس نوع هندسی به همریختگی در یکنواختی قطر مشخص می شوند. معادله اصلی یافتن این ضرایب به صورت ذیل می باشد.

$$K_f = 1 + q(K_t - 1)$$

$$K_{fs} = 1 + q(K_{ts} - 1)$$

مقادیر K_{ts} با استفاده از نمودارها مشخص می باشند. شکل ۸ نمونه ای از این نمودارها را برای شفت پله دار نشان می دهد.

Figure A-15-8

Round shaft with shoulder fillet in torsion. $\tau_0 = Tc/J$, where c = d/2 and $J = \pi d^4/32$.





Figure A-15-9

Round shaft with shoulder fillet in bending. $\sigma_0 = Mc/I$, where c = d/2 and $I = \pi d^4/64$.



شكل 9 ميزان ضريب حساسيت به تغيير هندسه در شفت پله دار تحت خمش و پيچش وقتى شعاع فيلت ريشه پله برابر با r

همچنین مقدار q را میتوان با استفاده از نمودارهای ذیل به دست آورد.

Figure 6-20

Notch-sensitivity charts for steels and UNS A92024-T wrought aluminum alloys subjected to reversed bending or reversed axial loads. For larger notch radii, use the values of q corresponding to the r=0.16-in (4-mm) ordinate. (From George Sines and J. L. Waisman (eds.), Metal Fatigue, McGraw-Hill, New York. Copyright © 1969 by The McGraw-Hill Companies, Inc. Reprinted by permission.)





Figure 6-21

Notch-sensitivity curves for materials in reversed torsion. For larger notch radii, use the values of $q_{\rm shear}$ corresponding to r=0.16 in (4 mm).



شکل ۱۰ - یافتن پارامتر q (توجه این پارامتر به نوع مواد و استحکام نهایی آن وابسته است) بنابراین بارگذاری در این مقاطع به صورت ذیل خواهد بود.

$$\begin{cases}
M_{\text{max}} \\
M_{\text{min}}
\end{cases} \Rightarrow
\begin{cases}
M_{m} = \frac{M_{\text{max}} + M_{\text{min}}}{2} = 0 \\
M_{a} = \frac{M_{\text{max}} - M_{\text{min}}}{2}
\end{cases}$$

$$\begin{cases}
T_{\text{max}} \\
T_{\text{min}}
\end{cases} \Rightarrow
\begin{cases}
T_{m} = \frac{T_{\text{max}} + T_{\text{min}}}{2} \\
T_{a} = \frac{T_{\text{max}} - T_{\text{min}}}{2} = 0
\end{cases}$$

۲-۱-۲ خواص مواد، طراحی استاتیکی و خستگی شفت ها

۱-۲-۱-۲- خواص ماده و عملیات تولید

خواص مكانيكى مواد به كار رفته در طراحى شافت و همچنين كيفيت توليد شافت شامل صافى سطح و يا عمليات حرارتى از عوامل مهم در عملكرد شفتهاى دوار مى باشند. با توجه به دانسته هاى اوليه در مورد متريال شفت در مرحله بعد مى بايست ميزان Se يا حد دوام اصلاح شده را به دست آوريم. در اين حالت خواهيم داشت.

$$\begin{split} S_e &= 0.5 S_{ut} \\ S'_e &= K_a K_b K_c K_d K_e K_f S_e \end{split}$$

در اینجا فرض شده است سطح شافت ماشین کاری شده است و قابلیت اطمینان ۹۹٪ می باشد.

طراحی خستگی محور

با استفاده از معیار سودربرگ میزان ضریب اطمینان در یک قطر مشخص از شفت به صورت زیر به دست می آید

$$\frac{1}{n} = \frac{32}{\pi d^3} \left[k_f^2 \left(\frac{M_m}{S_Y} + \frac{M_a}{S_e} \right)^2 + k_{fs}^2 \left(\frac{T_m}{S_Y} + \frac{T_a}{S_e} \right)^2 \right]^{1/2}$$

طراحى استاتيكي محور

جهت طراحی استاتیکی شافت از معادله فون میسز استفاده می شود.

$$\frac{1}{n} = \frac{1}{S_Y} \left[\left(\frac{32K_f (M_m + M_a)}{\pi d^3} \right)^2 + 3\left(\frac{16K_{fs} (T_m + T_a)}{\pi d^3} \right)^2 \right]^{1/2}$$


در این معادله n ضریب اطمینان در برابر تسلیم در بحرانی ترین مقطع میباشد.

انتخاب اتصالات و خارها


برای محاسبه خار مستطیلی با در نظر گرفتن تنش برشی و تنش لهیدگی در خار و به جهت یکسان سازی طراحی همه خارها بر اساس استاندارد DIN و به صورت زیر انتخاب می گردند.

DIN\$ $AA\Delta-A-1\cdot *A*7\cdot$

همچنین جهت اتصال چرخدنده ها بر روی شفتهای توخالی شماره ۹ و ۵ از power lock شرکت Tsubaki استفاده می کنیم. به عنوان مثال برای شفت ۵ با قطر خارجی ۱۰۰ میلیمتر و قطر چرخدنده ۲۴۰ میلیمتری از قطعه واسط زیر استفاده می کنیم.



AS series TSUBAKI POWER-LOCK®



Specifications

(Conversion)

1 N·m = 0.1020 kgf·m


1 MPa = 0.1020 kgf/mm²


Model Number		Dime (I	ensio	ons		Transmissible Transmissible Thrust			Contact Pressure				Locking Bolts				Mass
d × D	L		l	Lt	N	Лt	F	Pax	S	haft P		bore	Qty.	Size		g Torque 1 a	
Dia. Dia.					N⋅m	{kgf·m}	kN	{kgf}	MPa	{kgf/mm²}	MPa	{kgf/mm²}			N⋅m	{kgf·m}	(kg)
		. '		١	1	١	1	1	1	1		' .				'	
PL 040 × 065	20	18	В	26	941 {	96}	47.0	{ 4800}	174	{1 <i>7</i> .8}	107	{10.9}	11	M6 × 18	16.7	1.7	0.30
PL 042 × 075	24	21	1	32	1490 {	152}	70.6	{ 7200}	214	{21.8}	121	{12.3}	9	M8 × 22	40.2	4.1	0.51
PL 045 × 075	24	21	1	32	1600 {	163}	70.6	{ 7200}	200	{20.4}	121	{12.3}	9	M8 × 22	40.2	4.1	0.51
PL 048 × 080	24	21	1	32	1700 {	173}	70.6	{ 7200}	188	{19.2}	113	{11.5}	9	M8 × 22	40.2	4.1	0.55
PL 050 × 080	24	21	1	32	1770 {	181}	70.6	{ 7200}	180	{18.4}	113	{11.5}	9	M8 × 22	40.2	4.1	0.55
PL 055 × 085	24	21	1	32	2390 {	244}	86.2	{ 8800}	201	{20.5}	130	{13.3}	11	M8 × 22	40.2	4.1	0.60
PL 060 × 090	24	21	1	32	2610 {	266}	86.2	{ 8800}	184	{18.8}	123	{12.5}	11	M8 × 22	40.2	4.1	0.64
PL 065 × 095	24	21	1	32	3090 {	315}	94.1	{ 9600}	184	{18.8}	126	{12.9}	12	M8 × 22	40.2	4.1	0.69
PL 070 × 110	28	25	5	38	4800 {	490}	138	{ 14100}	210	{21.4}	133	{13.6}	11	M10 × 25	81.3	8.3	1.21
PL 075 × 115	28	25	5	38	5190 {	530}	138	{ 14100}	196	{20.0}	127	{13.0}	11	M10 × 25	81.3	8.3	1.27
PL 080 × 120	28	25	5	38	5490 {	560}	138	{ 14100}	184	{18.8}	123	{12.5}	11	M10 × 25	81.3	8.3	1.33
PL 085 × 125	28	25	5	38	6370 {	650}	150	{ 15300}	189	{19.3}	128	{13.1}	12	M10 × 25	81.3	8.3	1.41
PL 090 × 130	28	25	5	38	6760 {	690}	150	{ 15300}	178	{18.2}	123	{12.6}	12	M10 × 25	81.3	8.3	1.47
PL 095 × 135	28	25	5	38	7740 {	790}	163	{ 16600}	183	{18. <i>7</i> }	129	{13.2}	13	M10 × 25	81.3	8.3	1.54
PL 100 × 145	33	29	9	45	10000 {	1020}	201	{ 20500}	184	{18.8}	127	{13.0}	11	M12 × 30	142	14.5	2.09
PL 110×155	33	29	9	45	11100 {	1130}	201	{ 20500}	168	{1 <i>7</i> .1}	120	{12.2}	11	M12 × 30	142	14.5	2.25
PL 120 × 165	33	29	9	45	13100 {	1340}	220	{ 22400}	168	{1 <i>7</i> .1}	123	{12.5}	12	M12 × 30	142	14.5	2.42

قابلیت انتقال گشتاور powerlock انتخاب شده ۱۰۰۰۰ نیوتن متر بوده که نیاز مندی چرخ دنده استفاده شده را ارضا نموده و بسیار overdesign می باشد.

خیز و شیب در محل یاتاقان ها و اجزای نصب شده روی شفت

خیز و شیب در این مطالعه به صورت محافظه کارانه و با فرض یکنواخت بودن قطر شفت با استفاده از معادله زیر (و مشتق آن) برای هر شفت محاسبه می شود.





سرعت بحرانی در شفت

سر عت بحرانی با استفاده از معادله زیر و با فرض محافظه کارانه یکنواخت بودن قطر شفت به دست می آید.

$$\omega_1 = \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 \sqrt{\frac{EI}{m}}$$

$$\int_{A_{1}} = -1234\hat{i} \cdot 494\hat{j} - 1646\hat{k} \times N$$

$$\int_{A_{1}} = -1234\hat{i} \cdot 494\hat{j} - 1646\hat{k} \times N$$

$$\int_{A_{1}} = -1234 \cdot N$$

$$\int_{A_{2}} = 1718.54N.$$

$$\int_{A_{3}} = 1234 \cdot N$$

$$\int_{A_{3}} = 1234 \cdot N$$

$$\int_{A_{3}} = 1234 \cdot N$$

$$\int_{A_{4}} = 1234 \cdot N$$

$$\int_{A_{3}} = 1234 \cdot N$$

$$\int_{A_{4}} = 1234 \cdot N$$

$$\int_{A_{3}} = 1234 \cdot N$$

$$\int_{A_{4}} = 12$$

Pe₁ = 3387.2 N
$$\Rightarrow$$
 Remax = 3387.2 3N
Re₂ = 2424.81 N
N₃ = $\frac{6000}{993} = 42250$ pm, $n_4 = \frac{6000}{992} = 6522$ $n_1 = n_4 = n_4$
 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11} 1.42^{11

$$P_{3} = \frac{0.45}{0.45 + 0.23} = 0.662 \quad R_{1} = \frac{0.23}{0.45 + 0.23} = 0.338$$

$$C_{1} = \frac{60}{106} \quad \frac{9}{106} \quad R_{1} \quad R_{1}$$

طرامی طلع ف بار دنده مار زد: celle, f'costil molded (dry) = 1: F'costil des pubil. is cell! ، رق مائی کنیافت ای کورد ، میں ای طرامی - دلل فرفت کی در تری کتر ، خواندن ما ديراز حبول مريل طلع از غروه: 1 f= 0,10 Pmax = loto Kpa Tmax = lot N.m را نفر فاز ت ن در کری در کلاع ما دیلی: T= 1 nfpmax d (D'-d') آئر تقل خارجی بعنی باشد ، باختی گری اراهار فوق نیا ۔ که ، بق بقار ماریم تجدی گریم d= D = 0/00VD اه نام ای می ایس D دایم ا T= 1 nfpmax (0,00VD)(D'-(0,00VD)) => D= \ TopArT D = \frac{r_{\sigmax} r_{\sigmax}}{\pi f_{\sigmax}} = \frac{r_{\sigmax} r_{\sigmax} \lambda r_{\sigmax}}{\pi \chi_{\sigmax} r_{\sigmax} \lambda r_ -> d= 0,000x10V, 4 = 90,9 mm د بات دارمقادامای , قطرفاعی طعیم مادیر زرا در تقاری کی): D=170 mm d = 90 mm

فایل CAD

