- 1. Optimální tloušťka stěny: $d_{opt} = \frac{\pi}{2}a$, R je minimální => P jsou minimální
- 2. Druhy přenosu tepla: vedením(kondukcí)
 - prouděním(konvencí)
 - sáláním(radiací)
- 3. Kdy se používá stínění indukční pece: pro zamezení namáhání nosných konstrukcí mg.tokem
- 4. Kolik procent energie vnikne do hloubky 1a, 2a, 3a?
 - 86,4%, 98,16%, 99,75%
- 5. optimální tloušťka vsázky: (2,5÷3)a
- 6. Náhrada(indexy): 1=cívka, 2=vsázka, 3= stínění.
- 7. Kdy je součinitel tepelné vodivosti λ[W.m⁻¹.K⁻¹] minimální: materiál je pórovitý, má malou hustotu
- 8. Druhy indukčních zařízení: tavící

Druhy pecí: - kelímkové

- kalící

- kanálkové

- prohřívací

- 9. Kdy se používá dvouvrstvá cívka: pro zařízení na 50 Hz, Al části
- 10. Proudění(Newtonův zákon): $P = \alpha \cdot (v_1 v_2) \cdot A$ [W], kde α [W.m⁻².K⁻¹] je přestup tepla prouděním
- 11. Posuvný proud z Maxwellových rovnic: $rot\vec{H} = \gamma \cdot \vec{E} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ $rot\vec{H} = \gamma \vec{E} + \varepsilon_0 \varepsilon_r \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$
- 12. Co je to Curierův bod? Je to bod, při kterém dochází k tomu, že se materiál stává nemagnetickým, mizí jeho magnetické vlastnosti má $\mu_r = 1$. Je to materiálová konstanta a pro každý materiál má jinou hodnotu. Například pro ocel je to $750 \div 760$ °C.
- 13. Tloušťka, při níž se H a E utlumí na 1/e: tloušťka = a, $E_1 = e^{-1}$.E, $H_1 = e^{-1}$.H
- 14. V nevodivém prostředí se vlna neodráží.
- 15. Určení směru \vec{N} , $\vec{N} = \vec{E} \times \vec{H}$, podle pravidla levé ruky. Ukazují-li prsty levé ruky směr intenzity elektrického pole a směr vektoru magnetického pole vstupuje do dlaně, pak mi palec ukazuje výsledný smě Poyntingova zářivého vektoru. To samé platí i u dalších vztahů, které jsou dány vektorovým součinem. Například $\vec{F} = \vec{J} \times \vec{B}$.
- 16. Hustota proudu z Maxwellovy rovnice: $\vec{J} = \gamma . \vec{E}$.
- 17. Princip vzniku síly v indukční kelímkové peci: Vlivem elektrodynamických sil se silně víří tavenina. Vlivem tlaku magnetických sil na vsázku vzniká u stěny v kelímku tavenině podtlak, v ose taveniny přetlak. Tavenina vtéká ke stěně vlivem hydrostatických sil a vzdouvá se ve středu kelímku. Závisí na příkonu P, elektrické vodivosti(konduktivitě) vsázky γ a klesající hodnotě frekvence f.
- 18. Jak se odráží vlna v tenké stěně vodivé a nevodivé: s opačnou fází H a se stejnou fází E
- 19. Ovlivnění pracovního bodu ve statické charakteristice ss oblouku: Změnou U nebo R.
- 20. Fyzikální vlivy na α (součinitel přestupu tepla prouděním): Δv (rozdíl teplot), rozměr, poloha, dusnost, viskozita, rychlost proudění, λ .
- 21. Intenzita E uvnitř kruhového vodiče: E = 0.
- 22. Poyntingův vektor \vec{N} , $\vec{N} = \vec{E} \times \vec{H}$, [W.m⁻², V.m⁻¹, A.m⁻¹].
- 23. Jak závisí tepelná vodivost na teplotě: je jí přímo úměrná $\lambda = \lambda_0.(1 + \Delta v)$, kde λ je tepelná vodivost při teplotě v, λ_0 je tepelná vodivost při 18°C.
- 24. Kdy je uvažována slabá nebo silná stěna v souvislosti s hloubkou vniku a: $d \ge 2.\pi.a \ge 6.28.a \approx 6.a$
- 25. Co je symetrizační zařízení, kdy se používá: Jen pro 50 Hz, obr.:
- 26. Rovnice harmonického elektromagnetického vlnění:

$$\nabla^2 \overline{E} + k^2 \overline{E} = 0 \quad \nabla^2 \overline{H} + k^2 \overline{H} = 0 \quad k^2 = -j\omega\mu(\gamma + j\omega\varepsilon),$$

pro kartézské souřadnice: $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$, pro válcové souřadnice: $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

27. Vlnová délka infrazářiče λ : $\lambda = 760 \div 10\,000\,\text{nm}$, viditelné světlo: $\lambda = 390 \div 760\,\text{nm}$.

28. f = 1 000 Hz,
$$\lambda = ?$$
: $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3.10^8}{10^3} = 3.10^5 m$

- 29. Určete hloubku vniku ve vzduchové mezeře cívky pro f = 1 000 Hz: $a = \sqrt{\frac{2}{\omega \gamma \mu}}, \gamma = 0 \Rightarrow a \rightarrow \infty$
- 30. Kdy se používá kelímková pec: nad teploty 1 000°C, tekutá magnetická vsázka
- 31. Metody měření termočlánků: 1) odchylková, 2) kompenzační
- 32. Definice absolutně černého tělesa: A(poměrná pohltivost) = 1

B(poměrná odrazivost) = 0

C(poměrná propustnost) = 0

33. Cejchování termočlánků: - porovnání s normálem

- pomocí pevných teplotních bodů

- 34. Typy výbojů: 1) doutnavý, 2) jiskrový, 3) obloukový
- 35. Podle jaké funkce klesá elektromagnetické vlnění ve vodivé stěně: podle funkce $f(x) = e^{\frac{-x}{a}}$ klesá průběh H, J, E a podle funkce $f(x) = e^{\frac{-2x}{a}}$ klesá průběh σ .
- 36. Co je x_2 : $x_2 = \frac{r_2}{a}\sqrt{2}$, kde r_2 je poloměr kelímku(vsázky), a je hloubka vniku
- 37. Průběh H, E a J v plné válcové vodivé vsázce:
- 38. H a E v dutině cívky: H je homogenní
- 39. Z čeho se odvozuje C při kompenzaci: z činného proudu zdroje Im[I_g]=0, $C = \frac{L_I}{R_I^2 + \omega^2 L_I^2}$
- 40. Průzařnost materiálu, když $x_2 = 2$, 50, 100: nevyhovuje 2
- 41. Závislost napětí termočlánku na teplotě: $U = (\alpha_A \alpha_B)^*(\nu_T \nu_S)$ [mV], kde

U = termoelektrické napětí článku

αA,αB = součinitele určující velikost termoelektrického napětí příslušného materiálu [mV/°C]

υτ = teplota uzlu termočlánku (teplota teplého spoje) [°C].

vs = teplota srovnávacího uzlu termočlánku (teplota studeného spoje) [°C].

- 42. Stefan-Boltzmannův zákon: $P_{\varepsilon} = \sigma_{\varepsilon}.\Theta^4$, kde $\sigma_{\varepsilon} = 5,67.10^{-8} \, [\text{W.m}^{-2}.K^{-4}]$, P je úhrnná zářivost
- 43. Kirchhoffův zákon: $\frac{P_{\S}}{A_{\S}} = P_{\check{C}} = \sigma_{\check{C}}.\Theta^4$, kde P_Š stálý výkon šedého tělesa, A_Š je poměrná pohltivost

šedého tělesa a P_Č je zářivý výkon absolutně černého tělesa.

- 44. Plancův zákon: $P_{\lambda \check{c}} \approx \frac{C_1}{\lambda^5 \cdot e^{C_2/\lambda \Theta}}$ [W.m⁻³], kde $C_1 = 3,73.10^{-16}$ [W.m²], $C_2 = 1,438.10^{-2}$ [m.K]
- 45. Wienův zákon: $\lambda_{\text{max}} = \frac{2898}{\Theta}$, kde λ_{max} je [µm] a Θ je v [K]
- 46. VA charakteristika elektrického oblouku:
- 47. Fourier-Kirchhoffova diferenciální rovnice vedení tepla: $\frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\lambda}{c.\rho} \nabla^2 v$, kde $\frac{\lambda}{c.\rho} = a \text{ [m}^2.\text{s}^{-1}\text{]}$,

a je součinitel teplotní vodivosti

- 48. Tepelná vodivost: λ [W.m⁻¹.K⁻¹]
- 49. Termočlánky, který použiji pro jakou teplotu:

Cr-Ko -250÷350°C Fe-Ko -200÷700°Cλ NiCr-Ni 0÷1 200°C PtRh-Pt 0÷1 300°C

50. Newtonův zákon pro proudění: $P = \lambda \cdot (v_1 - v_2) \cdot A$ [W]

- 51. Druhy elektrických vařičů: 1) otevřené volný topný vařič
 - 2) s uzavřenou topnou deskou topný článek umístěn v plášti
- 52. Součinitel teplotní vodivosti: kde $\frac{\lambda}{c.\rho} = a \, [\text{m}^2.\text{s}^{-1}], a$ je součinitel teplotní vodivosti
- 53. Jak tlustá stěna utlumí záření: jakákoli
- 54. U jakého ohřevu se uplatňují H a E: H u indukčního ohřevu, E u dielektrického ohřevu
- 55. Kde je větší rychlost vlny(ve vodivém nebo nevodivém prostředí): $v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r \cdot \mu_r}} \doteq c \Rightarrow$ nevodivém
- 56. Druhy elektrického ohřevu: dielektrický, indukční, odporový
- 57. Co je to k: k...konstanta šíření, kde $k = \alpha$ -j β , kde α ...fázová konstanta, β ...měrný útlum
- 58. Účinnost vařiče: $\eta = \frac{m.c.\Delta v}{P.t}$
- 59. Vznik stojatého vlnění: vzniká superpozicí(složením) postupné a odražené vlny
- 60. 2 způsoby určení P_{21} : 1) $P_{21} = \frac{1}{2}R_{21}I_{21}^2$ Jouleovy ztráty, 2) $P_{21} = \frac{1}{2}\gamma \int \overline{E}^2 dx$ Poyntingovým vektorem
- 61. Druhy stínění: 1) vodivou stěnou(pláštěm), 2) pomocí transformátorových plechů
- 62. Tři stádia vsázky: 1) kusová magnetická(20÷750°C)
 - 2) kusová nemagnetická(750÷1 400°C)
 - 3) tekutá nemagnetická(1 400°C÷1 650°C)
- 63. Účinnost pece: $\eta_{celk} = \frac{P_2}{P_g} = \frac{P_2}{P_1 + P_2 + P_3}$, kde P_1 induktoru, P_2 vsázka, P_3 pásové vedení a stínění
- 64. Podle čeho se určuje vzdálenost pásů u pásového vedení: podle Ug napětí zdroje
- 65. O kolik procent se zvýší indukčnost vsázky díky stínění: o 10%
- 66. Náhradní schéma indukční pece se stíněním a bez stínění:
- 67. Veličiny, na kterých je závislý dielektrický ohřev: E^2 , δ , tg δ , ϵ_r , 1/d
- 68. Je dána teplota 2 650°C, určete λ_{max} : z Wienová zákona $\lambda_{\text{max}} = \frac{2898}{\Theta} = \frac{2898}{2650 + 273,15} = 0,991 \mu m$
- 69. Proč má indukční pec dutý vodič: protože se v něm chladí vodou.
- 70. Na čem závisí tloušťka pásového vedení: na $a,\ d_{opt} = \frac{\pi}{2}a$

Na čem závisí výška pásového vedení: na J
, $\frac{I}{J}=S=b.d \Rightarrow b=\frac{I}{J.d}$

- 1. Hustota proudu z Maxwellovy rovnice: $\vec{J} = \gamma . \vec{E}$
- 2. Hloubka vniku pro ss proud: $a = \sqrt{\frac{2}{\omega \gamma \mu}}, \omega = 0 \Rightarrow a \rightarrow \infty$
- 3. První Maxwellova rovnice pro vodivé prostředí: $rot\vec{H} = \gamma . \vec{E}$
- 4. Jak se provádí stínění u indukčních pecí: 1) vodivým pláštěm, 2) transformátorovými plechy
- 5. Jaké jsou konstrukční materiály: 1) kovové(čisté kovy), 2) nekovové(grafit)
- 6. Součinitel vazby χ : $\chi = \frac{M}{L_1 L_2}$
- 7. V nevodivém prostředí se vlna neodráží: nevznikne stojaté vlnění.
- 8. Průběh H, E a J pro tenkou stěnu:
- 9. Materiály pro topné odpory: 1) Čisté kovy: Pt, W, Fe,... 2) slitiny podvojné: Cr-Ni potrojné: Dralce
- 10. Co bylo cílem měření termočlánků: Jejich cejchování (podle normálu).