PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
ANALISA TURBIDITY

Nomor	IK-OPRWTP-002-016
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi PLTU A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
ANALISA TURBIDITY

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
ANALISA TURBIDITY

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	06 November 2020	3		2.2.4. Labu Semprot 2.3.2.Tissue 3.2.Operator WTP	
			4.1.Turbidity : 0 - 1000 NTU	4.1.Turbidity : 10 NTU (Outlet FSB) & <1 NTU (Outlet FSF)	
		4	6.2.Tekan tombol "ON/OFF" pada alat.	6.2.Tekan tombol "ON/OFF" pada alat HACH-2100Q	
			6.3.Isi kuvet dengan sampel, kemudian pilih "READ".	6.3.Bilas kuvet dengan air demin lalu keringkan. 6.4. Isi kuvet dengan sampel sampai tanda batas. 6.5.Masukkan kuvet ke dalam alat HACH-2100Q	
			6.4.Catat hasil analisa Turbidity yang tertera pada layar.	6.6.Tekan "READ" dan catat hasil analisa turbidity yang tertera pada layar.	

INSTRUKSI KERJA
ANALISA TURBIDITY

1. TUJUAN

Sebagai pedoman analis laboratorium dalam melaksanakan Analisa Turbidity pada sampel air di PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. Sepatu Safety

2.1.2. Kaos Tangan

2.1.3. Masker

2.1.4. Jas Laboratorium

2.1.5. Safety Glasses

2.2. Peralatan yang digunakan

2.2.1. Beaker glass 100 mL

2.2.2. Kuvet

2.2.3. HACH-2100Q Portable Turbiditymeter

2.2.4. Labu Semprot

2.3. Bahan yang digunakan

2.3.1. Air Demin

2.3.2. Tissue

3. PELAKSANA

3.1. Analis Laboratorium

3.2. Operator WTP

4. BATASAN OPERASI

4.1. Turbidity : 10 NTU (Outlet FSB) & <1 NTU (Outlet FSF)

4.2. Suhu : 25°C

INSTRUKSI KERJA
ANALISA TURBIDITY

5. PERSIAPAN

5.1. Gunakan APD yang sesuai.

5.2. Pastikan HACH-2100Q Portable Turbiditymeter dalam keadaan normal dan telah terkalibrasi.

5.3. Siapkan peralatan dan sampel.

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Ambil sampel yang akan dianalisa.

6.2. Tekan tombol **"ON/OFF"** pada alat HACH-2100Q

6.3. Bilas kuvet dengan air demin lalu keringkan.

6.4. Isi kuvet dengan sampel sampai tanda batas.

6.5. Masukkan kuvet ke dalam alat HACH-2100Q

6.6. Tekan "READ" dan catat hasil analisa turbidity yang tertera pada layar.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book HACH-2100Q Portable Turbiditymeter.