
- 1. nMotion 板上有一个接插件 J2 端口,对 nMotion 烧写程序需要将 JLINK 的 20 芯中的 1,3,5... 单数一排针与 J2 对接,1 脚对 1 脚,另外需要将 JLink 的地线与 nMotion 的外接地连接。
- 2. 另一个方便的做如如下:


将 JLINK 的 11 脚 接地 (nMotion 对应此脚为地线),此脚 JLINK 是很少用,可以这么做,没什么问题!



JLINK 的 20PIN 排线接口插入 2.54mm 间距的单排针,如下图




再将露出的针和 nMotion 板对接。





3. 打开 J-Flash


Options->Project settings




如下配置








打开要烧写的 nMotion?.hex 文件






打开 Target->connect

连接上运动控制卡后如图





擦除芯片内部 Flash

