

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶: GCX

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2016/2/18	第一版	Bruce	
A2	2017/6/30	變更版本為B版	Bruce	
A3	2018/3/20	增加標籤圖示	Bruce	
A4	2019/4/20	WS0011P19、WS0011P50改B版	Bruce	
A5	2020/10/30	WS0011P50改C版	Bruce	



版本: A5	Pyramids QC Final	Inspection Stand	lard
PART NAME	Coro Arma VIIM DI 20 45 I D	PART NO.	WS-0011-30B
品 名	Core Arm, VHM-PL, 20-45 LB	品 號	WS-0011-30B
COLOR	CCV WD01/CCV CENTED AL OFFICE WHITE		
÷π: 1+	GCX-WP01(GCX CENTRAL OFICE WHITE)		

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
1	目視	檢驗WS-0011-89是否使用FST-0052-97x4pcs鎖至WS-0011-63上,並且確認鎖緊與 是否有漏裝。	1-1
2	目視/扭力板手	確認WS0011P21上的FST-0001-102 x2pcs確認是否鎖至8 IN-LBS與是否有漏裝。	1-2
4	目視	檢查WS0011P50是否正確卡人WS0011M1內,標示處是否貼合。	1-3
5	目視/螺絲起子	檢驗FST-0051-62 x6pcs是否鎖入WS0011P50並且使用螺絲起子確認鎖緊	2-1
6	目視/扭力板手	檢驗WS0011P5上的FST-0011-43x1pcs是否不超過 14 IN-LBS	2-2
7	目視	檢驗LBL-0001-24是否貼在指定位置上。 檢驗WS0011P29-01是否塞至正確位置及齊平。	2-3 2-4
8	目視	檢驗LBL-0101-05-01A貼在WS0011P21上目式貼紙的中心對準TILT的中心。	3-1
零附件:			

包裝方式:將P-WS-0011-31--210173782A內盒預先封好並將P-WS-0011-31-BOTTOM-G放入內盒底部。將成品WS-0011-30B裝入P--160140001H內並確認WS0011M2插入P-WS-0011-31-BOTTOM-G內。最後將P-WS-0011-31-TOP-G蓋在成品上。將內盒放入外箱P-WS-0011-31--445382797B內一箱四人。貼上成品標籤與透明PO後將內箱放上磅秤過磅並將過磅重量記錄於過磅單上。將成品放於 出貨棧板,並堆疊整齊。













版本:A5	PYRAMIDS Pyramids QC Final	Inspection Stand	lard	
PART NAME	Core Arm, VHM-PL, 20-45 LB	PART NO.	WS-0011-30B	
品 名	Cole Allii, Vrivi-PL, 20-43 LB	品 號	W 5-0011-30B	
COLOR	GCX-WP01(GCX CENTRAL OFICE WHITE)			

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
9	目視	檢驗LBL-0101-02-01A貼至客戶圖面指定位置。 檢驗LBL-0101-04-02B貼至客戶圖面指定位置。	3-2 3-3
10	目視	檢驗WS0011P17x4pcs是否塞入WS0011T6的螺絲頭孔內。	3-4
11	目視	檢驗是否裝上WS-0011-203。	3-5
12	35 lb配重盤	WS-0011-SPEC-01(煞車功能)測試,每一批需按照AQL抽樣檢驗數量,由產線組長親自測試給品保FQC確認是否符合標準(詳細內容請見附件四)	附件四
13	夾持治具/電子式扭力板手	WS-0011-SPEC-02(Torque)測試,每一批需按照AQL抽樣檢驗數量,由產線組長親自測試給品保FQC確認是否符合標準(詳細內容請見附件五)	附件五
14	35 lb配重盤 / 水平儀	IT Functional Verification測試,每一批需接照AQL抽樣檢驗數量,由產線組長親自測試給品保FQC確認是否符合標準(詳細內容請見附件六、七)	附件六、七
15	手動/目視	WS0011P50B指定處不能有割手毛邊,檢視WS0011P50C卡榫特徵是否為圓角	附件八
零附件:			

包装方式:將P-WS-0011-31--210173782A內盒預先封好並將P-WS-0011-31-BOTTOM-G放入內盒底部。將成品WS-0011-30B裝入P--160140001H內並確認WS0011M2插入P-WS-0011-31-BOTTOM-G內。最後將P-WS-0011-31-TOP-G蓋在成品上。將內盒放入外箱P-WS-0011-31--445382797B內一箱四人。貼上成品標籤與透明PO後將內箱放上磅秤過磅並將過磅重量記錄於過磅單上。將成品放於 出貨棧板,並堆疊整齊。













版本: A5

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard


附件一





1-2





1-3



版本: A5

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件二






2-1



2-2




2-3



2-4











Pyramids QC Final Inspection Standard


版本: A5






















- 1. 先架上35 lb配重盤,將成品移動至(1)號位置
- 2.開始開始做循環測試(確認每個位置的功能正常,不會浮動)。
- 3. 這時按照順序由1號位置開始移動。1→2→3→4→5→6→7→8→9
- 4.最後到9號位置後再依序倒回。9→8→7→6→5→4→3→2→1
- 5.在執行以上步驟時,必須確實將手放開後檢查是否會浮動,如果ARM會浮動代表前一階段的調整並未調整好,必須重新調整,並且通知相關人員處理。
- 6.※特別注意(1)與(7)號位置,特別容易浮動





前面步驟測試完成後回 到(1)號位置,按壓WS-0011-89上的WS0011P48-01是沒有間隙,此位置 是WS0011H1繃緊的狀態。





再移動至(5)號位置,按 壓WS-0011-89上的 WS0011P48-01是有些微 間隙,此位置是 WS0011H1放鬆的狀態。



Pyramids QC Final Inspection Standard

附件五




版本: A5



使用板手順時針轉動,調整WS0011T5, 必須轉7.5±0.5圈





測試時必須記錄移動過程中 穩定的數值,兩個方向必須 都達到21~47 in-lbf



Pyramids QC Final Inspection Standard

附件六



版本: A5

將水平儀緊貼於滑軌的 垂直面,確認是否 為:90°±0.1°。




將水平儀緊貼於夾具 的水平面,確認是否 為:0°±0.1°。



將水平儀緊貼於夾具的垂 直面,確認是否為90°±0.1°

確認治具是否符合 規範



VHM-P/PL arm positioned left-




Angle range: -0.25 to +0.75 degree.

1.先掛上35 lb配重盤

2.將ARM移動至左側,並 且注意WS-0011-87(front axle)與WS-0011-88(rear axle) 是否目視為水平狀態。

3.數值標準範圍為:-0.25至 +0.75超出範圍為NG。



VHM-P/PL arm positioned center-



Angle range: 0 to 0.75 degree L/R

- 4.將ARM移動至中間,並 且注意WS-0011-87(front axle)與WS-0011-88(rear axle) 是否目視為水平狀態。
- 5.數值標準範圍為0至 0.75(L 或 R)超出範圍為NG



VHM-P/PL arm positioned right-



Angle range: -0.25 to +0.75 degree

6.將ARM移動至右側,並 且注意WS-0011-87(front axle)與WS-0011-88(rear axle) 是否目視為水平狀態。

7.數值標準範圍為-0.25至 +0.75超出範圍為NG。



版本: A5

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件七



VHM-P/PL arm positioned 45 degrees up.

Angle range: -0.25 to +1.00 degrees

第九點

8.將ARM移動至右上側,並將水平儀先放置 在WS0011M1上,將ARM的仰角調整至41.5°

9.數值標準範圍為:-0.25至+1.00超出範圍為 NG。





第十一點

10.將ARM移動至右下側,並將水平儀先 放置在WS0011M1上,將ARM的仰角調 整至48.5°。

11.數值標準範圍為:-0.25至+1.00超出範圍 為NG。




版本:A5

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件八







WS0011P50B指定處不能有割手毛邊



B版為銳角 有銳角為不合格



C版為圓角



Pyramids QC Final Inspection Standard

客訴問題記錄