Lucrarea 6: CARACTERIZAREA MATERIALELOR FERO SI FERIMAGNETICE LA SEMNAL MIC

SCOPUL LUCRARII

Această lucrare evidențiază comportarea în frecvență a miezurilor magnetice din materiale feromagnetice şi ferimagnetice, folosite în inductoare şi supuse unui regim de "semnal mic".

NOTIUNI TEORETICE

Un material fero sau ferimagnetic, plasat într-un câmp magnetic de intensitate H, va interacţiona cu acesta, în materialul respectiv manifestându-se inducţia magnetică B; datorită fenomenelor complexe care apar (pierderi prin curenţi Foucault, pierderi prin histerezis, prin magnetizare, sau prin rezonanţă magnetică), relaţia care defineşte aceasta interacţiune este:

$$\underline{\mu} = \mu' - j\mu'' = \frac{\underline{B}}{\mu_0 \underline{H}} = \frac{B}{\mu_0 H} e^{-j\delta_m}$$

unde : $\mu = \mu' - j \mu''$, este permeabilitatea magnetică relativă complexă a materialului considerat;

În cazul câmpurilor magnetice alternative aplicate unui material magnetic, se disting în general două regimuri tipice de funcționare:

- regimul de "semnal mic" cu amplitudine redusă a câmpului alternativ H~ aplicat, suprapus sau nu, peste un câmp continuu H=;
- regimul de "semnal mare" în care valoarea câmpului este suficientă pentru ca materialul să descrie un ciclu de histerezis.

CARACTERIZAREA MATERIALELOR FEROMAGNETICE LA SEMNAL MIC

Materialele ferimagnetice sau feritele sunt materiale antiferomagnetice necompensate, ale căror proprietăți se datorează interacțiunilor dintre ionii metalici ce aparțin unor subrețele magnetice diferite, create de ionii de oxigen. În general, structura materialului are la bază două tipuri de subrețele ce prezintă magnetizare spontană cu momente magnetice neegale, orientate antiparalel.

Față de materialele feromagnetice, feritele au următoarele avantaje principale:

-rezistivitatea electrică este mult mai mare (din punct de vedere

electric majoritatea feritelor au un caracter semiconductor cu rezistivitate între $10 \div 108 \Omega \cdot cm$). Acest fapt determină pierderi prin curenți turbionari mult mai mici și deci posibilitatea folosirii la frecvențe mult mai mari;

-caracteristicile magnetice sunt mai stabile la solicitări mecanice (şocuri, vibraţii, etc.);

Ca dezavantaje, comparativ cu materialele feromagnetice amintim:

-permeabilitate magnetică relativă mai mică; la ferite cel mult 4000, iar la feromagnetici speciali (permalloy, supermalloy, mumetal, dinamax) se poate depăși 1000000;

- -inducția magnetică de saturație mai mică; 0.3T la 0.4T față de 1.2T până la 2.2T;
- -temperatură Curie mai scăzută și dependență mai pronunțată a caracteristicilor magnetice de temperatură;
- -sunt dure, casante și deci greu de prelucrat mecanic (se pot prelucra doar prin rectificare abrazivă).

PIERDERILE IN MIEZUL FERIMAGNETIC

Pierderile în miezul ferimagnetic depind de inducţia de vârf aplicată materialului (pierderi prin histerezis) şi de frecvenţă (pierderi prin curenţi Foucault). De asemenea, la joasă frecvenţă şi câmp mic se definesc pierderile reziduale, acestea fiind o proprietate de material.

APARATURA UTILIZATA

- punte de măsură RLC de precizie E 4980A, Agilent, punctul 8.6 din Capitolul 8 (Materiale pentru Electronică. Îndrumar);
- Q-metru BM 560, Tesla, punctul 8.7 din Capitolul 8 (Materiale pentru Electronică. Îndrumar);
- sursă dublă stabilizată Multistab 235, IPB București
- generator de curent constant și miliampermetru 0 ÷ 400mA , punctul 8.13 din Capitolul 8 (Materiale pentru Electronică. Îndrumar).

Utilizarea aparatelor pentru executarea măsurătorilor este prezentată în Capitolul 8 (Materiale pentru Electronică. Îndrumar)

DESFASURAREA LUCRARII


Tabelul 6.1


f(kHz)		0.05	0.08	0.1	0.2	0.5	1	5	10	15	20
Lm	Lm(mH)	599.21	531	498.5	397.7	300.34	234.6	133.71	95.34	72.83	57.82
	$R_m(\Omega)$	68.9	71.8	76.1	193.73	254.4	439.2	2090	4370	6470	8290
Lmd	Lmd(mH)	169.38	166.32	164.38	154.78	136.87	119.51	93.83	82.34	72.74	64.23
	$\operatorname{Rmd}(\Omega)$	4.69	6.91	8.5	17.08	44.86	90.27	679.9	1970	3620	5440
Lm0	Lm0(mH)	1.92	1.92	1.92	1.92	1.926	1.926	1.925	1.922	1.918	1.913
	$R_{m0}(\Omega)$	1.61	1.6	1.6	1.6	1.6	1.62	2.18	3.88	6.63	10.31
Calcule	μ'	312.089	276.563	259.635	207.125	155.939	121.807	69.459	49.605	37.972	30.225
	μ"	111.614	72.776	61.787	79.672	41.801	36.178	34.541	36.173	35.773	34.459
	Qm	2.796	3.8	4.202	2.599	3.731	3.367	2.011	1.371	1.061	0.877
	μ'ef	88.219	86.625	85.615	80.615	71.064	62.051	48.743	42.841	37.925	33.576
	μ"ef	5.109	5.505	5.723	6.419	7.153	7.329	11.212	16.289	19.999	22.598
	Qmef	17.267	15.736	14.959	12.559	9.935	8.467	4.347	2.630	1.896	1.486


Pentru completarea tabelului am folosit urmatoarele formule:

$$\mu' = L_m/L_{m0}$$
 $\mu'' = (r-r_0)/wL_0$ $Q_m = \mu'/\mu''$ $Q_{mef} = \mu_{ef} / \mu_{ef}''$

Pe baza Tabelului 6-1 reprezint grafic dependențele $\mu'(f)$, $\mu''(f)$ și Qm(f), respectiv μ' ef(f), μ'' ef(f) și Qmef(f), unde Qm = μ' / μ'' și Qmef(f) = μ' ef / μ'' ef sunt, respectiv, factorul de calitate al miezului magnetic pentru bobina fără întrefier și factorul de calitate echivalent pentru bobina cu întrefier.









Tabelul 6.3

f(kHz)		50	80	100	200	500	800	1000	1500	2000
Bobina L _{m1}	L _{m1} (mH)	0.22	0.22	0.22	0.22	0.225	0.232	0.238	0.254	0.272
	$R_{m1}(\Omega)$	0.32	0.52	0.66	1.7	14.62	54.27	102.22	331.15	769.58
Bobina L ₀₁	L ₀₁ (mH)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.0019	0.0019	0.0019	0.0019	0.0019
	$R_{01}(\Omega)$	0.089	0.099	0.106	0.140	0.218	0.277	0.316	0.405	0.497
Calcule	k	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	μ'	110	110	110	110	118.42	122.1	125.26	133.68	143.15
	μ"	0.367	0.418	0.441	0.621	2.414	5.656	8.54	18.79	32.126
	Q	299.72	263.15	249.43	177.13	49.05	21.58	14.667	7.114	4.455


⁻formule folosite pentru completarea tabelului:

$$k\left(\omega\right) = 1 - \omega^2 L_{m1} C_p \; , \quad \mu' = \frac{L_{m1}}{k L_{01}} \; , \quad \mu'' = \frac{R_{m1} - R_{01}}{\omega L_{01}} \; , \quad \mathsf{Q_m} = \mu' \; / \; \mu'' \; . \label{eq:k_model}$$






 $\mu^{'}$ si $\mu^{''}$ cresc odata cu marirea frecventei





Factorul de calitate Q_m scade odata cu cresterea frecventei.

Tabel 6-4:

f(kHz)		50	80	100	200	500	800	1000	1500	2000
Bobina L ₀₃	L ₀₃ (mH)	0.255	0.251	0.248	0.244	0.254	0.285	0.32	0.609	-2.147
	$R_{03}(\Omega)$	3.64	6.56	8.26	14.38	30.18	56.14	87.88	501.05	10000.9
Bobina	L ₀₄ (mH)	1.54	1.55	1.56	1.66	3.09	-5.22	-1.52	-0.441	-0.223
L ₀₄	$R_{04}(\Omega)$	2.761	4.944	6.401	15.332	355.88	3000.67	557.03	137.63	77.62
Bobina	L ₀₂ (mH)	0.076	0.074	0.073	0.069	0.067	0.068	0.069	0.075	0.086
L ₀₂	$R_{02}(\Omega)$	1.77	3.19	4.13	7.44	12.68	17.52	21.08	32.88	53.92
	k	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	μ'	3.355	3.391	3.392	3.536	3.756	4.191	4.637	8.121	
	μ"	0.036	0.09	0.09	0.081	0.083	0.113	0.154	0.698	
Calcule	Qm	93.194	37.67	37.68	41.43	45.25	37.08	30.11	11.634	
	μ'ef	20.263	20.945	21.369	24.057	46.119				
	μ"ef	0.041	0.047	0.049	0.090	1.612				
	Qm ef	494.21	445.63	436.102	267.3	28.609				







IV)Calculul parametrilor torului de substituție pentru miezul de tip oală 18x11, reprezentat

în Fig. 6-3. cu dimensiunile :

 $2r_1 = 32 \text{ mm}$; $2r_2 = 58 \text{ mm}$; $2r_3 = 15,4 \text{ mm}$; $2r_4 = 18 \text{ mm}$; $l_1 = l_3 = 7,7 \text{ mm}$; h = 13 mm




Fig. 6-3. Secțiunea transversală a unui miez tip "oală".

Ca exemplificare, parametrii torului de substituție pentru un miez de tip "oală" fără întrefier, având dimensiunile din Fig. 6-3 se vor calcula aplicând relațiile (6.6) și (6.7) astfel:

$$\begin{split} A_1 &= \pi \left(r_4^2 - r_3^2 \right); \quad A_3 = \pi \left(r_2^2 - r_1^2 \right); \quad \frac{l_2}{A_2} = \frac{1}{\pi h} ln \frac{r_3}{r_2}; \quad \frac{l_2}{A_2^2} = \frac{1}{2\pi^2 h^2} \frac{r_3 - r_2}{r_2 r_3}; \\ S_2 &= \sqrt{\frac{r_3^2 + r_4^2}{2}} - r_3; \qquad \qquad A_4 = \frac{\pi}{2} \left(r_4^2 - r_3^2 + 2 r_3 h \right); \quad l_4 = \frac{\pi}{4} \left(2 s_2 + h \right); \\ S_1 &= r_2 - \sqrt{\frac{r_2^2 + r_1^2}{2}}; \qquad A_5 = \frac{\pi}{2} \left(r_2^2 - r_1^2 + 2 r_2 h \right); \quad l_5 = \frac{\pi}{4} \left(2 s_1 + h \right) \end{split}$$

$$2 \Lambda_{1} = 32 \text{ mm} = 3 \Lambda_{1} = 32/2 = 16 \text{ mm}$$

$$2 \Lambda_{2} = 58 \text{ mm} = 3 \Lambda_{2} = 58/2 = 29 \text{ mm}$$

$$2 \Lambda_{3} = 15,9 \text{ mm} = 3 \Lambda_{3} = 15,9/2 = 7,7 \text{ mm}$$

$$2 \Lambda_{4} = 18 \text{ mm} = 3 \Lambda_{4} = 18/2 = 9 \text{ mm}$$

$$R_{1} = R_{3} = 7,7 \text{ mm}$$

$$R_{1} = \pi(\Lambda_{1}^{2} - \Lambda_{3}^{2}) = \pi(\Lambda_{4} - \Lambda_{5})(\Lambda_{4} + \Lambda_{5}) = \pi \cdot 1/3 \cdot 1/3 \cdot 1/3 = \pi \cdot 21/3 \cdot 1/3 \cdot 1/3 = \pi \cdot 21/3 \cdot 1/3 \cdot 1/3 = \pi \cdot 21/3 \cdot 1/3 \cdot 1/3 = \pi \cdot 585 = 1837/3 \cdot 831$$

$$R_{2} = \pi \cdot 585 = 1837/3 \cdot 831$$

$$R_{2} = \frac{1}{4\pi^{2}} \cdot \frac{\Lambda_{3} - \Lambda_{5}}{\Lambda_{5} \Lambda_{5}} = \frac{-11/3}{7449/2,34} = -0,2855 \cdot 10^{-4}$$

$$R_{1} = \sqrt{\frac{\Lambda_{1}^{2} \Lambda_{1}^{2}}{2}} - \Lambda_{3} = 8,355 \cdot 10^{-4} \cdot \Lambda_{1}^{2}$$

$$R_{2} = \sqrt{\frac{\Lambda_{1}^{2} \Lambda_{1}^{2}}{2}} - \Lambda_{3} = 8,355 \cdot 10^{-4} \cdot \Lambda_{1}^{2}$$

$$R_{1} = \frac{1}{2776} \cdot \frac{\Lambda_{1}^{2}}{\Lambda_{1}} = 0,0244 \cdot (-1,316) = -0,0323$$

$$R_{2} = -0,0323 \cdot \Lambda_{1} = 0,0244 \cdot (-1,316) = -0,0323$$

-, Az= 0,0323 -104 = 1129, 765

Rz = -0,0323. 1/19, 765 =-36, 491 mm

Au - [(142-1, +2 13h) = [(91-+, 1) +2:13-+,+) = 348,576

$$A_{1} = \frac{\pi}{4} \left(202 + h \right) = 1 \quad \{q = 11, 12 mm \}$$

$$D_{1} = h_{1} - \sqrt{\frac{h_{1}+h_{1}}{2}} = 10, = 5,529 mm$$

$$A_{5} = \frac{\pi}{4} \left(h_{1}^{-} - h_{1}^{-} + 2h_{2}h \right) = \frac{\pi}{4} \left(841 - 156 + 759 \right) = \frac{\pi}{4} \left(1335 = 2103, 19 \right)$$

$$A_{5} = \frac{\pi}{4} \left(101 + h \right) = \frac{\pi}{4} \left(105,579 + 13 \right) = 18,971 mm$$

Intrebari si probleme:

2. Măsurând, cu ajutorul punții RLC, două bobine cu miez aparent identic și care au același număr de spire, cum puteți identifica bobina care are miezul magnetic cu întrefier?

Putem identifica primele diferențe în ceea ce privește valoarea permeabilității. În cazul unei bobine cu întrefier cu lățimea δ << le, este valabilă relația: $\mu_e' \approx \frac{C_1}{\frac{\delta}{A_\delta} + \frac{C_1}{\mu'}}$. În cazul unei bobine fără întrefier, avem

 $\underline{\mu'_e} = \underline{\mu}$ unde $\underline{\mu'}_e$ este permeabilitatea relativă complexă a torului de substituţie, iar $\underline{\mu}$ cea a materialului.

Putem constata diferențe notabile și cu privire la nivelul rezistențelor, fiind prezentă o rezistență mai mare în cazul bobinei fără întrefier.

3.Deduceţi relaţia de calcul pentru capacitatea parazită a bobinei cu miez de tip oală de ferită, dacă aceasta este măsurată cu Q-metrul.

Capacitatea parazită Co, este determinată de potenţiale diferite între spirele învecinate (determinăcapacitatea C12) și potenţial diferit al spirei faţă de pământ (determină capacităţile C10 şi C20).

$$C_p = C_{12} \frac{C_{10}C_{20}}{C_{10} + C_{20}}$$

La bobinele cu mai multe straturi capacitatea parazită este cu atât mai mare cu cât numărul de spire pe strat este mai mare (lungimi mari ale bobinei) şi numărul de straturi mai ridicat. Admitanţa unei spire este:

$$\underline{\mathbf{Y}}_{1} = \frac{1}{\mathbf{r}_{Cul} + \mathbf{r}_{ml} + \mathbf{j} \omega \mathbf{L}_{1}} + \mathbf{j} \omega \mathbf{C}_{P}$$

Pentru o bobină cu N spire identice înseriate, rezultă admitanța:

$$\underline{Y} = \frac{1}{N} \underline{Y}_{l} = \frac{1}{Nr_{Cul} + Nr_{ml} + j\omega L_{l}} + j\omega \frac{C_{p}}{N}$$

Pentru un circuit echivalent serie al unei bobine avem:

$$\underline{Z} = \frac{(r + j\omega L) \frac{1}{j\omega C_0}}{r + j\omega L + \frac{1}{j\omega C_0}},$$

Dacă măsurăm/setăm/cunoaștem ceilalți parametri putem extrage capacitatea parazită.

5.De ce bobina cu miez de ferită tip bară L_{mb4} (punctul 6.4.6), de la un anumit nivel al frecvenței de măsură prezintă o inductanță "negativă" ?

Bobina cu miez de ferită tip bară L_{mb4}, de la un anumit nivel al frecvenței de măsură prezintă o inductanță "negativă" pentru că în jurul acelei valori componenta imaginară tinde la 0 și factorul de calitate este foarte mare.

6. Pentru o bobina cu inductanța L= 100μ H și rezistența serie de pierderi r = 0.85Ω să se calculeze factorul de calitate și tangenta unghiului de pierderi la frecvențele de 100 Hz si 250kHz; comentați rezultatele.

L = 100 MH 1 = 0,85.

Followind for mulle

factored de Q = WLCalotate: $A \Rightarrow Q = 25f.C$

· Q1 (100Hz) = 24-100.100.10-6 = 739,2.10-4=9,04

Q2 (250 KHz) = 2T. 250. 107.100.10-6 = 1847, 644

tg 8 (100H+) = 1/2, = 13, 51.

tg & (250kHz) = 1/Q2 = 0,000541

Factourl de califorte custe adata au ferciente, deci pierdenile se reclue => boling au intufier.