

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: PLAMONT- PREPARAÇÃO DE MATERIAS E FERRAM

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

ID-48622, ID-90887

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Serviço de Suporte	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM SKKP	Status de Usuário: EXEC VPTS	
Tipo de atividade: Suporte (SUP)	Condição de operação: Limpo Desenergizado	
Data programada início: 09/09/2026	Data programada fim: 10/09/2026	
CT Responsável: M3PLT1	Desc CT Resp.: MANUT TERC TRC ROLOS CHAP DESCARREGAMENT	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ☐ ()Sim ☒ (X)Não	Prioridade A
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-EMP-TRANS-TR13206	TRANSPORTADOR DE CORREIA 13-206	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMP-TRANS	TRANSPORTADORES	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0140	PREPARAÇÃO DE MATERIAIS E FERREAMENTAS	M3PLT1CA	1	9.0	9.0	202637
0150	PREPARAÇÃO DE MATERIAIS E FERREAMENTAS	M3PLT1ME	4	9.0	36.0	202637
0160	PREPARAÇÃO DE MATERIAIS E FERREAMENTAS	M3PLT1SO	1	9.0	9.0	202637

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	M3PLT1	PREPARAÇÃO DE MATERIAIS E FERREAMENTAS

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: PLAMONT- PREPARAÇÃO DE MATERIAS E FERRAM

choques elétricos, eletricidade estática, queimaduras, quedas, escorregamentos, impactos, esmagamentos, amputações e outros que possam afetar a segurança e saúde dos trabalhadores devem ser descritas nas ARTs.

MEIO AMBIENTE:

Atender a legislação e as normas internas da vale.

NOTA 1: Antes de iniciar a atividade verificar se possuem caçambas de resíduos ,tambores ou coletores indenticados (se nessesario)

NOTA 2: Verificar se os produtos quimicos a serem utilizados na atividade estão devidamente acondicionados (bandejas de contenção

,paletes,etc..)e a FISPQS disponiveis;

NOTA 3: Checar disponibilidade do kit de emergência ambiental.

SAÚDE:

Antes de iniciar a atividade certifica-se que os todos os envolvidos estejam com passaportes de acordo com a atividade crítica e na validade;

0070	M3PLT1	RECOMENDAÇÕES DE SSMA:
------	--------	------------------------

RECOMENDAÇÕES DE SSMA:

PROCEDIMENTO:,,

ART Aplicada: TROCAR ROLOS DE RETORNO PLANO,,

PRO-030755 (TROCA DE ROLOS DE CARGA, RETORNO EM V, RETORNO PLANO, IMPACTO, PROTETOR DE ESTRUTURA E ROLO GUIA),,

”

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:,,

1. Comunicar todo e qualquer acidente ou ocorrência portuária de imediato,,

2. Acionar a central de emergência 0800 2850 193, ramal 193 ou via rádio pressionando o botão laranja na parte superior do rádio até que a faixa de comunicação mude para emergência,,

3. Acionar a cadeia de ajuda dos responsáveis pela equipe para evitar os ruídos na comunicação da ocorrência,,

”

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA:,,

Até 20kg = Posso carregar sozinho,,

De 21kg até 40kg = Só posso carregar em dupla,,

Acima de 40kg = Só posso carregar usando dispositivo auxiliar,,

Evitar adoção de posturas inadequadas (inclinação anterior do tronco, flexão de membros inferiores-agachamento, movimentação dos membros superiores acima dos ombros) e movimentos bruscos. Quando possível adote pausas de 10 a 15 minutos para descanso,,

0080	M3PLT1	PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS:
------	--------	--

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: PLAMONT- PREPARAÇÃO DE MATERIAS E FERRAM

PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS:

Mobilizar ferramentas para o local da atividade;

Posicionar materiais para a execução da atividade ao lado do equipamento;

Realizar isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho, dos materiais e ferramentas.

0090	M3PLT1	BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO:
------	--------	--------------------------

BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO:

Manutenção - Retirar etiquetamento e bloqueio centralizado do equipamento.....30min

Operação/Eletrica - Retirar etiquetamento e bloqueio primario do equipamento conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte.....30min

0100	M3PLT1	POSICIONAMENTO:
------	--------	-----------------

0110	M3PLT1	LIMPEZA INDUSTRIAL:
------	--------	---------------------

0120	M3PLT1	PASSOS DA ATIVIDADE:
------	--------	----------------------

PASSOS DA ATIVIDADE:

Preparar materiais e ferramentas para manutenção preventiva 30 mins

Posicionar malão de ferramenta no transportador 20 mins

Posicionar extensão elétrica no transportador 10 mins

Posicionar robô no transportador 10 mins

Posicionar luminária no transportador 10 mins

Posicionar e montar tenda de chuva 10 mins

Posicionar pedestal retrátil no transportador 10 mins

Verificar posicionamento dos coletores para madeira, sucata e borracha 10 mins

Posicionar bebedouro sob a tenda de chuva 20 mins

Disponibilizar caminhão munck 5 mins

Disponibilizar cerquites 5 mins

Posicionar rolos novos no transportador 1 hr

Posicionar maq. De solda no local de manutenção 10 mins

Posicionar conjunto oxicorte no local de manutenção 10 mins

Antes de iniciar o trabalho:

Solicitar e acompanhar o desligamento e travamento de funcionamento do equipamento, requisitar o comprovante.

Depois do trabalho realizado:

Solicitar e acompanhar a devolução, religamento e destravamento de funcionamento do equipamento.

PREPARAÇÃO DAS ATIVIDADES:

FERRAMENTAS,,

01 Caixa de ferramentas completa;

02 Talhas de alavanca. De 1,5 ton

02 Cabos de 1/2" x 1000

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: PLAMONT- PREPARAÇÃO DE MATERIAS E FERRAM

01 Cinta de 2000 x 4ton
04 Manilhas de 1"
01 Marreta 3 kg poliuretano
02 Alavancas de 1500 mm
04 Quebra cantos
01 Gaiola para movimentação e transporte de rolos
01 dispositivo para troca de rolos.
01 Conjunto de oxicorte

***FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:**

1. Comunicar todo e qualquer acidente ou ocorrência portuária de imediato.
2. Acionar a central de emergência 0800 2850 193, ramal 193 ou via rádio pressionando o botão laranja na parte superior do rádio até que a faixa de comunicação mude para emergência.
3. Acionar a cadeia de ajuda dos responsáveis pela equipe para evitar os ruídos na comunicação da ocorrência

***CUIDADOS COM A SEGURANÇA:**

Manter-se fora da área sob cargas suspensas;
Utilizar cinto de segurança em locais de risco de quedas;
Observar os riscos de queda na região onde o corrimão foi cortado na hora em que for fazer a Substituição do quadro.

***CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE:**

Recolher toda sucata e sobras de materiais do local de trabalho;
Não deixar derramar lubrificantes ou desengraxantes no piso ou bacia de decantação de água;
Efetuar a limpeza da área após a execução do serviço.

***SERVIÇOS COM MÁQUINA DE SOLDA**

Risco: choque elétrico

Precaução: usar luvas quando for ligar e desligar a máquina de solda e manusear os cabos da mesma

Risco: queima da visão

Precaução: utilizar máscara de solda e óculos de segurança apropriado

Risco: torção na coluna

Precaução: não pegar peso de forma incorreta

Risco: intoxicação

Precaução: utilizar máscara descartável no caso de ambiente fechado

***MANUSEIO COM OXICORTE**

Riscos: rompimento das mangueiras

Precaução: não expor as mangueiras próximo a objetos cortantes

Riscos: explosão da caneta/mangueira

Precaução: não utilizar sem as válvulas de segurança e retorcesso de chama

Riscos: queda do conjunto no transporte

Precaução: fazer amarração correta no conjunto durante o transporte

Riscos: vazamento nos manômetros e canetas

Precaução: verificar aperto das conexões, manômetros e canetas

Riscos: queima dos membros inferiores e superiores

precaução: usar epi's apropriados. Tais como aventais, perneiras, luvas e óculos

Riscos: garrafas, manômetros, valvulas e canetas avariadas

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: PLAMONT- PREPARAÇÃO DE MATERIAS E FERRAM

Precaução: efetuar inspeção no conjunto antes da utilização

***EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA:**

- Capacetes
- Luvas de vaquetas
- Botas de biqueira com proteção metatarso
- Óculos de segurança
- Protetor auricular tipo concha
- Cinto de segurança
- Avental de soldador

***IÇAMENTO DE CARGA**

Riscos: rompimento do cabo de aço.

Precaução: verificar situação do cabo a ser utilizado e capacidade de carga do meso de acordo com ângulo.

Riscos: queda de material içado.

Precaução: verificar / amarrar carga corretamente

Riscos: queda do material sobre o executante.

Precaução: evitar passar sobre carga suspensa

Riscos: queda do material sobre o equipamento/veículos

Precaução: evitar a passagem da carga suspensa sobre equipamentos e veiculos sinalizando/isolando a área de movimentação da carga assim como o guindaste.

***MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PEÇAS**

Riscos: queda do material sobre o executante

Precaução: não movimentar peças com cabos ou ferramentas impróprias ou danificadas

Riscos: corte/luxação

Precaução: utilizar luvas e ferramentas adequadas a execução das atividades

Riscos: ergonômico

Precaução: não levantar peças de maneira (postura) incorreta.

ANALISE PRELIMINAR DE RISCO***MANUSEIO DE PEÇAS**

Riscos: lesão na coluna, membros inferiores e superiores

Precaução: não pegar peso acima da capacidade individual

Riscos: esmagamento dos membros inferiores e superiores.

Precaução: utilizar luvas no manuseio de peças

Riscos: queda das peças durante o manuseio

Precaução: verificar condição de uso dos cabos de segurança, cintos de segurança e isolar a área de trabalho abaixo.

***PRODUTOS QUÍMICOS**

Riscos: queima/irritação da pele

Precaução: uso de creme especial para manuseio de graxa e uso de luvas de segurança

Riscos: contato com os olhos

Precaução: usar óculos de segurança e cuidado ao manusear produtos químicos

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: PLAMONT- PREPARAÇÃO DE MATERIAS E FERRAM

***MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PEÇAS**

Riscos: queda do material sobre o executante

Precaução: não movimentar peças com cabos ou ferramentas impróprias ou danificadas

Riscos: corte/luxação

Precaução: utilizar luvas e ferramentas adequadas a execução das atividades

Riscos: ergonômico

Precaução: não levantar peças de maneira (postura) incorreta

transporte de peças grandes porte

Riscos: tombamento ou queda das peças transportadas

Precaução: fazer amarração e calçar as peças a serem transportadas e respeitar o limite de velocidade para transporte de cargas.

Riscos: quebra do fecho de molas do caminhão/carreta

Precaução: certificar do peso da peça a ser transportada e capacidade de carga do veículos.

***IÇAMENTO DE CARGA**

Riscos: rompimento do cabo de aço.

Precaução: verificar situação do cabo a ser utilizado e capacidade de carga do meso de acordo com ângulo.

Riscos: queda de material içado.

Precaução: verificar / amarrar carga corretamente

Riscos: queda do material sobre o executante.

Precaução: evitar passar sobre carga suspensa

Riscos: queda do material sobre o equipamento/veículos

Precaução: evitar a passagem da carga suspensa sobre equipamentos e veículos sinalizando/isolando a área.

0130	M3PLT1	5S / DESMOBILIZAÇÃO:
------	--------	----------------------

0170	M3PLT1	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	--------	---------------------



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202604348897

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: PLAMONT- PREPARAÇÃO DE MATERIAS E FERRAM

0180	M3PLT1	FIM
------	--------	-----

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: PLAMONT- PREPARAÇÃO DE MATERIAS E FERRAM

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: