## EXPRESSÃO GRÁFICA

Prof. Sérgio Viana

Estas notas de aula são destinadas aos alunos que desejam ter um conhecimento básico de Expressão Gráfica, para um posterior estudo mais profundo.

### Caligrafia Técnica (NBR 8402)

A descrição completa de uma máquina ou de um conjunto de peças requer quase sempre, além do desenho, o uso da linguagem escrita para mostrar as dimensões, o método de fabricação, as espécies de material e outros detalhes esclarecedores. A linguagem escrita é usada no desenho mecânico sempre na forma desenhada e não com caracteres comuns como os de uma escrita corrente. A habilidade para escrever bem e com rapidez, pode ser adquirida unicamente pela prática persistente e cuidadosa.

Na Caligrafia Técnica as letras e algarismos são inclinados para a direita, formando um ângulo de 75° com a linha horizontal, utilizando das seguintes proporções.

Exemplo de caligrafia Técnica

Exemplo de letras maiúsculas

### **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

Exemplo de letras minúsculas

### abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Exemplo de algarismos

0123456789

Proporções



### Folha de Desenho – Leiaute e Dimensões (NBR 10068)

O original deve ser executado em menor formato possível, desde que não prejudique a sua clareza. O formato da folha recortada da série "A" é considerado principal, veja a tabela abaixo.

FORMATO SÉRIE A	DIMENSÕES (mm)	MARGEM "m" (mm)		
A0	841 x 1189	10		
A1	594 x 841	10		
A2	420 x 594	7		
A3	297 x 420	7		
A4	210 x 297	7		

### Folha de Desenho – Leiaute e Dimensões (NBR 10068)

As margens esquerda e direita, bem como as larguras das linhas, devem ter as dimensões constantes na tabela abaixo.

	Formato	Margem esq.	Margem dir.	Larg. das linhas		
S. A.T. B. Carlotte	Α0	25 mm	10 mm	1,4 mm		
C LENGTH	A1	25 mm	10 mm	1,0 mm		
Contract of the last	A2	25 mm	7 mm	0,7 mm		
7	A3	25 mm	7 mm	0,5 mm		
10 miles	A4	25 mm	7 mm	0,5 mm		

### Escalas em Desenho Técnico (NBR 8196)

Escala: Relação da dimensão linear de um elemento e/ou de um objeto representado no desenho original para a dimensão real do mesmo elemento e/ou do próprio objeto.

Em desenho técnico, a escala indica a relação, do tamanho do desenho da peça com o tamanho real da peça. A escala permite representar, no papel, peças de qualquer tamanho real.

A designação completa de uma escala deve consistir da palavra "Escala", seguida da indicação da relação.

### **Exemplo:**

Escala 1: 1 - tamanho natural

Escala x: 1 – ampliação

Escala 1: x - redução

A escala do desenho deve ser indicada na legenda. As recomendadas são:

PARA	REDUÇÃO	PARA AMPLIAÇÃO		
1:2,5	1:100	2:1	100:1	
1:5	1:200	5:1	200 : 1	
1 :10	1:500	10:1	500 : 1	
1: 20	1:1000	20: 1	1000 : 1	

### Construções Geométricas

Geometria: Ramo da matemática que estuda a extensão e as propriedades das figuras e dos sólidos.

Ponto: Menor parte de qualquer concepção geométrico.


Reta: Conjunto de infinitos pontos alinhados.

Plano: Três pontos distintos e não alinhados definem um plano.


### Concordâncias

As concordâncias e os terminais servem para melhorar a representação das peças e as informações relativas as mesmas contidas através de curvaturas.


### Construção de linha paralela



Bissetriz : linha reta que divide qualquer ângulo em duas partes iguais.




Mediatriz : é a reta perpendicular ao segmento que passa pelo seu ponto médio.




## Tangência externa - Circunferência e retas

- Ligar os pontos O<sub>1</sub> e O<sub>2</sub>;
- Traçar a mediatriz do segmento O<sub>1</sub>O<sub>2</sub>, marcando o ponto M;
- Com centro em M e abertura do compasso até  $O_1$ , trace uma circunferência  $\alpha_3$ ;
- Com centro em  $O_2$ , traçar uma circunferência  $\alpha 4$  com raio  $R_2 R_1$ ;
- Na interseção de  $\alpha_3$  com  $\alpha_4$  determine o ponto  $P_1$ ;
- Passe uma reta pelos pontos O<sub>2</sub> e
   P<sub>1</sub> e chame essa reta de t<sub>1</sub>;
- Na interseção da reta  $t_1$  com a circunferência  $\alpha_2$  determine o ponto  $P_2$ ;
- Traçar uma reta paralela a reta t<sub>1</sub> partindo de O<sub>1</sub> e chama-la de t<sub>2</sub>;
- Na interseção da reta  $t_2$  com a circunferência  $\alpha_1$ , determine o ponto  $P_3$ ;
- Ligar P<sub>2</sub> e P<sub>3</sub>.




### Tangência externa - Circunferência

- Traçar duas circunferências  $\alpha_3$  e  $\alpha_4$  com raios (R<sub>1</sub> + R<sub>3</sub>) e (R<sub>2</sub> + R<sub>3</sub>) com centro em O<sub>1</sub> e O<sub>2</sub> respectivamente;
- Os pontos de interseção  $P_1$  e  $P_2$  entre as circunferências  $\alpha_3$  e  $\alpha_4$  determinam o centro do raio  $R_3$ .
- Passar uma reta  $t_1$  pelos pontos  $P_1$  até  $O_1$  e determinar o ponto  $P_3$  na interseção de  $t_1$  com  $\alpha_1$ ;
- Passar uma reta  $t_2$  pelos pontos  $P_1$  até  $O_2$  e determinar o ponto  $P_4$  na interseção de  $t_2$  com  $\alpha_2$ ;
- P<sub>3</sub> e P<sub>4</sub> serão os pontos de tangência entre as circunferências.




### Tangência interna - Circunferência


- Traçar uma circunferência  $\alpha_3$  de raio (R<sub>3</sub> R<sub>1</sub>) com centro em O<sub>1</sub> e uma circunferência  $\alpha_4$  (R<sub>3</sub> R<sub>2</sub>) com centro em O<sub>2</sub>;
- Na interseção entre as circunferências α3 e α4 determinar os pontos P<sub>1</sub> e P<sub>2</sub>;
- Passar uma reta t<sub>1</sub> pelos pontos P<sub>1</sub>
   e O<sub>1</sub> e outra reta t<sub>2</sub> pelos pontos P<sub>1</sub> e
   O<sub>2</sub>;
- Na interseção da reta  $t_1$  com  $\alpha_1$  e da reta  $t_2$  com  $\alpha_2$  teremos os pontos de tangência  $P_3$  e  $P_4$  respectivamente;
- Com centro em  $P_1$  e abertura do compasso até  $P_3$  traçar a circunferência que irá tangenciar  $\alpha_1$  e  $\alpha_2$ .





### PROJEÇÕES ORTOGONAIS


Geometria Descritiva é a ciência que estuda os métodos de representação gráfica das figuras espaciais sobre um plano. Criado por Gaspar Monge, essa ciência resolveu os problemas em que são consideradas até três dimensões, capazes de serem utilizadas nas indústrias e nas artes.













### Sequência para o traçado das projeções








### PERSPECTIVA ISOMÉTRICA

ISO = mesma;

MÉTRICA = medida.

A perspectiva isométrica mantém as mesmas proporções do comprimento, da largura e da altura do objeto representado.




# Expressão Gráfica - Prof. Sérgio Viana Perspectiva isométrica

# Expressão Gráfica - Prof. Sérgio Viana Perspectiva isométrica


### Perspectiva isométrica do círculo (ISOCÍRCULO)

Para desenhar a perspectiva isométrica do círculo, antes é necessário desenhar um quadrado isométrico de lado igual ao diâmetro da circunferência que se deseja desenhar. A seqüência abaixo, mostra passo a passo o desenho do círculo nas face do cubo isométrico.


Trace uma reta passando pelos vértices mais distantes do lado direito do cubo.




Com o esquadro de 60º posicionado como mostrado na figura abaixo, trace uma reta e determine os pontos A e B.



Com o esquadro de 60º posicionado como mostrado na figura abaixo, trace uma reta e determine os pontos C e D.




Com o centro do compasso no ponto A e abertura até B, trace o arco BE. Com centro em C e abertura até D, trace o arco DF.



Com centro em G e abertura até D, trace o arco DE. Com centro em H e abertura até B,

trace o arco BF.




### PERSPECTIVA CAVALEIRA

A origem do nome cavaleira é duvidosa, afirmando uns que provém do nome dado a um tipo de construção alta — o cavalier — que existia em certas fortificações militares do séc. XVI e de onde se tinha sobre a própria fortificação uma visão "do alto" -- que seria semelhante à dada pela perspectiva cavaleira. Outros dizem que o nome está relacionado com o ponto de vista alto de um cavaleiro, e ainda outros que deriva dos trabalhos do matemático italiano Cavalieri.


A figura obtida por esta projeção não está conforme à visão, mas à inteligência que temos dos objetos representados, e daí a sua aceitação natural.

O desenho em perspectiva cavaleira é um auxiliar essencial na visualização e resolução de problemas de geometria no espaço, tendo em consequência uma grande importância no ensino da geometria, devendo ser aprendido e utilizado pelos alunos como meio principal de representação.

O maior inconveniente que se observa no emprego da perspectiva cavaleira é o da deformação, proveniente Das projeções oblíquas que provocam uma distorção na representação do objeto. Deste modo é adotado um coeficiente de redução para as medidas tomadas perpendicularmente ao plano de projeção.




30° fator de redução 2/3 45° fator de redução ½ 60° fator de redução 1/3



### Cotarem em Desenho Técnico (NBR 10.126)

Cotagem é a indicação das medidas no desenho. Para a cotagem de um desenho são necessários três elementos :

- Linha de cota;
- Linha auxiliar;
- Cota.




Toda cota deve ser colocada sobre uma linha que tem o nome de linha de cota. A linha de cota deve ser :


- paralela à superfície que se quer dimensionar;
- do tamanho exato da cota respectiva;
- limitada por linhas de "chamada" ou " linha auxiliar";
- mais fina que a linha de desenho;
- iniciada e terminada por setas.

Os algarismos destinados a indicar as cotas dos desenhos devem ser escritos paralelamente às linhas de cotas e bem no centro do espaço limitado por setas. Essa recomendação deve ser observada tanto para as linhas horizontais como para as inclinadas e as verticais. Nestas últimas, os algarismos devem ser lidos de baixo para cima.


### Exemplos de cotas em furos




### Exemplo de cotagem




## Expressão Gráfica - Prof. Sérgio Viana Exemplo de cotagem




### Exemplo de cotagem





### Exemplo de cotagem



### Corte


Cortar quer dizer dividir, secionar, separar partes de um todo. Corte é um recurso utilizado em diversas áreas do ensino, para facilitar o estudo do interior dos objetos. As representações em corte são normalizadas pela ABNT, por meio da norma NBR 10.067 /1987.

### Corte total

Corte total é aquele que atinge a peça em toda a sua extensão.


Os cortes são apenas imaginários.

Os cortes são imaginados e representados sempre que for necessário mostrar elementos internos da peça ou elementos que não estejam visíveis na posição em que se encontra o observador.





### Corte com desvio


Considere o modelo a baixo, visto de frente por um observador. A indicação do local onde a peça foi cortada é feita por intermédio de uma linha (com traços e pontos), um pouco mais grossa que a linha que representa o contorno.



Todas as peças de um conjunto, como por exemplo, parafusos, porcas, arruelas, rebites, chavetas, eixos etc..., não devem ser cortadas. As Nervuras de reforço das peças fundidas e os braços de polias e engrenagem também não devem ser cortadas.








### Meio corte

A representação de meio corte tem a grande vantagem de reduzir o trabalho do desenhista, economizando tempo e material. Dessa forma, e com apenas duas vistas (peça cilíndrica é simétrica) é possível representar o exterior e o interior de uma peça, sem fugir às normas estabelecidas para o desenho e sem prejudicar a sua interpretação.




### **HACHURAS**


Os cortes são representados por linhas paralelas inclinadas a 45 graus e traçadas por toda

A superfície secionada. Essas linhas têm o nome de hachuras e podem ser dispostas com a

Inclinação à esquerda ou à direita. Num conjunto formado por duas peças ajustadas, embora feitas

com o mesmo material, o hachurado, deve ser disposto em sentido divergente.








### SEÇÕES

As seções indicam o perfil de certas peças ou partes de uma mesma peça. O perfil desenho dentro da própria vista,recebe, o nome de seção e deve ser representado com traços e pontos de espessuras menores que as linhas de contorno do desenho. As seções podem ser representadas fora da vista principal sempre que se fizer necessário e desde que a peça não comporte, para sua perfeita clareza, o emprego do primeiro exemplo.


Tratando-se de perfil simples, porém compridas, como tubos, eixos, etc., podem ser desenhados, supondo-se que foram quebradas, em um ou mais pontos.








### ROSCAS




### Esquema de confecção de um furo roscado cego:



### CONJUNTOS

No conjunto, as peças não são cotadas. Peças normalizadas não devem ser representadas em separado, a sua designação é feita na legenda.

Exemplo:



O desenho de conjunto tem como objetivo, mostrar a montagem das peças entre si.

Não é necessário detalhar completamente cada peça, mas sim, mostrar a posição das mesmas.

### Cotas

Normalmente o desenho de conjunto não deve ser cotado, a não ser com cotas de montagem que se caracteriza pelo seguinte: as duas linhas de chamada de cada cota partem de peças diferentes.

### **Detalhes**

São desenhos que definem completamente as diferentes peças do conjunto, dando todas as informações necessárias ao seu entendimento, tais como:

- · Cotas:
- Tolerâncias;
- · Sinais de acabamento;
- Número de identificação.

As peças normalizadas não são desenhadas como detalhe.

### LISTAS DE PEÇAS

A lista de peças tem por objetivo o relacionamento das peças que compõe o conjunto.

Deve posicionar-se sobre a legenda e sua composição varia com a necessidade de cada firma.

2	3	Para	afuso M12 DIN 668	Aço ABNT 1020 Ø 25 x 112		
1	1	Bas	е	Aço ABNT 1020 19 x 19 x 73		
Ν°	Quant.	Dei	nominação e Observação	Material e Dimensões		
UNINOVE Engenharia de Produção Me			ecânica - Expressão Gráfica II			
TÌTULO: Unid.mm Esca					Escala:	
Aluno: Visto:			·	二本	Data:	
Turma: R.A.:				T W	Des. N°:	

### **BIBLIOGRAFIA**

FRENCH,T.E.; VIERCK,C.J. Desenho Técnico e Tecnologia gráfica. 5ª ed., Globo, 1995.

MANFÉ,G. Desenho Técnico Mecânico. São Paulo, Editora Hemus, 1997.

PINTAUDI, G.; PINTAUDI, J.,S.; DA SILVA, R., J.; Desenho Técnico, 3<sup>a</sup> ed., Editora LEP S/A, 1957.

SILVA,G.S. Curso de Desenho Técnico. Porto Alegre, Editora Sagra 1993.