
Лабораторные работы №3-4 «Расчет балок в ANSYS Mechanical APDL»

Задача №1

Условие задачи:



L=200 mm; B = 10 mm, H = 2 mm; q=0.1 H/mm; E = $2 \cdot 10^5$ M Π a; Mu = 0.3;

Этапы решения задачи и команды им соответствующие

1. Начало программы

FINISH

/CLEAR

Данный набор команд очищает текущий сеанс (удаляет все созданные геометрические и конечно-элементые объекты, параметры, настройки и т.д.

2. Задание параметров:

L = 200

3. Выбор конечного элемента:

Элемент **BEAM188** (2-х узловой элемент с 6 степенями свободы в каждом узле)

ET, ITYPE, BEAM188, , ,3

Где ITYPE - номер конечного элемента в таблице элементов. Приведенный вариант команды выбирает элемент BEAM188 с аппроксимацией поля перемещений внутри элемента кубическим полиномом.

Команда входа в preprocessor: /PREP7

4. Задание геометрических параметров конечного элемента:

SECTYPE, SECID, TYPE, SUBTYPE SECDATA, VAL1, VAL2, VAL3, VAL4

Где SECID - номер поперечного сечения в таблице сечений, TYPE - тип элемента для которого создается сечение (для балочного конечного элемента TYPE = BEAM), SUBTYPE - па-

раметр, указывающий форму поперечного сечения стержня (для прямоугольного сечения TYPE = RECT)


VAL1 – ширина поперечного сечения, VAL2 – высота поперечного сечения

Параметры VAL3 и VAL4 – не обязательны – они показывают, на сколько элементов разбито сечение по горизонтали и вертикали. Повышение кол-ва элементов увеличивает точность вычисления моментов инерции. По умолчанию VAL3 = VAL4 = 2.

Hanpuмep: SECTYPE, 1, BEAM, RECT

SECDATA B, H

Варианты поперечных сечений:



5. Свойства материала:

MP, LAB, MAT, CO

Где LAB - маркер, указывающий какая мех. хар-ка задается MAT - номер материала в таблице моделей материала СО - величина механической характеристики

Для линейного, упругого, изотропного материала LAB:

Mодуль упругости: LAB = EX


Коэффициент Пуассона: LAB = PRXY

Например: МР, ЕХ, 1, Е

6. Создание узлов конечно-элементной модели:

N, NODE, X, Y, Z

Где NODE — номер узла, X, Y, Z — координаты X, Y, Z в текущей системе координат Например: N, 1, 0, 0, 0




7. Создание элементов конечно-элементной модели:

TYPE, ITYPE MAT, MAT SECNUM, SECID

E, I, J, K

Где ITYPE, MAT, SECID — номера элемента, материала и поперечного сечения создаваемого конечного элемента, I, J — номера узлов, через которые проходит элемент, K — номер ориентационного узла



8. Закрепление узлов:

D, NODE, Lab, VALUE

Где NODE — номер узла, Lab — маркер, указывающий какое из перемещений задается, где VALUE — значение перемещения

Для элемента BEAM188 значения LAB:

UX, UY, UZ – перемещения вдоль глобальных осей X, Y, Z, ROTX, ROTY, ROTZ – повороты вокруг глобальных осей X, Y, Z, ALL – все линейные и угловые перемещения.

Команда входа в solution: /SOL

Например: D, 1, ALL, 0

$$UX = 0 \qquad ROTZ = 0 \qquad UX = 0 \qquad UY = 0$$

$$ROTZ = 0 \qquad UY = 0$$

$$ROTZ = 0$$

9. Приложение сосредоточенных сил:


F, NODE, Lab, VALUE

Где NODE – номер узла, Lab – маркер, указывающий какое в каком направлении приложена сила, VALUE – значение приложенной силы

Для элемента BEAM188 значения LAB:

FX, FY, FZ — силы вдоль глобальных осей X, Y, Z, MX, MY, MZ — моменты вокруг глобальных осей X, Y, Z.

Например: F, 3, FX, q*L/2




10. Приложение распределенных нагрузок:

SFBEAM, Elem, LKEY, Lab, VALI, VALJ

Elem – номер элемента, LKEY - параметр, указывающий направление нагрузки, Lab – маркер, указывающий какая нагрузка приложена (в задаче механики принимает значение PRES)

VALI, VALJ – значение давления в узлах I, J

Hanpuмep: SFBEAM, 1, 1, PRES, Q



11. Запуск программы на счет:

OUTRES, ALL, ALL

SOLVE

Первая команда нужна, чтобы программный комплекс все просчитанные результаты передал в модуль для их просмотра. Вторая команда непосредственно запускает расчет.

12. Просмотр результатов

Команда входа в general postprocessor:

/POST1

Считывание результатов расчета на последнем шаге нагружения:

SET, LAST

1) Просмотр деформированного состояния конструкции

PLDISP, 1

2) Список узловых перемещений (линейных и угловых):

PRNSOL, U, COMP

PRNSOL,ROT,COMP

3) Список узловых реакций (реакций в опорах):

PRRSOL

4) Построение эпюры изгибающих моментов (моментов вокруг локальной оси у элементов):

ETABLE, M_I, SMISC, 2


ETABLE, M_J, SMISC, 15

PLLS, *M_I*, *M_J*

5)Построение полей эквивалентных напряжений:

PLESOL, S, EQV

Задача №2



Параметры задачи:

L = 150 mm; R = 100 mm; B = 10 mm; H = 2 mm;


 $q = 0.005 \text{ H/mm}; \ E = 2*10^5 \text{ M}\Pi a; \ \mu = 0.3;$

1. Создание точек геометрической модели:

K, NPT, X, Y, Z

 Γ де NPT – номер точки, X, Y, Z – координаты X, Y, Z в текущей системе координат

Например: К, 1, 0, 0, 0



2. Создание дуг окружности по 2м точкам и величине радиуса

LARC, P1, P2, PC, RAD

Где P1, P2 — номера точек, через которые проходит дуга, PC — номер ориентационной точки, RAD — радиус дуги.

Hanpuмер: LARC, 1, 2, 3, R

3. Создание прямых линий

L, P1, P2

Где Р1, Р2 – номера точек, через которые проходит линия.

Например: L, 3, 4

4. Вспомогательные операции – отображение номеров у точек, линий

/PNUM,KP,1

/PNUM,LINE,1

5. Разбиение геометрии (линий) на конечные элементы:

5.1 Задание атрибутов будущих конечных элементов:

LATT, MAT,--, TYPE,--, KB,--, SECNUM

Где ТҮРЕ, MAT, SECNUM – номера элемента, материала и поперечного сечения создаваемого конечного элемента, KB – номер ориентационной точки.

Например: LATT, 1,--, 1,--, 6,--, 1

Замечание: В команде LATT в качестве аргумента отсутствует номер линии, поэтому она применится для всех линий сразу. В связи с этим команду применяют вместе с операциями выбора (select).

LSEL, S,--,--, LNUM

ALLSEL

Где LNUM – номер линии.

Первая команда выбирает линию с номером LNUM. Вторая команда отменяет выбор (возвращает все линии обратно). Таким образом, для того, чтобы задать атрибуты элементам, создаваемым из линии №1 нужно выполнить следующую последовательность команд:

LSEL, *S*, , , 1

LATT, 1, , 1, , 6, , 1

ALLSEL

5.2 Задание размеров конечных элементов:

LESIZE, NL, SIZE

Где NL – номер линии, которую разбивают на конечные элементы, SIZE – размеры конечных элементов.

Hanpuмep: LESIZE, ALL, L/30

5.3 Разбиение линий на элементы:

LMESH, NL

 Γ де NL – номер линии, которую разбивают на конечные элементы.

Hanpuмер: LMESH, ALL

6. Закрепление точек:

DK, KPOI, Lab, VALUE

Где KPOI — номер точки, Lab — маркер, указывающий какое из перемещений задается, где VALUE — значение перемещения

Hanpuмер: DK, 1, *ALL*, 0

7. Приложение сосредоточенной силы в точку:

FK, KPOI, Lab, VALUE

Где KPOI – номер точки, Lab – маркер, указывающий какое в каком направлении приложена сила, VALUE – значение приложенной силы

8. Приложение распределенных нагрузок:

SFBEAM, Elem, LKEY, Lab, VALI, VALJ

Elem – номер элемента, LKEY - параметр, указывающий направление нагрузки, Lab – маркер, указывающий какая нагрузка приложена (в задаче механики принимает значение PRES)

VALI, VALJ – значение давления в узлах I, J

Замечание: поскольку в пределах одной линии может быть несколько элементов — удобно прикладывать распределенную нагрузку сразу к нескольким элементам используя операции select. Так можно применить следующий набор команд:

LSEL,S,,,4

ESLL,S

SFBEAM, ALL, 1, PRES, Q

ALLSEL

Первая команда выбирает линию с номером 4. Вторая команда выбирает все элементы, которые были получены из всех выбранных на текущий момент линий (т.е. из линии №4). Команда №3 прикладывает распределенную нагрузку во всем выбранным элементам, команда №4 возвращает все элементы и линии обратно в модель.