
Лабораторные работы №8-10 «Динамика и статическая устойчивость в AN-SYS»

Задача №1

Условие задачи:



K=1 H/m; C = 1 H*c/m, M = 1 кг;

Этапы решения задачи и команды им соответствующие

1. Начало программы

FINISH


/CLEAR

Данный набор команд очищает текущий сеанс (удаляет все созданные геометрические и конечно-элементые объекты, параметры, настройки и т.д.


2. Задание параметров:

M=1

3. Выбор конечного элемента:



Элемент COMBIN14



4. Задание параметров конечных элементов

R, NSET, R1, R2, R3, R4, R5, R6

Где — NSET — номер набора параметров конечного элемента, R1-R6 — параметры конечного элемента.

Элемент **MASS21** Элемент **Combin14**


R, NSET, M, Im R, NSET, K, C

5. Создание узлов конечно-элементной модели:

N, NODE, X, Y, Z

 Γ де NODE – номер узла, X, Y, Z – координаты X, Y, Z в текущей системе координат

Например: N, 1, 0, 0, 0



Параметр L – любое число (для красивых картинок рекомендуется 0.1-0.5)

6. Создание элементов конечно-элементной модели:

TYPE, ITYPE

REAL, NSET

E, I, J

Где ITYPE, REAL — номера элемента и набора параметров создаваемого конечного элемента, I, J — номера узлов, через которые проходит элемент.

7. Закрепление узлов:

D, NODE, Lab, VALUE

Где NODE — номер узла, Lab — маркер, указывающий какое из перемещений задается, где VALUE — значение перемещения

Для элементов MASS21 и COMBIN14, с учетом настроек, значения LAB:

UX, *UY* – перемещения вдоль глобальных осей *X*, *Y*, *ROTZ* – поворот вокруг глобальной оси *Z*, *ALL* – все линейные и угловые перемещения.

Команда входа в solution: /SOL

Например: D, 1, ALL, 0

8. Настройки анализа на собственные частоты

ANTYPE, 2 !Команда выбирает модальный анализ (анализ на собственные частоты) MODOPT, LANB, NMODE, FREQB, FREQE

Где LANB – указание метода определения частот (не меняется), NMODE – количество искомых частот, FREQB, FREQE – начальное и конечное значение диапазона поиска частот.

Например:

ANTYPE,2

MODOPT,LANB,2,0.001,1000

9. Запуск программы на счет

SOLVE

10. Просмотр результатов

Команда входа в general postprocessor:

/POST1

Список собственных частот:

SET,LIST

Считывание необходимой собственной частоты (для просмотра формы колебаний):

SET, ,NUM

Где NUM – номер частоты, для которой смотрится форма.

Собственная форма колебаний:


PLDISP, 1

Просмотр анимации:

ANTIME,30,0.1

Задача №2

Условие задачи:



L=0.15 м; B = 0.008 м, H = 0.002 м; E = $2 \cdot 10^{11}$ Па; Mu = 0.3; M = 0.1 кг; F0 = 10 H.

Этапы решения задачи и команды им соответствующие

1. Начало программы

FINISH

/CLEAR

Данный набор команд очищает текущий сеанс (удаляет все созданные геометрические и конечно-элементые объекты, параметры, настройки и т.д.

2. Задание параметров:

L = 200


3. Выбор конечного элемента:

Элемент ВЕАМ188

ET, ITYPE, BEAM188, , ,3

Где ITYPE - номер конечного элемента в таблице элементов. Приведенный вариант команды выбирает элемент BEAM188 с аппроксимацией поля перемещений внутри элемента кубическим полиномом.

Команда входа в preprocessor: /PREP7



4. Задание свойств конечного элемента MASS21:

R, 2, 2*M

R, 3, M, M*L*L/12

5. Задание геометрических параметров конечного элемента:

SECTYPE, SECID, TYPE, SUBTYPE SECDATA, VAL1, VAL2, VAL3, VAL4

Где SECID - номер поперечного сечения в таблице сечений, TYPE - тип элемента для которого создается сечение (для балочного конечного элемента TYPE = BEAM), SUBTYPE - параметр, указывающий форму поперечного сечения стержня (для прямоугольного сечения ТҮРЕ = RECT)

VAL1 – ширина поперечного сечения, VAL2 – высота поперечного сечения

Параметры VAL3 и VAL4 – не обязательны – они показывают на сколько элементов разбито сечение по горизонтали и вертикали. Повышение кол-ва элементов увеличивает точность вычисления моментов инерции. По умолчанию VAL3 = VAL4 = 2.

Hanpuмep: SECTYPE, 1, BEAM, RECT SECDATA B, H

6. Свойства материала:

MP, LAB, MAT, CO

Где LAB - маркер, указывающий какая мех. хар-ка задается MAT - номер материала в таблице моделей материала СО - величина механической характеристики

Для линейного, упругого, изотропного материала LAB:

Mодуль упругости: LAB = EX

Коэффициент Пуассона: LAB = PRXY


Например: МР, ЕХ, 1, Е

7. Создание узлов конечно-элементной модели:

N, NODE, X, Y, Z

 Γ де NODE – номер узла, X, Y, Z – координаты X, Y, Z в текущей системе координат

Например: N, 1, 0, 0, 0



8. Создание элементов конечно-элементной модели (элементы ВЕАМ):

TYPE, ITYPE MAT, MAT SECNUM, SECID

E, I, J, K

Где ITYPE, MAT, SECID — номера элемента, материала и поперечного сечения создаваемого конечного элемента, I, J — номера узлов, через которые проходит элемент, K — номер ориентационного узла

9. Создание элементов конечно-элементной модели (элементы MASS21):

TYPE, ITYPE

REAL, NSET

E, I

Где ITYPE, REAL — номера элемента и набора параметров создаваемого конечного элемента, I — номер узла, в котором создается масса.

Например:

TYPE, 2

REAL, 2

E, 3

10. Закрепление узлов:

D, NODE, Lab, VALUE

Где NODE — номер узла, Lab — маркер, указывающий какое из перемещений задается, где VALUE — значение перемещения

Для элемента BEAM188 значения LAB:

UX, UY, UZ – перемещения вдоль глобальных осей X, Y, Z, ROTX, ROTY, ROTZ – повороты вокруг глобальных осей X, Y, Z, ALL – все линейные и угловые перемещения.

Команда входа в solution: /SOL

Например: D, 1, ALL, 0

11. Настройки анализа на собственные частоты

АNТҮРЕ, 2 !Команда выбирает модальный анализ (анализ на собственные частоты)

MODOPT, LANB, NMODE, FREQB, FREQE

Где LANB – указание метода определения частот (не меняется), NMODE – количество искомых частот, FREQB, FREQE – начальное и конечное значение диапазона поиска частот.

Для того, чтобы можно было смотреть собственные формы с включенным отображением конечных элементов (/ESHAPE, 1) нужно добавить команду:

MXPAND, NMODE,,,1

Где NMODE – количество искомых частот

Например:

ANTYPE,2

MODOPT,LANB,4,0.001,1000

MXPAND, 4,,,1

12. Запуск программы на счет

SOLVE

13. Просмотр результатов

Команда входа в general postprocessor:

/POST1

Список собственных частот:

SET.LIST

Считывание необходимой собственной частоты (для просмотра формы колебаний):

SET, ,NUM

Где NUM – номер частоты, для которой смотрится форма.

Собственная форма колебаний:

PLDISP, 1


Просмотр анимации:

ANTIME,30,0.1

Задача №3

Условие задачи:

Задача №3 (Оболочечная конструкция с балочными подкреплениями)



Параметры задачи:

Размер A=0.5 м, размер, размер L=1.5 м, толщина днища h=0.01 м.

Размер W=0.1 м, размер T=0.02 м.

Модуль упругости $E = 2 \cdot 10^{11} \, \Pi$ а, коэффициент Пуассона MU = 0.25.

Этапы решения задачи и команды им соответствующие

1. Начало программы

FINISH

/CLEAR

Данный набор команд очищает текущий сеанс (удаляет все созданные геометрические и конечно-элементые объекты, параметры, настройки и т.д.

2. Задание параметров:

A=1


3. Выбор конечного элемента:

Элемент для оболочки **Shell181**, для подкрепления (балки) – **Beam188**

ET, 1, SHELL181

ET, 2, BEAM188

Команда входа в preprocessor: /PREP7



4. Свойства материала:

MP, LAB, MAT, CO

Где LAB - маркер, указывающий какая мех. хар-ка задается MAT - номер материала в таблице моделей материала СО - величина механической характеристики

Для линейного, упругого, изотропного материала LAB:

Mодуль упругости: LAB = EX

Коэффициент Пуассона: LAB = PRXY

Hanpuмер: MP, EX, 1, E

5. Толщина оболочки

SECTYPE, SECID, Type

SECDATA, VAL1

Где SECID – номер поперечного сечения в таблице сечений, TYPE – тип элемента для которого создается сечение (для элемента SHELL181 параметр Туре = SHELL), VAL1 – толщина оболочки. В нашем случае:


SECTYPE, 1, SHELL

SECDATA, H

6. Т-образное поперечное сечение

Для балочного конечного элемента с Т-образным поперечным сечением набор команд имеет вид:


Type: BEAM, Subtype: T



SECTYPE, SECID, BEAM, T SECDATA, W1, W2, T1, T2

Data to provide in the value fields:

Смещение ориентационной точки:



Для смещения положения осевой линии используется команда:

SECOFFSET, Location, OFFSETY, OFFSETZ

Где Location — способ задания смещения (по умолчанию Location = CENT, что означает что осевая линия проходит через центр тяжести сечения), OFFSETY, OFFSETZ — величины смещений вдоль локальных осей Y, Z конечного элемента.

Для рассматриваемой задачи команды имеют вид:

SECTYPE, 2, BEAM, T

SECDATA, W, W, T, T

SECOFFSET, USER, 0, W - 0.5*T + 0.5*h

7. Создание точек геометрической модели:

K, NPT, X, Y, Z

 Γ де NPT – номер точки, X, Y, Z – координаты X, Y, Z в текущей системе координат

Например: К, 1, 0, 0, 0

8. Создание дуги окружности по 2 точкам и радиусу

LARC, P1, P2, PC, RAD

Где P1, P2 — номера точек, через которые проходит линия, PC — номер ориентационной точки, RAD — радиус дуги.

Hanpuмер: LARC, 1, 3, 2, R

9. Создание прямых линий

L, P1, P2

Где Р1, Р2 – номера точек, через которые проходит линия.

Например: L, 3, 4

10. Вытягивание линии вдоль линии

ADRAG, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6, NLP1, NLP2, NLP3, NLP4, NLP5, NLP6

Где NL1-NL6 – номера протягиваемых линий, NLP1- NLP6 – номера линий вдоль которых протягиваются линии NL1-NL6. Для рассматриваемой задачи:

ADRAG, 1, , , , , 2

11. Уничтожение повторных объектов + перенумерация

NUMMRG, ALL

NUMCMP, ALL

12. Задание атрибутов будущих конечных элементов:

AATT, MAT, , TYPE, , SECN

Где MAT – номер материала, TYPE – номер типа конечного элемента, SECN – номер сечения.

Для рассматриваемой задачи:

AATT, 1, , 1, ,1

LATT, MAT,--, TYPE,--, KB1, KB2, SECNUM

Где ТҮРЕ, MAT, SECNUM – номера элемента, материала и поперечного сечения создаваемого конечного элемента, KB1, KB2 – номера ориентационных точек.

Для рассматриваемой задачи:

LSEL,S,,,1

LATT,1,,2,,1,1,2

ALLSEL

LSEL,S,,,3 LATT,1,,2,,6,6,2 ALLSEL

13. Задание размеров конечных элементов:

LESIZE, NL, SIZE

Где NL — номер линии, которую разбивают на конечные элементы, SIZE — размеры конечных элементов.

Hanpuмep: LESIZE, ALL, A/20

14. Разбиение на элементы:

AMESH, ANUM

Где ANUM – номер площади, которую разбивают на конечные элементы.

Hanpuмер: AMESH, ALL

Для того, чтобы создавать регулярную конечно-элементную сетку требуется добавить команду:

MSHKEY, 1

LMESH, NL

 Γ де NL – номер линии, которую разбивают на конечные элементы.

Например: LMESH, 1

15. Закрепление линий:

DL, LINE,--, Lab, Value

Где LINE — номер линии, Lab — маркер, указывающий какое из перемещений задается, где VALUE — значение перемещения

Hanpuмер: DL, 1, ,ALL, 0

16. Приложение давления:

SFL, Line, Lab, VAL

Line – номер линии, Lab – маркер, указывающий какая нагрузка приложена (в задаче механики принимает значение PRES), VAL – значение давления

SFL,3,PRES,Q

Следующие команды отображают давление в виде стрелок, приложенных к конечным элементам:

SBCTRAN

/PSF,PRES,NORM,2

GPLOT

17. Расчет на статическую устойчивость:

АЛТҮРЕ,0 !Предварительный статический анализ

PSTRES,1 !Результаты статического анализа передадутся в анализ устойчивости

SOLVE !Проведение предварительного статического анализа

/POST1

/SOL

АЛТҮРЕ,1 !Анализ на статическую устойчивость

BUCOPT,LANB,2 !(2 – количество критических сил, которые программа вычислит. Сюда задается нужное значение).

SOLVE !Анализ на статическую устойчивость

1. Просмотр результатов

Команда входа в general postprocessor:

/POST1

Список критических сил:

SET,LIST

Считывание необходимой критической силы (для просмотра формы потери устойчивости):

SET, ,NUM

Где NUM – номер критической силы, для которой смотрится форма.

Форма потери устойчивости (нужно отключить /ESHAPE)

PLDISP, 1