1. Objetivo e Escopo

Esta Instrução de Trabalho (IT) padroniza o procedimento de **substituição mecânica, elétrica e calibração de pós-instalação do tubo de Raio-X** no tomógrafo computadorizado **GE Brivo CT385 Series**, garantindo:

- Integridade física dos técnicos e operadores contra choques elétricos de alta tensão (> 140 kV) e acidentes com o conjunto giratório do gantry;
- Preservação dos cabos e receptáculos de alta tensão contra quebras e descargas dielétricas (arcing);
- Execução estrita dos torques mecânicos e alinhamentos ópticos para evitar vibrações e desbalanceamento rotacional a altas velocidades;
- Realização da esteira completa de calibrações de filamento, detectores e controle de qualidade (QA) para liberação diagnóstica.

- **Tempo Estimado:** 1 hora preliminar / 7 horas de execução, alinhamentos e calibrações.
- **Mão de Obra Mínima:** 2 Técnicos Especializados em Tomografia Computadorizada.

---

2. Ferramentas, Instrumentos Especiais & Consumíveis

> **ℹ NOTA TÉCNICA BIOMÉDICA**
> O uso de ferramentas inadequadas ou reaproveitamento de parafusos de fixação é estritamente proibido pela GE Healthcare, sob risco de desprendimento do tubo em rotação centrífuga e perda total do gantry.

2.1. Ferramental Especial (com Part Number Oficial GE)

Instrumento / Dispositivo Especial	Part Number GE	Quantidade	Finalidade Técnica
:---	:---:	:---:	:---
Braço de Içamento (Hoist Arm)	`2282509-2`	1 un.	Estrutura de sustentação da talha de içamento
Tubo Longo de Fixação (Hoist Long Tube)	`2282510-2`	1 un.	Suporte de engate da talha no topo do gantry
Talha de Corrente (Chain Block Assembly)	`2268140`	1 un.	Içamento e descida controlada do tubo (peso ~100 kg)
Kit Descarregador de Alta Tensão (HV Bleeder)	`2345332`	1 un.	Aterramento e drenagem de cargas residuais dos cabos
Suporte do Dispositivo de Alinhamento (JIG Holder)	`5371128`	1 un.	Fixação do JIG óptico na abertura do gantry
Dispositivo de Alinhamento Óptico (Alignment JIG)	`5371129`	1 un.	Alinhamento de feixe BOW, CBF e POR
Relógio Comparador com Base Magnética	Comercial	2 un.	Medição milimétrica de folgas e deflexões no gantry

Chave Especial para Anel de Alta Tensão (Spanner Wrench)	Comercial	1 un.	Aperto e desaperto do anel de vedação dos cabos HV
Torquímetro de Precisão (10 a 100 N·m)	Calibrado	1 un.	Aperto controlado dos parafusos M10 e M12

2.2. Peças de Reposição e Parafusos Críticos

- **Tubo de Raio-X GE Brivo CT385:** P/N `5363417` (comprado novo / revisado com certificado).
- **Parafusos da Placa de Fixação:** 4 parafusos **M10 x 1.5 x 20 mm** novos (**Torque: 38,4 N·m**).
- **Parafusos de Fixação do Tubo ao Gantry:** 4 parafusos **M12 x 1.75 x 40 mm** novos (**Torque: 66,4 N·m**).
- *REGRA DE OURO:* Os 8 parafusos retirados do tubo velho **DEVEM SER DESCARTADOS IMEDIATAMENTE**. Nunca reutilize parafusos submetidos à fadiga mecânica.

2.3. Consumíveis Obrigatórios

- **Óleo Isolante de Alta Tensão (Tube Oil):** Óleo mineral dielétrico desaerado para preenchimento dos poços dos conectores de alta tensão.
- **Abraçadeiras Plásticas (Tie-wraps):** Resistentes a temperatura para fixação dos cabos HV na rotação original.
- **Lenços de Limpeza de Precisão (Kimwipes):** Livres de fiapos e resíduos para secagem dos conectores e poços.

---

3. Protocolos de Segurança & Bloqueio LOTO (Lockout / Tagout)

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> **RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO LETAL (> 140 kV) E ESMAGAMENTO MECÂNICO**
>
> 1. Desligue a alimentação do disjuntor principal da sala antes de tocar em qualquer borne de potência.
> 2. Aguarde no mínimo **15 minutos** após o último disparo de Raio-X para dissipação de calor e descarga dos capacitores do tanque de alta tensão.
> 3. É **OBRIGATÓRIO** travar o gantry com o **Pino de Trava de Rotação (Rotational Lock Pin)** antes de soltar qualquer parafuso do tubo.
> 4. **Raio Mínimo de Curvatura dos Cabos HV: 6,35 cm (2,5")**. Dobras acentuadas danificam a blindagem interna e provocam perfuração dielétrica.

---

4. Passo a Passo Operacional (Execução em Campo)

FASE 1: Entrada Prévia de Dados no Software (Crítico)

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> Esta etapa deve ser executada obrigatoriamente **ANTES** da remoção física do tubo. Se a entrada for feita após a troca física, o software da GE assume temperatura interna máxima e bloqueia o sistema por várias horas!

- No console de controle, abra o **[SERVICE DESKTOP]**.
- Navegue até: `[REPLACEMENT]` -> `[NEW TUBE CONFIG]`.
- Selecione o motivo da falha (*Tube Unit Failure Code*).
- Digite com atenção o **Insert Serial #** e o **Housing Serial #** impressos na placa de identificação do novo tubo.
- Clique em **OK** para salvar os parâmetros na EEPROM do sistema.

FASE 2: Preparação e Desmontagem Mecânica

• **Posicionamento da Mesa:** Abaixe a mesa de exames até o fim de curso inferior.

• **Remoção de Carenagens:** Remova a carenagem lateral esquerda do gantry para acessar o painel de serviço.

• **Desligamento das Chaves de Serviço:** No painel de chaves de serviço do gantry (*Service Switch Panel*), desligue:

- `AXIAL DRIVE` -> OFF
- `HVDC` -> OFF
- `120VAC` -> OFF

• Remova as carenagens frontal, superior e laterais do gantry e a tampa do pedal da mesa.

• Ligue temporariamente a chave `120VAC` e rotacione o gantry manualmente/via controle até que o tubo de Raio-X fique posicionado na **posição das 3 horas (3 o'clock)**.

• **Inserir o Pino de Trava de Rotação (Rotational Lock Pin)** no disco do gantry. Em seguida, desligue a chave `120VAC`.

• **Montagem da Talha:**

- Encaixe o tubo longo (*Hoist Long Tube P/N 2282510-2*) e o braço de sustentação (*Hoist Arm P/N 2282509-2*).
- Conecte a corrente da talha (*Chain Block P/N 2268140*) nos olhais do tubo de Raio-X e puxe a corrente até ficar totalmente tensionada (sem folga).

FASE 3: Desconexão Elétrica e Remoção do Tubo Usado

• Desconecte o cabo amarelo de alimentação da bomba de óleo (`5179363`) e o conector de controle do rotor (`5432032`).

• Corte com alicate de corte rente as abraçadeiras plásticas que fixam os cabos de alta tensão (observe a rotação original dos cabos).

• Com a **chave Spanner**, desaperte os anéis rosqueados dos receptáculos de alta tensão (Anodo e Catodo).

• Puxe os terminais dos cabos HV com cuidado para não danificar as pontas de silicone.

• **Aterre imediatamente os terminais dos cabos na estrutura metálica do gantry** utilizando o cabo terra do kit de alta tensão.



• Limpe qualquer excesso de óleo das pontas e insira lenços Kimwipes dentro dos receptáculos do tubo velho para evitar vazamentos durante a movimentação.

• Solte o parafuso de ajuste POR (*Plane of Rotation*) localizado no colimador.

• Com a talha sustentando o peso, solte os **4 parafusos de fixação M12**. **Descarte estes parafusos no lixo técnico**.

• Opere a talha lentamente descendo o tubo usado até o chão sobre um calço acolchoado.

• Remova a placa de montagem (*Tube Mounting Plate P/N 5403961*) soltando os **4 parafusos M10**. **Descarte estes parafusos**. Limpe a placa com álcool isopropílico.

FASE 4: Instalação do Tubo Novo

• Posicione a placa de montagem no tubo de Raio-X novo e fixe com **4 parafusos M10 novos** com arruelas novas.

- **TORQUE OBRIGATÓRIO: 38,4 N·m** (utilizar torquímetro calibrado).

• Engate os ganchos da talha nos olhais do tubo novo e ice-o suavemente até o alinhamento com a sede do rotor.

• Fixe o tubo ao gantry utilizando **4 parafusos M12 novos** com arruelas novas.

- **TORQUE OBRIGATÓRIO: 66,4 N·m** (aperto cruzado em estrela).

• **Tratamento Dielétrico dos Receptáculos de Alta Tensão:**

- Remova as proteções dos poços do tubo novo.
- **Injete óleo mineral isolante (Tube Oil)** nos poços dos receptáculos até preencher a cavidade do fundo. *Objetivo:* Eliminar qualquer bolha de ar na inserção do conector, prevenindo queima por efeito corona.
- Insira firmemente os conectores de alta tensão (Anodo e Catodo) e aperte os anéis metálicos com a chave Spanner até o batente de vedação.
- Limpe todo o óleo excedente com lenço Kimwipes.
- Reconecte o cabo amarelo da bomba e o conector do rotor.
- Amarre os cabos de alta tensão com novas abraçadeiras plásticas seguindo rigorosamente a curvatura mínima (> 6,35 cm) e os pontos de fixação originais.
- Desmonte a talha, o braço e o tubo longo de içamento.
- **Remova o Pino de Trava de Rotação (Rotational Lock Pin)** do gantry.
- **Inspeção de Óleo:** Verifique visualmente se há qualquer sinal de gotejamento de óleo. Se houver, dê um leve aperto adicional no anel sem forçar a rosca.
- **Pré-Energização:**
- Ligue a chave `120VAC` no painel de serviço.
- Verifique se as ventoinhas do radiador do tubo e da unidade de potência JEDI entram em funcionamento normal.
- Ligue as chaves `AXIAL DRIVE` e `HVDC`.
- **Aguarde no mínimo 10 minutos** para estabilização térmica e aquecimento prévio do filamento antes de qualquer disparo.

---

5. Sequência Obrigatória de Calibrações e Retestes (18 Passos)

Após a montagem física, o técnico deve executar os 18 procedimentos de software e hardware na ordem exata descrita abaixo (cada um possui seu documento específico na pasta do sistema):

Sequência	Código / Documento	Procedimento de Calibração	Objetivo Técnico
:---:	:---	:---	:---
01	`Gantry Rotation Safety Check.pdf`	Checagem de Segurança da Rotação	Testa frenagem, sensores de tampa e parada de emergência.
02	`Reset TnT.pdf`	Reset de Dados TnT (Generator Tool)	Zera os contadores térmicos do tubo e tanque de óleo.
03	`Plane of Rotation (POR) Alignment.pdf`	Alinhamento do Plano de Rotação	Ajusta a inclinação mecânica do tubo em relação ao plano de corte.
04	`Beam on Window (BOW) Alignment.pdf`	Alinhamento Beam on Window	Centraliza o feixe de raios-X na janela de entrada dos detectores.
05	`CBF_SAG Alignment Process.pdf`	Alinhamento CBF / SAG	Corrige o arqueamento do feixe por gravidade nas rotações.
06	`ISO Alignment Process.pdf`	Alinhamento do Isocentro	Garante coincidência óptica entre laser de posicionamento e feixe.
07	`Meter Verification (16, Ultra, Plus).pdf`	Verificação dos Medidores de kV/mA	Aferição dos divisores de tensão e circuitos de leitura.
08	`HV Tank Feedback Resistor Verification.pdf`	Verificação dos Resistores de Feedback	Mede resistência dos circuitos de feedback do tanque de alta tensão.

09	`Filament Calibration.pdf`	Calibração do Filamento	Calibra curvas de emissão mA para foco fino (*Small*) e foco grosso (*Large*).
10	`HHS Scans (Adv).pdf`	Disparos de Alta Capacidade Térmica	Estabilização e desgaseificação do tubo em carga térmica progressiva.
11	`Gantry Balance Procedure.pdf`	Balanceamento Dinâmico do Gantry	Ajuste de contrapesos estáticos e dinâmicos para eliminar vibração rotacional.
12	`HOT ISO Alignment.pdf`	Alinhamento de Isocentro a Quente	Revalidação do alinhamento geométrico com o tubo aquecido em regime.
13	`Collimator Calibration.pdf`	Calibração do Colimador	Calibração dos motores de abertura das lâminas de colimação pré-paciente.
14	`Detailed Calibration.pdf`	Calibração Detalhada de Detectores	Ganhos, offsets e calibração de ar (*Air Cal*) para cada kV/espessura.
15	*N Number Check*	Conferência dos Coeficientes N	Verificação de uniformidade numérica dos canais do detector.
16	`System Scanning Test.pdf`	Teste Completo de Varredura	Varredura clínica em modos axial e helicoidal em todas as velocidades.
17	`Quality Assurance Test.pdf`	Teste de Controle de Qualidade (QA)	Varredura com phantom de água (número de Hounsfield 0 ± 4 HU, ruído, MTF).
18	`Save System State`	Salvamento do Estado do Sistema	Gravação do backup integral das novas tabelas de calibração no disco e pendrive.

---

6. Critérios de Aceite e Liberação Clínica

O tomógrafo GE Brivo CT385 somente será liberado para uso em pacientes quando:

- Todos os 18 testes de reteste e calibração forem concluídos com status **PASSED** sem códigos de erro no log do sistema;
- O teste de QA com phantom padrão apresentar:
  - Água: **0 ± 4 HU**
  - Ruído (*Noise*): Dentro dos desvios especificados no manual de aceitação;
  - Uniformidade espacial: Diferença centro-borda < 2 HU;
- Gantry girando a velocidade máxima (ex: 0.8s / 1.0s) suavemente, sem vibrações anômalas ou alarmes de balanceamento;
- Termo de Conclusão de Serviço e Backup do Sistema assinados pelos técnicos responsáveis.

---

eMED Eletromedicina Ltda. • Diagnóstico por Imagem • Suporte Técnico Autorizado