

Trefas — facit

Till lärare. Inte i elevenkäten. M05 · V5

G: A = 24 V DC, B = 230 V enfas, C = 400/440 V trefas; linje = mellan faser; tre ledare = trefasmaskin; STOP.
VG: fas-skrov inte nolla; look-not-touch motiverat. IG: GO; “tre enfas”; mäter mot skrov som N. U_fas 231 V (400) / 254 V (440).

Räkna

$U_{\text{linje}} = \sqrt{3} \cdot U_{\text{fas}}$.

400 V linje $\rightarrow U_{\text{fas}} \approx \mathbf{231\ V}$.

440 V linje $\rightarrow U_{\text{fas}} \approx \mathbf{254\ V}$.

Papper. 440 look-not-touch. Inte DMM på luckan.

Elektriker: skrov är inte N. Inte DMM mot luckan. Ingenjör: 440 är look-not-touch. Räkna, rör inte.

Inte IEC-tabell. Inte 80005. Inte nöd.