## INTERPOLACIÓ LINEAL G1

## G1 ó G01

Movimiento lineal en avance programado.

#### Cuando se utiliza:

Se utiliza para realizar desplazamientos de trabajo, describiendo una línea recta (entre el punto inicial y el final), con el avance programado.

## Avance:

(expresada normalmente en fresadora en mm/min).

**G1** 

# Formato de programación

61 X+/-4.3 Y+/-4.3 Z+/-4.3

G1 - Interpolación lineal en avance programado.

X - Coordenada del punto final

Y - Coordenada del punto final

Z - Coordenada del punto final




- ♣ El orden de los ejes es inalterable X, Y, Z.
- No es necesario programar los 3 ejes. Si no se programa un eje, el control mantiene el último valor programado.

**G1** 

# Como se desplaza:

Trayectoria vectorizada.



Punto inicial (PO)

N... X20 Y30

Punto final (P1)

N... G1 X50 Y40

**G1** 

## Particularidades:

- El código 601 es modal e incompatible con 600,602, 603 y 633.
- La función G1 puede programarse como G1 o G01.

G1