

Tableau filetage métrique ISO : pas, perçage avant taraudage et trous de passage

Le tableau : pas gros ISO, de M1,6 à M36

Filetage	Pas	Foret taraudage	Passage fin	Passage moyen	Passage large	Clé (H)	Clé CHC
M1,6	0,35	1,25	1,7	1,8	2	3,2	1,5
M2	0,4	1,6	2,2	2,4	2,6	4	1,5
M2,5	0,45	2,05	2,7	2,9	3,1	5	2
M3	0,5	2,5	3,2	3,4	3,6	5,5	2,5
M4	0,7	3,3	4,3	4,5	4,8	7	3
M5	0,8	4,2	5,3	5,5	5,8	8	4
M6	1	5	6,4	6,6	7	10	5
M8	1,25	6,8	8,4	9	10	13	6
M10	1,5	8,5	10,5	11	12	16	8
M12	1,75	10,2	13	13,5	14,5	18	10
M14	2	12	15	15,5	16,5	21	12
M16	2	14	17	17,5	18,5	24	14
M18	2,5	15,5	19	20	21	27	14
M20	2,5	17,5	21	22	24	30	17
M22	2,5	19,5	23	24	26	34	17
M24	3	21	25	26	28	36	19
M27	3	24	28	30	32	41	19
M30	3,5	26,5	31	33	35	46	22
M33	3,5	29,5	34	36	38	50	24
M36	4	32	37	39	42	55	27

1. Pas fin : les tailles qu'on rencontre vraiment

Le pas fin sert quand il faut plus de résistance au desserrage (vibrations), un réglage précis, ou une paroi mince qui ne supporte pas un filet profond. Il se note toujours avec le pas : **M12 × 1,5**. Sans pas indiqué, c'est du pas gros.

Filetage	Foret taraudage
M8 × 1	7
M10 × 1,25	8,8
M10 × 1	9
M12 × 1,5	10,5
M12 × 1,25	10,8
M14 × 1,5	12,5
M16 × 1,5	14,5
M18 × 1,5	16,5
M20 × 1,5	18,5

Filetage	Foret taraudage
M20 × 2	18
M22 × 1,5	20,5
M24 × 2	22
M27 × 2	25
M30 × 2	28
M36 × 3	33

Les trous de passage et les clés sont les mêmes qu'en pas gros : seul le perçage du taraudage change.

Valeurs de référence reprises de l'article <https://www.baouch.fr/blog/tableau-filetage-metrique-percage-taraudage/>, qui détaille les hypothèses, les formules et les cas limites. Pour un usage critique, vérifiez dans la norme en vigueur ou la documentation du fabricant. Libre d'impression et de diffusion avec mention de la source.