Jméno: Kateřina Hrnečková Měřeno: 24.2.2023

Klasifikace:



1 Pracovní úkoly


- 1. Seznamte se s modulem pulzní šířkové modulace.
- 2. Vytvořte zdrojový soubor v jazyce C využívající tento modul.
- 3. Program přeložte a vložte do paměti mikrokontroléru.

2 Vypracování

```
Řešená úloha: Ovládání rychlosti otáček motoru větráčku
```

```
#include <xc.h>
#include<stdint.h>
#include <pic16f877a.h>
#define _XTAL_FREQ 3276800
                                          // Frekvence krystalu
// CONFIG
#pragma config FOSC = XT
                                // Oscillator Selection bits (XT oscillator)
#pragma config WDTE = OFF
                                // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF
                                // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOREN = OFF
                                // Brown-out Reset Enable bit (BOR disabled)
#pragma config LVP = OFF
                                // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (
                                // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection of
#pragma config CPD = OFF
#pragma config WRT = OFF
                                // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all prog
#pragma config CP = OFF
                                // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
void __interrupt() preruseni(void)
    //...
void set_duty_cycle(uint16_t knoflik)
        // podle hodnoty A/D nastavi bity stridy:
        uint16_t vysledek = (knoflik/(1023/200))*3.276800;
        CCP1CONbits.CCP1Y = vysledek % 2;
                                                         // 10. bit stridy
        vysledek = vysledek / 2;
                                                                // odseknu posledni cislo
        CCP1CONbits.CCP1X = vysledek % 2;
                                                         // 9. bit stridy
        vysledek = vysledek / 2;
        CCPR1L = vysledek;
                                                                          // MSB stridy
```

```
}
void main(void)
{
      uint16_t vysledekAD = 0;
                            // 2. bit TRISC = 0 -> CCP1 = output
      TRISCbits.TRISC2 = 0;
      CCP1CONbits.CCP1M3 = 1;
                                     // nastaveni TMR2 na PWM mode
                                              nastaveni TMR2 na PWM mode
      CCP1CONbits.CCP1M2 = 1;
                                      //
      T2CONbits.TMR2ON = 1;
                                     // zapnuti TMR2
      PR2 = 0xA4;
                                   // nastaveni frekvence
      T2CONbits.T2CKPS1 = T2CONbits.T2CKPS0 = 0; // TMR 2 prescale = 1
      /*=======*/
      TRISAbits.TRISA2 = 1;
                                    // nastaveni A/D prevodniku
   ADCON1 = Ob11000000;
   ADCONO = Ob10010001;
   TRISD = 0;
   TRISB = Ob11101000;
   PORTB = OxFF;
      /*----*/
      while(1)
      {
             ADCONObits.GO = 1;
                   while(ADCONObits.GO != 0)
                          ;
             vysledekAD = (ADRESH << 8) + ADRESL;</pre>
             set_duty_cycle(vysledekAD);
      }
      return;
}
```



Obr. 1: Diagram vypracování úlohy – Ovládání rychlosti otáček motoru.