

Обработка данных с датчиков, фильтрация сигналов

Изотов Илья, Кувшинов Олег

Ilya.izotov@urfu.ru, o.a.kuvshinov@urfu.ru



Принцип работы У3-датчика

Ультразвуковой дальномер HC-SR04


Диапазон расстояний: 2-400 см

Эффективный угол наблюдения: 15°

Напряжение питания: 5 В

Потребление в режиме тишины: 2 мА

Потребление при работе: 15 мА







Принцип работы У3-датчика

Дистанция = (t2 - t1)/2 * 340 * 100











Получение значений УЗ-датчика

```
def get_distance(self):
    time_count = 0
   time.sleep(0.01)
   gpio.digital_write(gpio.TRIG, True) # Активация высокого уровня на контакте Trig.
   time.sleep(0.000015) # Отправить прямоугольную волну высокого уровня 10-15 мкс
   gpio.digital_write(gpio.TRIG, False) # Отключение
   while not qpio.digital_read(qpio.ECHO): # Ожидание, пока вывод Echo перейдет с низкого уровня на высокий.
    t1 = time.time() # Время начала высокого уровня Echo
    while gpio.digital_read(gpio.ECHO): # Ожидание, пока вывод Есho перейдет с высокого уровня на низкий уровень.
       if time_count < 2000: # Обнаружение тайм-аута для предотвращения бесконечных циклов
           time_count = time_count + 1
           time.sleep(0.000001)
           print("NO ECHO receive! Please check connection")
           break
    t2 = time.time() # Время окончания высокого уровня Echo.
   distance = (t2 - t1) * 340 / 2 * 100 # Продолжительность высокого уровня вывода «Эхо» — это время
    # от излучения до возврата ультразвуковой волны, то есть время х скорость звуковой волны/2
    # равно значению одностороннего расстояния ультразвуковой волны от объекта.
    # print("distance is %d" % distance) # Распечатать значение расстояния
    if distance < 500: # Нормальное значение расстояния обнаружения
       # print("distance is %d"%distance)
```



Обработка показаний датчика

- 1. Использование фильтров
- 2. Установка датчика на серводвигатель и измерение расстояний вокруг



Опрос датчика

Метод для опроса датчика: ultrasonic.send_distance()

Файл: xr_startmain.py

```
elif cfg.CRUISING_FLAG == cfg.CRUISING_SET['normal']:

ultrasonic.send_distance()

time.sleep(1)
```



Прием данных

```
import socket
host = "ip_address"
port = 2001
# Создаем подключение
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect((host, port))
try:
    while True:
        data = s.recv(1024)
        if not data: break
        print(list(data))
finally:
    # Закрываем соединение
    s.close()
    print("Соединение закрыто")
```



ИК-датчик препятствий

Расстояние срабатывания: 3-80 см (регулируется)

Напряжение питания: 5 В


Потребляемый ток: 100 мА









Принцип работы ИК-датчика









Опрос датчиков

Создадим метод для опроса датчика: infrared.send_ir()

Файл: xr_infrared.py: импорт класса Socket()

```
from xr_socket import Socket

socket = Socket()
```



Опрос датчиков

Файл: xr_infrared.py: создание метода send_ir()

```
def send_ir(self):
   buf = bytes([gpio.digital_read(gpio.IR_L),
                 gpio.digital_read(gpio.IR_R),
                 gpio.digital_read(gpio.IRF_L),
                 gpio.digital_read(gpio.IR_M),
                 gpio.digital_read(gpio.IRF_R)])
    try:
        socket.sendbuf(buf)
    except Exception as e: # Обработка исключений
           print('send_distance error:', e) # Вывод в консоль ошибки
   else:
        buf = []
```



Опрос датчиков

Файл xr_startmain.py: вызов нового метода

```
elif cfg.CRUISING_FLAG == cfg.CRUISING_SET['normal']:

ultrasonic.send_distance()

infrared.send_ir()

time.sleep(1)
```



Задание

- Определить, для каких целей может использоваться каждый датчик на площадке
- 2. Откалибровать ИК-датчик по дальности срабатывания
- 3. Разработать алгоритм, объединяющий показания с ИК- и У3-датчиков для повышения точности определения препятствий



Понравилось занятие?

Сканируй QR код и оставляй свой отзыв





Спасибо за внимание

Изотов Илья, Кувшинов Олег

Ilya.izotov@urfu.ru, o.a.kuvshinov@urfu.ru