

Uso del Multímetro y Fuente de Alimentación — Vr = 5.0 V

Valor de referencia (Vr) [V]: 5.00

Nº Medición	Vr [V] (Referencia)	Vm [V] (Medido)	Error Absoluto Ea = Vm - Vr [V]	Error Relativo Er = (Ea/Vr)x100 [%]
1	5.000	5.010	0.010	0.20%
2	5.000	5.009	0.009	0.18%
3	5.000	5.007	0.007	0.14%
4	5.000	5.005	0.005	0.10%
5	5.000	5.002	0.002	0.04%
6	5.000	5.006	0.006	0.12%
7	5.000	5.009	0.009	0.18%
8	5.000	5.009	0.009	0.18%
9	5.000	5.008	0.008	0.16%
10	5.000	5.007	0.007	0.14%
Promedio	5.000	5.007	0.007	0.14%
Máximo			0.010	0.20%

Resumen — Error del Multímetro

Rango de Fuente	Vr [V]	Vm Promedio [V]	Error Absoluto Promedio [V]	Error Relativo Promedio [%]
5V	5.000	5.007	0.007	0.14%
3.3V	3.300	3.351	0.051	0.20%
12V	0.000	12.044	0.108	0.90%

Uso del Multímetro y Fuente de Alimentación — $V_r = 3.3 \text{ V}$

Valor de referencia (V_r) [V]:

3.30

Nº Medición	V_r [V] (Referencia)	V_m [V] (Medido)	Error Absoluto $E_a = V_m - V_r $ [V]	Error Relativo $E_r = (E_a/V_r) \times 100$ [%]
1	3.300	3.316	0.016	0.47%
2	3.300	3.354	0.054	1.64%
3	3.300	3.355	0.055	1.67%
4	3.300	3.356	0.056	1.70%
5	3.300	3.355	0.055	1.67%
6	3.300	3.352	0.052	1.58%
7	3.300	3.355	0.055	1.67%
8	3.300	3.357	0.057	1.73%
9	3.300	3.349	0.049	1.48%
10	3.300	3.363	0.063	1.91%
Promedio	3.300	3.351	0.051	1.55%
Máximo			0.063	1.91%

Uso del Multímetro y Fuente de Alimentación — $V_r = 12.0\text{ V}$

Valor de referencia (V_r) [V]:

12.00

Nº Medición	V_r [V] (Referencia)	V_m [V] (Medido)	Error Absoluto $E_a = V_m - V_r $ [V]	Error Relativo $E_r = (E_a/V_r) \times 100$ [%]
1	12.000	12.010	0.010	0.08%
2	12.000	12.110	0.110	0.92%
3	12.000	11.720	0.280	2.33%
4	12.000	11.960	0.040	0.33%
5	12.000	12.110	0.110	0.92%
6	12.000	12.100	0.100	0.83%
7	12.000	12.090	0.090	0.75%
8	12.000	12.110	0.110	0.92%
9	12.000	12.110	0.110	0.92%
10	12.000	12.120	0.120	1.00%
Promedio	12.000	12.044	0.108	0.90%
Máximo			0.280	2.33%