FORRASZTÁS

A forrasztott kötést az összekötendő elemeknél alacsonyabb olvadáspontú, azoktól különböző hozaganyag (forraszanyag, röviden forrasz) hozza létre. A forrasztott (adhéziós-diffúziós) kötés egy felmelegítési ciklusban alakul ki. A forrasz megömlik, nedvesíti az elemek felületét, létrejön a forrasz folyékony állapotában a kötés, ami azután lehűléskor megdermed és mechanikailag szilárddá válik.

Forraszötvözetek:

ólomtartalmú forraszötvözetek:

Sn63/Pb37 – eutektikus – 183 °C Sn60/Pb40 – 183–188 °C Sn60/Pb38/Ag2 – 176–189 °C

ólommentes forraszötvözetek:

Sn95,5/Ag3,8/Cu0,7 – 217–218 °C Sn96,5/Ag3/Cu0,5 – 217–221 °C Sn42/Bi58 – 139–141 °C

Folyasztószer

- tisztítja, oxidmentesíti a felületeket
- elősegítik a forrasz terülését

Oldószer: alkohol, víz

Szilárd fázis: fenyőgyanta, szintetikus gyanta

Aktivátor: halogénezett, halogénmentes
No-clean flux: nem kell forrasztás után
a szerelőlemezt tisztítani


VOC-free (Volatile Organic Compound): szerves illékony vegyületektől mentes




A FORRASZOK MEGJELENÉSI FORMÁI

- Forraszpaszta (solder paste):
- folyasztószer és forrasz szemcsék szuszpenziója,
- a szemcsék tipikus átmérője 20...45 µm.
- a paszta fémtartalma 85...91 súly %
- 2. Előformázott forrasz (solder preforms)
- az alakjuk illeszkedik a forrasztandó alkatrészekhez (pl. tokok zárófedeleihez, sokkivezetéses csatlakozók kivezetéseihez stb)
- egyszerűsíti a forraszpaszta adagolását
- Forraszhuzal folyasztószer töltettel (flux core wire)
- kézi forrasztásnál (kötések javításakor) alkalmazzák
- a huzal átmérője tipikusan 0,3...1,8 mm
- 4. Forraszrudak
- hullámforrasztáshoz alkalmazzák











A KÉZI FORRASZTÁS ESZKÖZEI

Mechanikai eszközök:


- Fogók, csípőfogók, hajlító szerszámok: főleg furatszerelt alkatrészek lábainak formázása
- Csipeszek: alkatrészek manipulálása, ideiglenes rögzítése
- Ónszippantó, ón harisnya: forraszfelesleg eltávolítása
- Ecsetek, kefék: alkatrészek és NYHL tisztítása
- Forraszanyag (Solder alloy)
- Forraszhuzal folyasztószer töltettel (flux core wire)
- 3. Forrasztó páka (Soldering iron)
- Tollszárfogású szerszám cserélhető heggyel
- 4. Tisztítószerek, technológiai segédanyagok
- Folyasztószerek: a nedvesítés elősegítéséhez
- Isopropil alkohol: általános tisztítási feladatokra
- Speciális oldószerek folyasztószer maradványok eltávolítására





A KÉZI FORRASZTÁS FOLYAMATA


- 1. A láb megközelítése mind a pákaheggyel, mint a forrasz huzallal.
- A forrasztó páka hegyét megfelelő hőkontaktusba hozzuk a forrasztandó felületekkel.
- A forraszhuzalt a felmelegített felülethez érintve adagoljuk a szükséges mennyiséget.
- 4-5. A forraszhuzalt és a páka hegyét eltávolítjuk a még olvadt forraszanyagtól.





HULLÁMFORRASZTÁS

A hullámforrasztás a furatszerelt alkatrészek leggyakoribb gépesített forrasztási technológiája. A forraszanyagot és hőt egyaránt a forraszhullám biztosítja. A lemezt szállítószalag vontatja át a hullámforrasztón, sebesség: 1,3-1,5 m/min.




- Alkatrészek beültetése kézi, gépi - automatizált
- Folyasztószer felvitele habosítotás, permetezés
- Előmelegítés infrasugárzás, kényszerkonvekció
- Forrasztás
 Omega hullám, kettős hullám




HULLÁMFORRASZTÁS


Forrasztás Ω alakú hullámmal áramkör



Chip hullám: turbulens, gyors áramlási sebességű hullám biztosítja a kontaktusfelületekre a szükséges forrasz mennyiséget.

\(\lambda \) hullám: lamináris, lassú áramlási sebességű hullám eltávolítja a forrasztöbbletet és megszünteti az esetleges zárlatokat.








FELÜLETSZERELT ALKATRÉSZEK HULLÁMFORRASZTÁSA

A felületszerelt alkatrészek is forraszthatók hullámforrasztással, de előtte azokat fel kell ragasztani a szerelőlemezre szigetelő ragasztóval.

A hullámforrasztás előtti lépések felületszerelt alkatrészek esetén:


- 1. Ragasztófelvitel a szerelőlemezre
- Alkatrészek beültetése a ragasztóba
- Ragasztó térhálósítása kb. 150 °C-on; a ragasztás után az alkatrész mechanikailag rögzített
- A szerelőlemez megfordítása és hullámforrasztása (folyasztószer felvitel, előmelegítés, forrasztás)





AND COMMENT CHIPS AND SYSTEMS

HULLÁMFORRASZTÓ BERENDEZÉS






AZ ÚJRAÖMLESZTÉSES FORRASZTÁS


Az újraömlesztéses forrasztási technológia alapvetően három lépésből áll; a forrasz megjelenési formája a forraszpaszta:

- forraszpaszta felvitele
 cseppadagolással (L. 1.2) vagy
 stencilnyomtatással,
- alkatrészek beültetése (pick&place, collect&place),
- a forraszötvözet újraömlesztése többnyire kemencében.

Felületszerelt ellenállás



A forraszpaszta



Forrasz szemcsék átmérője

| | The Columbia and a rest of the little | | |
|--------|---------------------------------------|-------------|--------------|
| | osztás | >90% | <1% nagyobb, |
| Type 1 | 1 mm | 150 μm75 μm | 150 µm |
| Type 2 | 0,63 mm | 75 μm45 μm | 75 µm |
| Type 3 | 0,5 mm | 45 μm25 μm | 45 µm |
| Type 4 | 0,4 mm | 38 μm20 μm | 38 µm |
| Type 5 | 0,3 mm | 25 μm15 μm | 25 µm |
| Type 6 | 0,2 mm | 15 μm…5 μm | 15 µm |
| | | | |

Raszter-



ÚJRAÖMLESZTŐ KEMENCÉK



Tálcás újraömlesztő kemencék:

- főleg infravörös sugárzást alkalmaznak a melegítésre
- csak 1 zóna
- kis méret
- gyártósorba nem kapcsolható berendezések
- alacsony termelékenység
- kis darabszámú szériákhoz, labormunkákhoz ajánlott




Szállítószalagos alagútkemencék:

- a szerelvény különböző hőmérsékletű zónákon halad keresztül
- a fűtőzónák hőmérséklete állítható
- a hőprofil a zónák hőmérsékletétől és a szállítószalag sebességétől függ
- 3–12 fűtőzóna
- a legújabb és legelterjedtebb kemencék kényszerkonvekciós fűtést alkalmaznak



ÚJRAÖMLESZTÉSES FORRASZTÁS HŐPROFILJA – ÓLMOS/ÓLOMMENTES



| Profil szakasz | ólomtartalmú forrasz | ólommentes forrasz | |
|---------------------|---|--|--|
| Melegítés (ramp) | Hőmérséklet tartomány: 0-120 °C Hőmérséklet változás: <2 °C/s Szakaszon töltött idő: 60-150 s | Hőmérséklet tartomány: 0-150 °C Hőmérséklet változás: 2-4 °C/s Szakaszon töltött idő: 60-150 s | |
| Hőntartás | Hőmérséklet tartomány: 120-150 °C | Hőmérséklet tartomány: 150-190 °C | |
| (soak) | Szakaszon töltött idő: 60-90 s | Szakaszon töltött idő: 60-120 s | |
| Újraömlesztés | Csúcshőmérséklet: 205-230 °C | Csúcshőmérséklet: 230-255 °C | |
| (reflow) | Szakaszon töltött idő: 45-90 s | Szakaszon töltött idő: 20-60 s | |
| Hűlés | Hűlés 130 °C-ig | Hűlés 130 °C-ig | |
| (cool down) | Hőmérséklet változás: 3-4 °C/s | Hőmérséklet változás: 4-5 °C/s | |



AZ ÚJRAÖMLESZTÉSES FORRASZTÁSI TECHNOLÓGIA GYÁRTÓSORA


forraszpaszta felvitel ellenőrzése forrasztás ellenőrzése Solder Paste Inspection Post Reflow Inspection újraömlesztő alagútkemence stencilnyomtató alkatrész beültetés ellenőrzése Automated Placement Inspection alkatrész-beültető szállítószalag szállítószalag automaták szerelőlemezek adagolója



A STENCILNYOMTATÁS

A forraszpaszta felviteléhez alkalmazott stencil 75–200 µm vastagságú fém fólia, melyen ablakokat (apertúrákat) alakítanak ki a szerelőlemez kontaktusfelületeinek megfelelően.

Sablonnyomtatás (stencilnyomtatás) gyors, tömeges pasztafelvitelt tesz lehetővé; relatíve drága, a tömeggyártáshoz ajánlott.






A STENCILNYOMTATÁS FOLYAMATA

A forraszpaszta felviteléhez alkalmazott stencil 75–200 µm vastagságú fém fólia, melyen ablakokat (apertúrákat) alakítanak ki a szerelőlemez kontaktusfelületeinek megfelelően.

Sablonnyomtatás (stencilnyomtatás) gyors, tömeges pasztafelvitelt tesz lehetővé; relatíve drága, a tömeggyártáshoz ajánlott.

 Szerelőlemez illesztése a stencilhez






A STENCILNYOMTATÁS FOLYAMATA

A forraszpaszta felviteléhez alkalmazott stencil 75–200 µm vastagságú fém fólia, melyen ablakokat (apertúrákat) alakítanak ki a szerelőlemez kontaktusfelületeinek megfelelően.

Sablonnyomtatás (stencilnyomtatás) gyors, tömeges pasztafelvitelt tesz lehetővé; relatíve drága, a tömeggyártáshoz ajánlott.






A STENCILNYOMTATÁS FOLYAMATA

A forraszpaszta felviteléhez alkalmazott stencil 75–200 µm vastagságú fém fólia, melyen ablakokat (apertúrákat) alakítanak ki a szerelőlemez kontaktusfelületeinek megfelelően.

Sablonnyomtatás (stencilnyomtatás) gyors, tömeges pasztafelvitelt tesz lehetővé; relatíve drága, a tömeggyártáshoz ajánlott.



A STENCILEK FELÉPÍTÉSE

A stencilfóliát fém szitaszövettel feszítik a stencil keretéhez. A stencilfólia feszességének mértéke ~ 50 N/cm.

