# 浙江富阳自塔爐土法炼銅介紹

# 胡兴祖

白塔爐是浙江目前土法煉鍋爐最基本 的 类型 之一,它具有如下几項特点:

- (一) 結構极其簡單爐子由五层叠成。
- (二)建造容易爐身与爐腹可以予制因而大大的 縮短了筑爐时間、同时成本低廉建造-座只需4-5 元、劳动力2个用8小时。
- (三) 爐子便于拆卸, 处理爐子故障及移动都很 方便。
- (四)全部**筑**爐材料用当地土原料代替如以紅磚 代**蓉耐火磚**,以白善泥高**窈**質粘土代替耐火泥等。
- (五)連續操作时間可达到70小时,爐子生产率 (以冰銅計)为18斤/薯夜/爐。

由于該爐具有以上一系列的优点(同时今后在实 踐中給以改进)对于土法煉銅遍地开花,特別是原材 料缺少的地方,具有很大的現实意义。

# 爐子結构

爐子由爐缸、爐腹及爐身三部組成,爐高1.87公尺。爐缸以上部分(包括爐腹与爐身)由五层断面呈 环形的磚醬產成(麥閱附图)。每层高25公分,爐腹 区有风口兩个,相互对称并向左右偏斜,爐室自上而 下略为扩大(近似柱狀)。

#### 白塔爐的建造

該爐的建造是比較簡單的,除爐基与爐缸外,爐 腹与爐身的建造都很容易,一般都予先腳好,然后即 可裝配,以下簡單介紹筑爐情况:

#### (一) 地基:

一般应选擇地势高且通风良好的地方,以防止湿气上昇使爐缸冻結,及有害SO<sub>2</sub> 气体对操作工人的影响。地基选好后,向地下挖一条 100 公分見方、50公分深的方坑,然后用木柴烤干周圈的潮气 (約 4 小时)。次在坑底舖上一层炭灰与爐渣(約五公分厚) 中用乱石舖下后,用石料在共上砌成十字形的风满,以便于空气流通起隔潮之用。

#### (二) 爐缸

地基第好后便开始筑墟缸,先在地基上筑成一宽 为80公分、長95公分、高62公分的外墙。在此墙中留 下一32公分見方,深34公分的方坑此即为爐缸的所在

地。与此同时在离爐基29公分与51公分的地方留下出 銅口与出渣口(参看图)。在出銅口与出渣口之間, 用一块可以活动的磚隔开,以作为假墙(此假墙可以 拆卸便于处理故障)。爐缸磚醬砌好后便用耐火材料 摚爐, 爐缸內襯分三层: 第一层用白善泥(高鋁性精 土)和百分之一的食鹽。用水調和用手紧 揑 成 团 即 行。注意加水不可过多,以防烤爐时爐缸因水气蒸发 开裂,此层厚4公分。第二层用白善泥与焦粉各半以 黃泥漿調和, 此层厚2公分。在摚爐时应用力均匀搗 实,使缸壁紧密結实。第二层筑镗好后用 小 火 烤 干 (8小时),然后才开始遵第三层。此层全用焦粉 (用黃泥漿調和),因炭粉不与渣等起作用,能耐高 溫且損坏后易于修补(焦粉愈細愈好一般在0.5公厘 以下,以便將缸壁ূূ程很光滑)。摚好后的爐缸呈飘 形, 出銅口在其底部約向下傾斜, 以便將冰銅全部放 出。出流口距离出銅口22公分約向上傾斜15°,假始 兩側用焦粉涂成厚約4公分。

#### (三) 爐腹与爐身

爐腹与爐身是予制好,所用材料全为普通紅磚, 其衡面环形,,磚縫用耐火泥,当地用白善泥或紫泥 (一种含MgO高的材料)充填,并用力搗实。为了坚 固和防止热裂起見通常用鉄絲箍紧,然后將其依次重 叠在爐缸上并用黃泥砌好便構成塔爐。爐腹与爐身的 內觀分兩层,第一层为白善泥,第二层为焦粉,其堂 爐办法与上同不再叙述。风口用紫泥(或白善泥)筑 成,其內徑为5.5公分,向下傾斜15°腹位于出銅口兩 側瓦向左右偏斜。其目的是使进入爐內之风在爐內旋 轉以便使其分佈均勻,同时风吹击渣层可以加速渣与 鍋的分离。

爐子筑好后,随即进行烤爐。首先应用木柴小火烘烤(8小时),切不可图快以防爐壁开裂。讓爐溫逐步昇高后,便开始逐步將火力加大,經过24小时烘烤即可使用。

# 冶炼操作

#### (一) 开爐

开爐前先扫除爐缸中的灰渣, 裝好风箱, 然后开始昇溫, 先加入少量木柴予热爐缸。轉爐缸发紅后, **繼** 

積加入木樂30~40斤井微微鼓风,随后逐步用焦炭代 替木柴,焦炭完全燃燒后即开始加料。

#### (二) 备料:

原料:主要为黄銅矿,破碎到2~3公分,經手 选后含銅量可达5%±。

熔剂: 1.砩石(又名螢石); 主要成份为 $CaF_2$ , 夾有少量的 $SiO_2$ 、 粒度  $2 \sim 3$  公分。

鉄矿: 主要成份为FeS2, 粒度2~4公分。

燃料: 焦炭(土法所产)强度低,灰份較多,粒度为3~4公方。

配料比:以矿石为100斤計,則焦炭40~50斤, 磷石20~25斤,鉄矿15斤。配料比的变化主要是根据 爐子的操作情况,以及矿石品位来满节的。一般根据 矿溫与渣的流动性加以满节,发現爐溫降低渣的流动 性变坏时,随即增加料中焦炭与磷石的比例。相反的 在操作正常情况下,可适当提高 裝料 中矿石 的比例。

#### (三) 加料

在正常的加料前,首先加入二批洗爐料,其組成 为矿渣4斤、焦炭4斤,然后可逐步的配入些矿石与 磷石(其組成为矿石3.5斤,砩石1斤,焦炭3斤)。 随着操作的正常进行,可以按上述配料比例正規的加 料,加料順序是先加入焦炭,次加入矿石,砩石与鉄 矿。

#### (四) 出渣

采用連續放渣,除了出銅时間外都**將渣門**打开, 讓渣自由流出(由于渣口小且保溫良好热的損失是很 少的)。

#### (五) 出銅口

由于矿石品位波动等原因,使得出銅时間不一定,一般是2小时出銅一次。另外也可根据查口的艰查,若发現查口有銅水流出时,即开始出銅。出銅后应先堵出查口,以防冷空气的襲入使爐缸冻結,然后用鉄釺打开出銅口,放完冰銅后,堵住出銅口繼續进行冶煉。

### 存在問題及处理意见:

#### (一) 爐缸冻結

白塔爐操作中最主要的問題是爐缸冻結,由子爐 缸冻結被迫停爐使得操作不可能連續进行。現一般爐 子只連續作到70小时。今后如何努力改进操作及爐結 稱是十分重要的。一般冻結的現象有兩种:一种是从 风口区开始冻結然后逐漸扩大整个爐缸。这是因风口 区保溫不够与吹进冷风过多引起的。这样的冻結易于 从风口发現即时处理比較容易,用數头从风口將結块 打掉。第二种也是一般常見的是从爐缸底开始然后发 現扩大到整个爐缸,通过实踐認为數生这样冻結的原 因如下几点:

- 1.溫度不够: 这是爐缸冻結的最主要原因,影响 爐溫的因素有以下几点:
- (1) 爐缸爐腹区保溫层薄(又系普通紅磚作成 散热很快。
- (2)焦炭質量不好、灰份发热量低,强度低易粉碎,使得料柱透气性不好,因而焦炭不能 完全 燃 燥。
- (3)风力不够,手拉风筒的风量經常波动,且 进入爐內的空气不能經常均勻的沿爐断面分佈,因而 不能保証焦炭的完全燃燒条件,抖使得爐溫不稳定。

#### 2.焦率大

焦炭加得过多,虽然对維持爐溫出利,但也有利于爐內还原气氛的存在,产生了金屬鉄 形 成 Cu—Fe 合金。

#### 3. 爐缸未烤干

爐缸未烤干, 冶煉时水汽上昇將热帶走促成了爐 缸的冻結。

#### 4.配料不当

由于一般土爐缺乏分析,使得渣的粘性較大(含 $SiO_2$ 高或比重大(含氧比鉄多),使得渣的流动性变坏,分离困难造成冻結。

#### 5. 降生料

由于转料顆粒大小相差悬殊(为小顆粒过多), 以及某些土爐爐腹結構有問題(如过于垂直),起不 到控制下料速度的作用,因而有时排生料到爐缸使操 作情况变化造成了冻結。

根据以上对爐缸冻結所的作分析,提出以下几点 改进意見作为参考:

- 1.首先要求接入爐內物料顆粒均勻,相瓦間大小 比例以1:2为宜(物料顆粒大小可根据爐子大小来决 定)。一般焦粒大小应特別严格的控制,以保証料柱 有一的孔隙度,有利于良好的燃烧。
- 2.加强爐子的保溫。土爐溫度不够应注意保溫, 可以把現有白塔爐的爐缸爐腹部份加厚从現在的一层 磚厚加到二层磚或更厚些,这样保溫便会良好。
- 3. 據子內形改为腰鼓形(上小、中大、下小)仍 然保持其外形,这样只需要將爐腹內觀加厚,爐喉內 徑縮小即成。从而可以保持均匀的上料遺成良好的操 作条件。

改进操作

- (1)风管接头(在风口地方)应注意密封,不 讓濕风。风箱操作时兩人动作要协期一致,勤拉,長 拉。手拉风箱一般以圓筒形的为好(其风量、压力 高),在今后最好应逐步用畜力或水力作动力。
- (2)出銅后用木棒堵住銅口,这样可防止因出 銅口冻結給操作帶来的困难。
  - (3) 遵守配料比例,不要随意变动。
- (4)縮短打风口結块和放冰銅的时間、加强堵 漏減少漏风和冷风的導入。
  - (二) 爐渣与冰鍋分离不完全 爐渣与冰鍋分离不完全分析其原因为:
  - 1.爐溫低銅与渣粘在一起不易分离。
- 2.配料不正常,使渣的熔点或比重过高,流动不好。
- 3. 爐缸的梁度不够,冰銅与產接 触 面 相 对的增加,而分离的付間亦較短。

#### 处理办法是:

1.加强保溫和創造無炭良好的 然燒条件(其具体作法已如上述)。

2.煉鋼的爐渣以弱酸性或中性为宜(一般含SiO<sub>2</sub>34—40%, FeO<sub>3</sub>0~44%CaO<sub>1</sub>5%)。这样的渣比具有較低的比重和較好的流动性与銅分离容易。




图 2. 断面 II-I




图 1. 富阳县白塔塘 (断面 I - I)

#### 附注:

- (一) 所用單位为公厘
- (二) 照原图縮小二十分之一

26