

Требование ЕЭСК.

Металл:

1. Габарит корпуса для ТМГ до 630 кВа включительно ШхДхВ: 2420х3500х2250.
2. Крыша, двери из оцинкованной стали 2мм.
3. Корпус (внешней оболочки(панели)) из оцинкованной стали 1,5 мм.
4. Внутренние защиты сталь 1,5 мм
5. В РУНН полосу с хомутами фиксации кабеля, отцентровать с лючками (выдвинуть по центру входа лючков).
6. Основание из металла толщиной 4мм.
 - Отсеки РУВН и РУНН закрывается листовым металлом толщиной 2мм
 - Отсек ТМГ закрывается листовым металлом толщиной 3мм. Дополнительно привариваются направляющие для ТМГ, толщиной не менее 3 мм.
7. Шина заземления с отверстиями должна быть во всю ширину КТП.
8. Шторка замочной скважины должна иметь удобный флажок, для открытия и закрытия.
9. Фиксаторы наружных дверей должны иметь четкую фиксацию при открытии.
10. Установить фиксаторы на внутренние двери в РУ-0,4 кВ, на отходящих фидарах, в кабельном отсеке.
11. Установить автомобильный уплотнитель на дверные проемы.

Корпоративный цвет:

1. Крыша, корпус, порошковая покраска в цвет: RAL-7035.
2. Двери, порошковая покраска в цвет: RAL-7032.
3. Основание(каркас) снаружи красится мастикой (цвет черной).
4. Основание(дно) внутри КТП красится эмалью(нитро) в цвет: RAL-7035.
5. Основание(дно) снаружи КТП красится эмалью(нитро) в цвет: RAL-7035.
6. Внутренние несъемные защиты КТП красится эмалью(нитро) в цвет: RAL-7035.
7. Внутренние съемные защитные панели КТП красится порошковой краской в цвет: RAL-7035.

Освещение КТП:

1. Предусмотреть освещение отсеков, в том числе в тамбуре РУВН между ячейками и дверями. Установить клавишные выключатели.
2. Светильники должны быть расположены на расстоянии 500 мм от пожарного извещателя.
3. Организовать освещение каждой высоковольтной ячейки в РУВН.

Отсек РУВН:

1. Использовать ВНА, согласно электрической схемы и опросного листа.
2. Использовать ПКТ, согласно электрической схемы и опросного листа.
3. Установить флажки для переносного заземления на каждый коммутационный аппарат (ВНА-10/630).
4. На ячейки с присоединением кабеля, присоединение выполнить через опуски(шины). Опуски(шины) должны быть жестко закреплены.
5. Выполнять смазку токоведущих частей.
6. ОПН-6(10) кВ, присоединять проводом сечения не менее 10мм².
7. Выполнять смазку токоведущих частей.
8. Указывать номинальный ток плавких вставок на ПКТ.
9. Блокировка дверей не требуется.
10. Использовать болты длиной с учетом возможности фиксации 2х гаек.
11. Все контактные соединения законтрогаить (использовать 2 гайки, вместо гровера).
12. На каждую дверь нанести эл схему согласно ТЗ.
13. Шинный мост промаркировать краской по фазно: А-желтой, В-зеленой, С-красной.
14. Промаркировать опуски на ВНА краской по фазно: А-желтой, В-зеленой, С-красной
15. Яч. №1 и №3 писать только надписи ВКЛ и ОТКЛ, по центру сбоку нанести надпись ВН или ЗН. (Надписи ВВОД и РЕЗЕРВ не наносить).
16. Яч. №2 нанести надпись «Т», нанести схему «ВНА», нанести надписи «ВКЛ» и «ОТКЛ»,.
17. На двери нанести краской знак «ЧЕРЕП», знак «Молния». Нанести краской надпись « Ближе 4-х метров машины не ставить». Нанести краской надпись «РУ-6(10) кВ».

Отсек ТМГ:

1. Трансформаторный отсек имеет двухстворчатую дверь с одной стороны и съемную панель с противоположной стороны.
2. На двери и съемную панель снаружи установить таблички по пожарной безопасности В1 и П1. Нанести краской знак «ЧЕРЕП», знак «Молния». Нанести краской надпись « Ближе 4-х метров машины не ставить». Нанести краской класс напряжения.
3. Выполнить заземление дверей медным проводом не менее 2,5мм².
4. Со стороны дверей установить заградительный барьер красного цвета и табличкой «стой напряжение».

5. На шины со стороны РУВН обязательно установить флажки для переносного заземления.
6. Ошиновку со стороны РУНН выполнять согласно ПУЭ. Шины промаркировать краской по фазно: А-желтой, В-зеленой, С-красной.
7. Нулевую шину и провод медный монтировать отдельно и подключать с разных сторон токоъемника.
8. С ТМГ табличку не трогать, оставлять на заводском месте.
9. Установить стопора-фиксаторы ТМГ.

Отсек РУНН:

1. Выполнить монтаж шинного моста согласно ТЗ
2. Выполнить монтаж Вводного Устройство, согласно ТЗ.
3. Выполнить монтаж РПС, согласно ТЗ.
4. Выполнить монтаж ТШЛ, согласно ТЗ.
5. Выполнить монтаж приборов учета через испытательные коробки внутри специальных шкафов.
6. Выполнить монтаж и расключение вторичных цепей.
7. Выполнить монтаж ТШЛ проводом ВВГ, согласно ТЗ.
8. Выполнить монтаж освещения и установить клавишный выключатель.
9. Выполнить монтаж двери вводного устройства, установить замки под треугольный ключ, заземлить медным проводом 2,5мм².
10. Выполнить монтаж дверей кабельного отсека, установить стопора, замков под треугольный ключ, заземлить медным проводом 2,5мм².
11. Выполнить монтаж дверей шкафов для приборов учета, установить замки под треугольный ключ, заземлить медным проводом 2,5мм².
12. Выполнить маркировку РУНН согласно ПУЭ, стандартно.
13. Прикрепить шильдик в верхней части КТПН.
14. На двери нанести краской знак «ЧЕРЕП», знак «Молния». Нанести краской надпись « Ближе 4-х метров машины не ставить». Нанести краской надпись «РУ-0,4 кВ».

Наружные двери:

1. Двери из оцинкованной стали толщиной 2мм
2. RAL-7032
3. Приваривать болты М6.
4. Предусмотреть вентиляционные решетки.
5. Выполнить монтаж Замка для КТП с функцией навесного замка; Замок ЕЭСК, установить стопора, ригеля. Карманы.