

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर

कार्य निर्देश (Works Instruction)

दस्तावेज क्रमांक : QF/QMS/02/26

संशोधन (Rev.): 00

दिनांक : 12-03-23



इस आकलन द्वारा शामिल संचालन/कार्य/जॉब गतिविधि : विज़ुअल इंस्पेक्शन (Visual Inspection)

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):

- सुरक्षा चश्मा (Safety Glasses) हर समय पहनना अनिवार्य है।
- लंबे और खुले बालों को बांधकर/ढककर रखना चाहिए।
- मजबूत ऊपरी भाग वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।
- हाथ व पैर ढकने वाले टाइट-फिटिंग/सुरक्षात्मक वस्त्र पहनने चाहिए।
- श्वसन सुरक्षा उपकरण (Respiratory Protection) आवश्यक हैं।
- तेल-रहित चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स (spats) पहनने चाहिए।
- इस मशीन के उपयोग के दौरान श्रवण सुरक्षा (Hearing Protection) अवश्य लगाएं।

लोडिंग और अनलोडिंग जांच :

1. सुनिश्चित करें कि कार्य मार्ग और वॉकवे में फिसलने/ढोकर लगने का कोई खतरा न हो।
2. सुनिश्चित करें कि कार्य क्षेत्र साफ हो तथा ग्रीस, तेल और किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त हो।
3. संभालते (handle करते) समय कार्य निर्देश PSP/WI/14 का संदर्भ लें।

संचालन प्रक्रिया (Operations Procedure):

विज़ुअल इंस्पेक्शन योग्यता (Visual Inspection Qualification):

1. केवल वे कर्मि योग्य हैं जो NDT लेवल II या उससे उच्च स्तर पर प्रमाणित (Certified) हों।
2. यह तब किया जाना चाहिए जब जांची जाने वाली सतह तक आंख को 24" के भीतर रखने के लिए पर्याप्त पहुंच हो और सतह से कोण 30° से कम न हो।
3. न्यूनतम प्रकाश स्तर कम से कम 750 से 1000 lux होना चाहिए।
4. न्यूनतम प्रकाश स्तर बनाए रखने के लिए फ्लैशलाइट, ड्रॉप लाइट या किसी अन्य समान प्रकार की कृत्रिम रोशनी (artificial light) का उपयोग किया जा सकता है।
5. मैग्नीफाइंग लेंस का उपयोग किया जा सकता है।

कार्यक्षेत्र (Scope): यह जांचना कि कोटिंग और तैयार उत्पाद (finished product) ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं।

1. सॉफ्टवेयर से FIR (फाइनल-इंस्पेक्शन रिपोर्ट) फॉर्मेट का प्रिंट निकालें।
2. FIR में ग्राहक का नाम, पार्ट का नाम, मात्रा (Qty) आदि दर्शाए जाते हैं।
3. स्ट्रैच, डेंट, पिनहोल, कोटिंग डिस्कॉन्टिन्यूइटीज़ (coating discontinuities) आदि की जांच के लिए विज़ुअल इंस्पेक्शन करें।

4. कंपोनेंट की तुलना ग्राहक द्वारा दी गई प्री-इंस्पेक्शन रिपोर्ट/ड्राइंग से करें ।
5. कंपोनेंट का विवरण जैसे पंच नंबर रिकॉर्ड करें और रिमार्क सेल्स में कोई भी टिप्पणी/अवलोकन (remark/observation) उल्लेखित करें ।
6. यदि कोई डिस्कंटीन्यूइटी (discontinuity) पाई जाए, तो अपने प्रोडक्शन इंजीनियर/वर्क्स मैनेजर से संपर्क करें और उनसे क्लीयरेंस प्राप्त करें ।
7. प्रोडक्शन इंजीनियर/वर्क्स मैनेजर से स्वीकृति मिलने के बाद, फाइनल इंस्पेक्शन प्रक्रिया करें ।

आकलनकर्ता (Assessor):		हस्ताक्षर :		दिनांक :	
स्वीकृतकर्ता (Approved):		हस्ताक्षर :		दिनांक :	

नोट: यह मूल अंग्रेजी दस्तावेज़ (QF/QMS/02/26, Rev.00, दिनांक 12-03-23) का हिंदी अनुवाद है, जिसे बड़े व स्पष्ट फ़ॉन्ट में तैयार किया गया है ताकि पढ़ने में आसानी हो । तकनीकी शब्द (जैसे NDT, lux, FIR) मूल रूप में रखे गए हैं । आकलनकर्ता व स्वीकृतकर्ता के नाम मूल दस्तावेज़ में भी रिक्त (blank) थे ।