

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	क्यूएफ / क्यूएमएस / 02 / 02 रेव्ह 00 दिनांक : 01 / 03 / 2019	
---	--	---

ऑपरेशन्स / वर्क / जॉब अॅक्टिव्हिटी या मूल्यांकनाद्वारे समाविष्ट आहे: जुने कोटिंग काढून टाकणे

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षण उपकरणे (पीपीई) :



सुरक्षा चष्मा कधीकधी घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि सैल केस असणे आवश्यक आहे.



भारीव अपपरसह योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकण्यासाठी क्लोज फिटिंग / संरक्षक कपडे घालणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेल मुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पट्स परिधान करणे आवश्यक आहे.



हे मशीन वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

लोडिंग आणि अनलोडिंग तपासणी:

- वर्क पास आणि वॉक वे मध्ये कोणतीही स्लिप/ट्रिप नसल्याची खात्री करा.
- कामाचे क्षेत्र स्वच्छ आणि वंगण, तेल आणि कोणत्याही ज्वलनशील पदार्थापासून मुक्त असल्याची खात्री करा.
- हाताळताना कामाच्या सूचना PSP/WI/14 पहा.

ऑपरेशन्स प्रक्रिया:

- कोटिंगच्या पुढील प्रक्रियेसाठी स्वच्छ पॅरेट मेटल सबस्ट्रेट मिळविण्यासाठी ग्रिट ब्लास्टिंगद्वारे जुने कोटिंग काढून टाकणे.
- स्वच्छ पृष्ठभाग सुनिश्चित करण्यासाठी घटक डी-ग्रीस करा. पूर्व-तपासणी अहवालातील घटक आणि परिमाण पूर्व-तपासणी करा.
- पिन होल्, डेंट इ. दोष असल्यास गुणवत्ता निरीक्षकाला कळवा.
- कोटिंग क्षेत्रावर योग्य ग्रिट आकार आणि दाब (अनुप्रयोग आधारित) सह ग्रिट ब्लास्ट करा.
- पृष्ठभागावरील कोणत्याही विकृतीचे निरीक्षण करण्यासाठी घटक पॉलिश करा.
- पॉलिशनंतर प्रत्यक्ष परिमाण तपासा आणि रेकॉर्ड करा.
- वेल्डिंग/बर्फिंग/लेथवरील कट, ग्राईड इत्यादींच्या साहाय्याने दोष दुरुस्त करा जेणेकरून घटक कोटिंगसाठी योग्य होईल.